

P C 9 8 -

PC98-**NX** シリーズ

Mate R

スリムタワー型 省スペース型 ミニタワー型 マイクロタワー型

(Windows XP Professional / Windows 2000 Professionalセレクタブルモデル)

活用ガイド ハードウェア編

本体の構成各部

システム設定

本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている場合があります。『はじめにお読みください』6.マニュアルの使用方法」でご確認ください。

添付品の確認、本機の接続、Windows XPまたはWindows 2000の セットアップ

→『はじめにお読みください』

本機を安全に使うための情報

→ 『安全にお使いいただくために』

Windowsの基礎知識、基本的な操作方法
Microsoft社製『ファーストステップガイド』または『クイックスタートガイド』

このマニュアルです

本機の各部の名称・機能、システム設定(BIOS設定)、ATコマンド
→『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型、マイクロタワー型 (電子マニュアル)

本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他の OSのセットアップ →『活用ガイド ソフトウェア編/電子マニュアル)

トラブル解決方法

→『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)

再セットアップ方法

→『活用ガイド 再セットアップ編』

本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部構造の説明

→ 『ハードウェア拡張ガイド (電子マニュアル)

ディスプレイの利用方法

→ 液晶ディスプレイ、CRTディスプレイがあり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルにより異なります。

選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法
→ Office XP Personal、Office XP Professionalがあり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルによって異なります。

パソコンに関する相談窓口、受講施設、故障時のサービス網、およびNECのパソコン関連総合サイド 121 ware.com」のご案内

→ 『NEC PCあんしんサポートガイド』

Microsoft関連製品の情報について -

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、Windowsの基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作が一通りでき、Windowsもしくは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、あなたがパソコンにはじめて触れるのであれば、 上記の基本事項を関連説明書などで一通り経験してから、このマニュアルをご利用になることをおすすめします。

この活用ガイドは、以下の機種について書いてあります。

PC98-NXシリーズ Mate

MA24V/D, MA20V/D, MA18S/D, MA17X/D, MA14T/E, MA13T/E, MA12H/E, MA12H/L, MA24V/M, MA20V/M, MA18S/M

PC98-NXシリーズ Mate R MA12H/R

(Windows XP Professional / Windows 2000 Professionalセレクタブルモデル)

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、「PART4 付録」をご覧ください。

2002年5月 初版

このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルでは、パソコンを安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

↑ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示します。

⚠注意

人が傷害を負う可能性が想定されること、または物的損害のみ発生が想定されることを示します。



注意事項を守っていただけない場合、発生が想定される障害または事故の内容を表しています。左記の記号の場合は、感電の可能性が想定されることを示します。感電注意の他に、発火注意、けが注意、高温注意についても、それぞれのマークとともに記載しています。

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください、場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、「注意事項」としてまとめて説明しています。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を 解説しています。

メモ

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

ΧP

Windows XPに特有の機能や操作について説明しています。

[2000]

Windows 2000に特有の機能や操作について説明しています。

このマニュアルでは、本体の型ごとの説明をわかりやすくするために、次の記号を使っています。

谿

スリムタワー型

省交

省スペース型

ミニ タワー ミニタワー型

经

マイクロタワー型

このマニュアルで使用している表記の意味

本機 次の機種を指します。

PC98-NX シリーズ Mate

MA24V/D、MA20V/D、MA18S/D、MA17X/D、MA14T/E、MA13T/E、MA12H/E、MA12H/L、MA24V/M、MA20V/M、MA18S/M

PC98-NXシリーズ Mate R

MA12H/R

(Windows XP Professional / Windows 2000 Professional セレクタブルモデル)

* 本機がどのモデルに該当するかは、型番を調べればわかります。型番の調べ方・読み方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。

本体 ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まない、 MA24V/D、MA20V/D、MA18S/D、MA17X/D、MA14T/E、 MA13T/E、MA12H/E、MA12H/L、MA24V/M、MA20V/M、

MA18S/M、MA12H/R**を指します。**

スリムタワー型 次の機種を指します。

MA24V/D, MA20V/D, MA18S/D, MA17X/D

省スペース型 次の機種を指します。

MA14T/E、MA13T/E、MA12H/E、MA12H/L

ミニタワー型 次の機種を指します。

MA24V/M, MA20V/M, MA18S/M

マイクロタワー型 / 次の機種を指します。

MA12H/R

アプリケーションレス 選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェモデル ア)がない状態でご購入いただいたモデルです。

Office XP Personal Office XP Personalがインストールされた状態でご購入いただモデルです。

Office XP Professional Office XP Professionalがインストールされた状態でご購入いたモデルです。

CD-ROM CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROMまたはDVD-Rを指します。

書き分ける必要のある場合は、その媒体の種類を記載します。

Windows XPでログオンやログオフの方法を変更している場合は、「終了オプション」のメニューが異なります。 このマニュアルでば ようこそ画面」を使用している場合を例に説明しています。

「スタート」ボタン 「終了オプション」 「スタート」ボタン 「コントロールパネル」 Windows XPの「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップアップメニューから「コントロールパネル」を選択する操作を指します。また、コントロールパネルはカテゴリ表示された状態を指します。

「スタート」ボタン 「設定」 「コントロールパネル」 Windows 2000の「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップアップメニューから「設定」を選択し、横に現れるサブメニューから「コントロールパネル」を選択する操作を指します。

【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

r .

『 』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記 | 正式名称

Windows Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版およびMicrosoft® Windows® 2000 Professional

operating system日本語版

Windows XP、
Windows XP Professional

Microsoft⊚ Windows⊚ XP Professional operating system 日本語版

Windows XP Home,
Windows XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版

Windows 2000,
Windows 2000 Professional

Microsoft⊚ Windows⊚ 2000 Professional operating system 日本語版

Windows NT Windows NT 4.0

Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0 日本語版およびMicrosoft® Windows NT® Server Network operating system Version 4.0 日本語版

Windows Me

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版

Windows 98

Microsoft® Windows® 98 operating system日本語版

Windows 98 SE

 $Microsoft_{@}$ Windows $_{@}$ 98 Second Edition operating system

日本語版

Office XP Personal

Microsoft® Office XP Personal

Office XP Professional

Microsoft® Office XP Professional

MS-IME2002

Microsoft® IME 2002

MS-IME2000

Microsoft® IME 2000

Norton AntiVirus

Norton AntiVirus™ 2002

RecordNow DX

VERITAS RecordNow DX

DI A

VERITAS DI A

StandbyDisk

StandbyDisk 2000-XP Pro 日本語版

このマニュアルの記載順序

- 1. 筐体別に次の順序で記載しています。 スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型、マイクロタワー型
- 2. 筐体が同じ場合、CPUの性能が高い順に記載しています。
- 3. 省スペース型の場合、機種名の末尾のアルファベット(例. MA14T/Eの場合は、 Eになります)を使い、E、Lの順序で記載しています。
- 4. OSは、次の順序で記載しています。 Windows XP、Windows XP Home、Windows 2000、Windows NT 4.0、 Windows Me、Windows 98

このマニュアルで使用しているイラスト

・このマニュアルに記載のイラストは、実際のものとは異なることがあります。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、エネルギースター対応のモデルが国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化 推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品 の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度 となっています。

対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

技術基準等適合認定について

この装置は、電気通信事業法第72条の2第1項の規定に基づく、端末機器の設計についての認証を 受けています。申請回線と認証番号は次の通りです。

認証機器名:SF-DJP-ST

認証番号

電話回線:A99-0794JP

本機の内蔵モデムは、諸外国で使用できる機能を有していますが、日本国内で使用する際は、他国のモードに設定してご使用になりますと電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。 なお、ご購入時の使用国モード(初期値)は「日本モード」となっておりますので、設定を変更しないでそのままご使用下さい。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

漏洩電流自主規制について

この装置の本体およびディスプレイは、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン基準(PC-11-1988)に適合しております。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。 (社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基 づく表示)

レーザ安全基準について

この装置には、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825) クラス1適合のCD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブが搭載されています。

高調波電流規制について

この装置は、高調波ガイドライン適合品です。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XPまたはWindows 2000 および本機に添付のCD-ROM、フロッピーディスクは、本機のみでご使用ください。
- (7) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 著作権の侵害となります。
- (8) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (9) 本書に記載しているWebサイトや連絡先は、2002年4月現在のものです。

輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせく ださい。

Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.

NEC^{*1} will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.

NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Custom Technica, Ltd.

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Active Movie、NetMeeting、Outlook、PowerPoint、Bookshelf、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

VERITAS RecordNowおよびVERITAS DLAは、米国VERITAS Software Corp. の米国における登録商標です。

Symantec、SymantecロゴはSymantec Corporationの登録商標であり、各製品名はSymantec Corporationの登録商標または商標です。

©2002 Symantec Corporation. All rights reserved.

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995

YAMAHAは、ヤマハ株式会社の登録商標です。

Intel、Pentium、CeleronおよびLANDeskは、Intel Corporationの米国およびその他の国々における商標および登録商標です。

Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions) およびIntel® LANDesk® Client Manager6.0(with NEC Extensions)は、Intel® LANDesk® Client Managerのテクノロジを使用しています。

PS/2はIBM社が所有している商標です。

K56flexは、Lucent TechnologiesとCONEXANT SYSTEMSの商標です。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

nVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForce2 GTS、GeForce2 MXは、nVIDIA社の商標です。

©NEC Corporation, NEC CustomTechnica, Ltd. 2002

日本電気株式会社、NECカスタムテクニカ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

このマニュアルの構成・読み方

このマニュアルはPART1からPART4までの構成となっていますが、PART1から順に読んでいく必要はありません。

『はじめにお読みください』でセットアップが完了しましたら、必要に応じて このマニュアルを活用してください。

なお、各PARTの最初のページにも「この章の読み方」と「この章の内容」がありますので、各PARTを読む前にご覧ください。

また、このマニュアルは検索性を高めるため、目次の次に索引を記載しています。

索引に載せてある用語は、目次、注意していただきたい内容(🍑 チェックク)、 用語(🏚 📾 🖉)、メモ(丛目)を検索するのに都合の良い言葉を選んでいます。

目次

索引

PART1 本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから内蔵されている機器まで、ハードウェア全般の機能と取り扱いについて説明しています。

PART2 システム設定(スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合)本機を使用環境にあわせて設定するための、BIOSセットアップメニューの使い方を説明しています。

別売の機器を利用するときにも、状況に応じて設定を変更できます。 マイクロタワー型を利用する場合は、「PART3 システム設定(マイクロタ ワー型の場合)をご覧ください。

PART3 システム設定(マイクロタワー型の場合) マイクロタワー型を利用する場合のBIOSセットアップメニューについて説明 しています。

PART4 付録

本機の機能に関連した補足情報を記載してあります。

目 次

PART

| はじめに | 3 |
|--|---------------|
| このマニュアルの表記について | 4 |
| ご注意 | 9 |
| このマニュアルの構成・読み方 | 11 |
| 目次(このページです) | 12 |
| 索引 | 16 |
| 1 /1 - 144 15 4- 4- | |
| 本体の構成各部 | 21 |
| 各部の名称 | 22 |
| 本体前面 | 22 |
| 本体背面 | 28 |
| 電源 (Windows XP の場合) | 36 |
| 電源の状態と操作方法 | 36 |
| 電源の入れ方/切り方(電源の手動操作) | 38 |
| スタンパイ/スタンパイからの復帰(電源の手動操作) | 40 |
| 休止状態/休止状態からの復帰(電源の手動操作) | 43 |
| 電源の自動操作 | 45 |
| 電源 (Windows 2000 の場合) | 48 |
| 電源の状態と操作方法 | 48 |
| 電源の入れ方/切り方(電源の手動操作) | 50 |
| スタンパイ/スタンパイからの復帰(電源の手動操作) | 52 |
| 休止状態/休止状態からの復帰(電源の手動操作) | 55 |
| 電源の自動操作 | 58 |
| キーボード | 60 |
| 添付されるキーボードの種類 | 60 |
| 使用上の注意 | 61 |
| PS/2 109 キーボード 、USB109 キーボード | 62 |
| テンキー付きPS/2小型キーボード、テンキー付きUSB小型キーボー | - ド 64 |
| 日本語入力 | 66 |
| USB 接続のキーボードの使用上の注意 | 68 |
| マウス | 69 |
| マウスについて | 69 |
| ディスプレイ | 70 |
| 使用上の注意 | 70 |

| 表示能力 | 71 |
|---|-------|
| ディスプレイの省電力機能 | 77 |
| 別売のディスプレイを使う | 77 |
| ハードディスクドライブ | 79 |
| 使用上の注意 | 79 |
| ドライブ番号の割り当て(Windows XP の場合) | 82 |
| ドライブ番号の割り当て(Windows 2000の場合) | 83 |
| エラーチェックの操作手順 | 85 |
| ハードディスクドライブ(IDE-RAIDボードを搭載したモデルの場合). | 87 |
| 使用上の注意 | 87 |
| RAID について | 88 |
| ドライブ番号の割り当て | 88 |
| FastCheckモニタリングユーティリティについて | 90 |
| 再セットアップ前の注意事項 | 92 |
| フロッピーディスクドライブ | 97 |
| 使用上の注意 | 97 |
| 使用できるフロッピーディスク | 97 |
| フロッピーディスクの内容の保護 | 98 |
| CD-ROM ドライブ | 99 |
| 再生できるCD の種類 | 99 |
| CD-ROM ドライブ使用上の注意 | |
| (スリムタワー型、省スペース型の場合) | . 100 |
| 非常時のディスクの取り出し | . 100 |
| CD-R/RW ドライブ | 103 |
| 再生できるCD の種類 | . 103 |
| CD-R および CD-RW への書き込みおよび CD-RW のフォーマット | . 103 |
| CD-R/RW ドライブ使用上の注意 | |
| (スリムタワー型、省スペース型の場合) | . 104 |
| 非常時のディスクの取り出し | . 104 |
| CD-R/RW with DVD-ROMドライブ | 105 |
| 再生できるCDおよびDVD の種類 | . 105 |
| CD-R および CD-RW への書き込みおよび CD-RW のフォーマット | 106 |
| CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ使用上の注意 | . 106 |

| 非常時のディスクの取り出し | 07 |
|---|--|
| サウンド機能1 | 80 |
| 音量の調節1 | |
| LAN (ローカルエリアネットワーク)ボード 1 | 09 |
| LAN (ローカルエリアネットワーク)への接続 1 | 09 |
| LAN の設定(Windows XP の場合) 1 | 10 |
| LAN の設定(Windows 2000 の場合) 1 | 11 |
| リモートパワーオン機能の設定(Windows XP の場合) 1 | 12 |
| リモートパワーオン機能の設定(Windows 2000 の場合) 1 | 15 |
| FAX モデムボード 1 | 18 |
| FAX モデムボードについて 1 | 18 |
| FAX モデムボードを使用するときの注意 1 | 18 |
| セキュリティ/マネジメント機能1 | 21 |
| セキュリティ/マネジメント機能の概要 | 21 |
| セキュリティ機能 1 | 22 |
| マネジメント機能 1 | 25 |
| | |
| ~ , , , | |
| システム設定 | |
| システム設定 (スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合)13 | 33 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| (スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合)13 | 34 |
| (スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合) 13 BIOSセットアップメニューについて | 34 134 |
| (スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合) 13 BIOSセットアップメニューについて 1 BIOSセットアップメニューの起動と初期画面 1 | 34 34 35 |
| (スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合) 13 BIOSセットアップメニューについて 1 BIOSセットアップメニューの起動と初期画面 1 BIOSセットアップメニューの終了 1 | 34 34 35 35 |
| (スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合) 13 BIOSセットアップメニューについて 1 BIOSセットアップメニューの起動と初期画面 1 BIOSセットアップメニューの終了 1 工場出荷時の設定値に戻す 1 | 34 34 35 35 36 |
| (スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合) 13 BIOSセットアップメニューについて 1 BIOSセットアップメニューの起動と初期画面 1 BIOSセットアップメニューの終了 1 工場出荷時の設定値に戻す 1 Mainの設定 1 | 34 134 135 135 36 136 |
| (スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合) 13 BIOSセットアップメニューについて 1 BIOSセットアップメニューの起動と初期画面 1 BIOSセットアップメニューの終了 1 工場出荷時の設定値に戻す 1 Mainの設定 1 Mainの設定 1 | 34 34 35 35 36 36 39 |
| (スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合) 13 BIOSセットアップメニューについて 1 BIOSセットアップメニューの起動と初期画面 1 エ場出荷時の設定値に戻す 1 Mainの設定 1 Advancedの設定 1 | 34 34 35 35 36 36 39 |
| (スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合) 13 BIOSセットアップメニューについて 1 BIOSセットアップメニューの起動と初期画面 1 BIOSセットアップメニューの終了 1 工場出荷時の設定値に戻す 1 Mainの設定 1 Advancedの設定 1 Advancedの設定 1 Advancedの設定 1 | 34 134 135 135 36 136 139 139 |
| (スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合) 13 BIOSセットアップメニューについて 1 BIOSセットアップメニューの起動と初期画面 1 BIOSセットアップメニューの終了 1 工場出荷時の設定値に戻す 1 Mainの設定 1 Advancedの設定 1 Advancedの設定 1 Securityの設定 1 | 34 34 35 35 36 36 39 48 |
| (スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合) 13 BIOSセットアップメニューのにかりで 1 BIOSセットアップメニューの起動と初期画面 1 BIOSセットアップメニューの終了 1 工場出荷時の設定値に戻す 1 Mainの設定 1 Advancedの設定 1 Advancedの設定 1 Securityの設定 1 Securityの設定 1 Securityの設定 1 | 34 34 35 35 36 36 39 48 48 |

P A R T

PART

PART

| 起動順位の設定 | 159 |
|--------------------------------------|-----|
| システム設定(マイクロタワー型の場合) | 161 |
| BIOSセットアップメニューについて | 162 |
| BIOS セットアップメニューの起動と初期画面 | 162 |
| BIOS セットアップメニューの終了 | 163 |
| 工場出荷時の設定値に戻す | 163 |
| Standard CMOS Setupの設定 | 164 |
| Standard CMOS Setup の設定 | 164 |
| Advanced CMOS Setupの設定 | 167 |
| Advanced CMOS Setup の設定 | 167 |
| Advanced Chipset Setup の設定 | 172 |
| Advanced Chipset Setup の設定 | 172 |
| Power Management Setupの設定 | 173 |
| Power Management Setup の設定 | 173 |
| PCI / Plug and Play Setupの設定 | 176 |
| PCI / Plug and Play Setup の設定 | 176 |
| Peripheral Setup の設定 | 177 |
| Peripheral Setup の設定 | 177 |
| Hardware Monitor Setupの設定 | 180 |
| Hardware Monitor Setup の設定 | 180 |
| Auto-Detect Hard Disksの設定 | 181 |
| Security Setup の設定 | 182 |
| Security Setup の設定 | 182 |
| パスワードの解除 | 183 |
| 付 録 | 185 |
| | |
| 機能一覧 | |
| 型番の読み方 | |
| 仕様一覧 | |
| 割り込みレベル・DMAチャネル | |
| 本機のお手入れ | |
| マウスのクリーニング | 202 |

索引

| 英数字 | CD-ROW F 21 2 25, 98 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 火 奴于 | CD-RW 103 |
| 100BASE-TX 109 | Chassis Intrusion146, 180 |
| 100BASE-TX/10BASE-T 用コネクタ 31 | Cover Open Check 151 |
| 100BASE-TX 接続ランプ 32 | Diskette Access 149 |
| 109 キーボード 62 | DMAチャネル 200 |
| 10BASE-T 109 | DMI Event Logging 144 |
| 121ware 127 | DPMS 77 |
| 1G バイト 81 | DV15A573, 75 |
| 1M バイト 81 | DV17D573, 75 |
| 3.5インチフロッピーディスクドライブ 24 | DVD-R 106 |
| AC 電源コネクタ 30 | DVD-ROM 106 |
| Assign HDD Password 151 | DVI |
| AT コマンド 118, 197 | Event Logging 144 |
| Auto Suspend Timeout 155 | Extended Memory 138 |
| BIOS Revision 138 | F15R53-DV 71, 74 |
| BIOS セットアップメニュー 134 | F15T53-DV 71, 74 |
| Boot-time Diagnostic Screen 138 | F17R11 71, 74 |
| BootUp Num-Lock 171 | FAX 機能 197 |
| CD-R 103 | FAX モデムによる電源の自動操作 47, 59 |
| CD-R/RW with DVD-ROM アクセス | FAX モデムボード 30, 118 |
| ランプ27 | FAX モデムボード機能仕様 197 |
| CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ 25 | FE991SB73, 75, 76 |
| CD-R/RW アクセスランプ 27 | Floppy Access Control 170 |
| CD-R/RW ドライブ 25, 103 | Hard Disk Timeout 156 |
| CD-ROM99 | I/O Device Configuration 141 |
| CD-ROM アクセスランプ 26 | I/O ロック 123 |

| IDE-RAID ボード 35, 87 | Power Button Behavior 156 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| IEC825 8 | Power Button Function 174 |
| IRQ 139 | Power Loss Resume 157 |
| ITU-T 118 | Power Savings 154 |
| JIS 8 | Pri Master 165 |
| K56flex 118 | Pri Slave 165 |
| LAN 109 | Primary Master 137 |
| LAN の設定 110, 111 | Primary Slave 137 |
| LAN ボード 30, 109 | PS/2 接続キーボードコネクタ 34 |
| LAN ボード機能仕様 196 | PS/2 接続マウスコネクタ 34 |
| Local Bus IDE adapter 143 | QuickBoot143, 168 |
| MIDI/Joystickコネクタ34 | QuickBoot Mode 143 |
| MS-IME 66 | RAID 87, 88 |
| Network Boot Setting 150 | Removable Devices 159 |
| N キーロールオーバ 61 | Restore On AC/Power Loss 145 |
| OFF state Alert II 130 | Resume By PME From Soft Off 174 |
| Office XP 5 | Ring Resume From Soft Off 174 |
| On PME 146 | RS-232C 変換アダプタ 33 |
| Password Check 182 | Sec Master 166 |
| PC-11-1988 8 | Sec Slave 166 |
| PC-980033 | Secondary Master 137 |
| PCI Configuration 139 | Secondary Slave |
| PCI スロット 34 | Security Mode149 |
| Peripheral Setup 177 | Set Supervisor Password 148 |
| PK-CA10133 | Set User Password 149 |
| PK-CA10233 | Sound 144 |
| PK-FP002M 122 | Suspend Time Out (Minute) 174 |
| Plug & Play O/S 139 | System backup reminder 150 |
| Plug and Play Aware O/S 176 | System Memory 138 |
| PME 146 | System Switch 156 |

| USB Packet Size 138 | 休止状態43, 55 |
|---------------------------|-------------------------|
| USB ケーブルフック 22, 28 | 筐体ロック 33, 123 |
| USB コネクタ 27, 30 | クライアントモニタリング 128 |
| USB ハブ 68 | ケープルストッパ29, 35 |
| VCCI 8 | 工場出荷時の設定値 135 |
| VESA 77 | 高調波電流規制 8 |
| Virus check reminder 150 | 44 %= |
| Windows +- 62, 64 | サ行 |
| 录 结 | サウンド機能108 |
| ア行 | 資産管理 129 |
| アース端子33 | 自己診断画面 |
| アナログRGBコネクタ32 | 瞬時電圧低下 8 |
| アプリケーションキー 63, 65 | 省電力機能 77 |
| イラスト 7 | シリアルコネクタ 33 |
| ウイルス125 | スキップセクタ 80 |
| ウィンドウアクセラレータ 70 | スクロールボタン 69 |
| 液晶ディスプレイ 70 | ス タピライザ 28 |
| エネルギースター 8, 46, 58 | スタンパイ状態36,48 |
| エラーチェック 85 | セキュリティ機能 121 |
| エンドユーザ管理 125 | タ行 |
| 音量の調節108 | 91 J |
| 力行 | タイマ45, 58 |
| カ行 | 通風孔 34 |
| 解像度 71 | データ通信機能118 |
| 書き込み禁止 98 | ディスクアクセスランプ 25 |
| 型番の読み方 186 | ディスクアレイ 88, 90 |
| カパーセンサ 124 | ディスクイジェクトボタン 25 |
| カバーをロック 123 | ディスクトレイイジェクトボタン 26 |
| キーボード 60 | ディスプレイ 70 |
| 起動順位 159 | 適用電話回線 118 |

| デジタルRGBコネクタ 32 | ファイルベイカバー27 |
|--------------------------|-------------------------|
| 電源 36, 48 | フォーマット 97 |
| 電源スイッチ23 | 復帰37, 38, 49, 50 |
| 電源ランプ24 | 不良セクタ80 |
| 電波障害 8 | プリンタインターフェース変換アダプタ 33 |
| 電話回線用モジュラーコネクタ 32 | フロッピーディスクドライブ 97 |
| 電話機用モジュラーコネクタ 32 | フロントマスク 27 |
| 同期化 90 | ヘッドホン端子25, 27 |
| 盗難防止 33 | ヘッドホンボリューム27 |
| ドライブ番号83 | 本機 5 |
| - | 本機のお手入れ 201 |
| ナ行 | 本体 5 |
| 内蔵スピーカボリューム 25 | 4= |
| 日本語入力 66 | マ行 |
| 認証番号 8 | マイクロホン端子 30 |
| ネットワーク通信/接続ランプ 31 | マウス69 |
| ネットワークプート機能 128 | マネジメント機能 121 |
| n <= | マルチポートリピータ109 |
| 八行 | ミニDIN6ピン 34 |
| ハードディスクアクセスランプ 24 | ミニジャック 30 |
| ハードディスクドライブ 79 | ミラーリング 88 |
| ハードディスクパスワード 123, 153 | ヤ行 |
| ハイパワーデバイス68 | V1J |
| パケット 125 | ユーザパスワード 148 |
| パスワード 122 | 輸出 9 |
| バックアップ 79 | =<= |
| ハブ 109 | ラ行 |
| パラレルコネクタ 33 | ライトプロテクト 98 |
| 表示色 71 | ライトプロテクトノッチ 98 |
| ファイルベイ27 | ライン出力端子30 |

| ライン入力端子 | 30 |
|----------------------------|------|
| リフレッシュレート | . 70 |
| リモートコントロール | 128 |
| リモートパワーオン機能 47, 59, | 125 |
| リンクケーブルの接続 | 109 |
| ルーフカバーオープン検知 | 124 |
| レーザ安全基準 | 8 |
| ローパワーデバイス | . 68 |
| 漏洩電流自主規制 | 8 |
| | |
| ワ行 | |
| 割り込みレベル | 198 |

本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウェア 全般の機能と取り扱いについて説明します。

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを お読みください。

この章の内容


| 各部の名称 | 22 |
|-------------------------------------|--------------|
| 電源 (Windows XP の場合) | 36 |
| 電源 (Windows 2000 の場合) | 48 |
| キーボード | 60 |
| マウス | 69 |
| ディスプレイ | 70 |
| ハードディスクドライブ | 79 |
| ハードディスクドライブ(IDE-RAIDボードを搭載したモデルの場 | 合) 87 |
| フロッピーディスクドライブ | 97 |
| CD-ROM ドライブ | 99 |
| CD-R/RW ドライブ | |
| CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ | 105 |
| サウンド機能 | |
| LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード | 109 |
| FAX モデムボード | 118 |
| セキュリティ/マネジメント機能 | 121 |

各部の名称


ここでは、本体の各部の名称とその役割について説明しています。各部の 取り扱い方法や詳しい操作方法については、各項目にある参照ページを ご覧ください。

本体前面


スリムタワー型の場合




省スペース型の場合



ミニタワー型の場合



マイクロタワー型の場合



電源スイッチ(([|]))

本体の電源の状態を変更(入れる、スタンパイ/スタンパイからの復帰、休 止状態/休止状態からの復帰 するスイッチです。「電源(Windows XP の場合)(P.36)「電源(Windows 2000の場合)(P.48)

電源ランプ(心)

電源の状態を表示するランプです。電源が入っているときとスタンバイ 状態のときに点灯します。「電源(Windows XPの場合)(P.36)「電源 (Windows 2000**の場合)(**P.48)

ハードディスクアクセスランプ(スリムタワー型、省スペース型: ◯)または ハードディスク/光ディスクアクセスランプ(ミニタワー型、マイクロタワー型:@)○)

スリムタワー型または省スペース型の場合、ハードディスクドライブが 読み書きしているときに点灯します。

ミニタワー型またはマイクロタワー型の場合、IDEデバイスが読み書き しているときに点灯します。

工場出荷時に内蔵されているIDEデバイスは、ハードディスクドライブ (プライマリマスタ)と、モデルによって異なりますが、増設ハードディス クドライブ(プライマリスレープ) CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライ ブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブ(セカンダリマスタ)があ ります。なお、オプションなどのCD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ またはCD-R/RW with DVD-ROMドライブ(セカンダリスレーブ)など を増設した場合、ドライブの種類によっては、点灯しないことがあり ます。

「ハードディスクドライブ (P.79)「ハードディスクドライブ (IDE-RAIDボードを搭載したモデルの場合)(P.87)「CD-ROMド ライブ(P.99)「CD-R/RWドライブ(P.103)「CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(P.105)

★チェック!! ハードディスクアクセスランプまたはハードディスク/光ディスクアクセス ランプ点灯中は電源スイッチを押さないでください。ハードディスクの内容 がこわれることがあります。

3.5インチフロッピーディスクドライブまたはなし

3.5インチのフロッピーディスクの読み書きをする装置です。スリムタ ワー型のフロッピーディスクドライブを搭載したモデルで利用する場合 は、フロントパネルの上部にあるハッチを開いてください。「フロッ ピーディスクドライブ(P.97)

★チェック/ スリムタワー型の増設ハードディスクドライブを搭載したモデルおよび IDE-RAIDボードを搭載したモデルの場合は、3.5インチフロッピーディスク ドライブがありませんのでハッチを開かないでください。

ディスクイジェクトボタン

フロッピーディスクを取り出します。スリムタワー型のフロッピーディ スクドライブを搭載したモデルで利用する場合は、フロントパネルの上 部にあるハッチを開いてください。

ディスクアクセスランプ

フロッピーディスクドライブが動作しているときに点灯します。スリム タワー型のフロッピーディスクドライブを搭載したモデルで利用する場 合は、フロントパネルの上部にあるハッチを開いてください。

▼ チェック/ ディスクアクセスランプ点灯中は、電源スイッチを押したり、ディスクイジェ クトボタンを押したりしてフロッピーディスクを取り出さないでください。 ディスクの内容がこわれることがあります。

| **省**受 | **イッドホン端子(**) |

ミニプラグのステレオヘッドホンを接続します。ヘッドホンを接続する と内蔵スピーカからの音は出なくなります。ヘッドホンを耳にあてたま まジャックの抜き差しをしないでください。

内蔵スピーカボリューム(🖆 »)

内蔵スピーカ、またはヘッドホン端子に接続したヘッドホンの音量を調 節します。「サウンド機能 (P.108)

CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブ

CD-ROMや音楽CDのデータを読み出す装置です。

「CD-ROM**ドライブ**(P.99)

さらにCD-R/RWドライブでは、CD-RまたはCD-RWに大容量のデータを **書き込むことができます。「CD-R/RWドライブ(P.103)**

さらにCD-R/RW with DVD-ROMドライブでは、DVD-ROMのデータ を読み出すことができます。

「CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(P.105)

CD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブを取り外して、他のファイルベイ用内蔵機器に交換するこ とができます。『ハードウェア拡張ガイド』

CD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブおよびCD-R/RW with DVD-ROM ドライブ拡大図

機種によってボタン、ランプなどの位置が異なる場合があります。


多学 省受

スリムタワー型、省スペース型の場合



売一 図炉

ミニタワー型、マイクロタワー型の場合



-a ディスクトレイイジェクトボタン

トレイを出し入れするときに使います。

-b CD-ROMアクセスランプ

CD-ROMドライブが動作しているときに点灯します。

★チェック! CD-ROMアクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイジェク トボタンを押さないでください。故障の原因となります。

-c CD-R/RWアクセスランプ

CD-R/RW ドライブが動作しているときに点灯します。

CD-R/RW with DVD-ROM ドライブが動作しているときに点灯します。

| ラー | 図空 | -e ヘッドホン端子(○)

ミニプラグのステレオ ヘッドホンを接続します。この端子で聞くことができるのは、音楽CDの再生音だけです。ヘッドホンを耳にあてたままジャックの抜き差しをしないでください。

CD用ヘッドホン端子に接続したヘッドホンの音量を調節します。

USB**コネクタ(・←・)**

USB**機器を接続します。「キーボード (** P.60)

| 弱型 ファイルベイおよびファイルベイカバー

ファイルベイ用内蔵機器を取り付けます。ファイルベイにはサイズの違いにより、3.5インチベイ、5インチベイの2種類があります。ファイルベイに、リムーパブルメディア用の内蔵機器を取り付けるときには、このファイルベイカパーを取り外し、別売のファイルベイカバーを取り付けます。

参照 本機の機能を拡張するためのさまざまな機器の取り付け/取り外しについて は、『ハードウェア拡張ガイド』をご覧ください。

| 詞型 フロントマスク

本体前面のカバーです。

अ의 **省**交 スタピライザ


本体を安定させるための脚です。

왕 USBケーブルフック


USB機器のケーブルが抜けるのを防止します。

本体背面


スリムタワー型の場合




省スペース型の場合



ミニタワー型の場合



マイクロタワー型の場合



AC電源コネクタ

ACコンセントから本体に100Vの電源を供給するためのコネクタです。 添付の電源ケーブルを接続します。

USB**コネクタ(・←→)**

USB機器を接続します。「キーボード (P.60)

マイクロホン端子(ミニジャック) 🔊)

市販のマイクロホンを接続します。

ライン入力端子(ミニジャック)((※))

市販のオーディオ機器から音声信号を入力します。

ライン出力端子(ミニジャック)(※)

市販のオーディオ機器へ音声信号を出力します。

省受易。


LANボードまたはFAXモデムボードまたは空き

LANボードまたはFAXモデムボードが内蔵されています。 LANボードが内蔵されているモデルでは、LAN(ローカルエリアネット ワーク)に接続することができます。


「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード (P.109) FAXモデムボードが内蔵されているモデルでは、データ通信やFAXの送 受信などを行うことができます。「FAXモデムボード(P.118)

LAN**ボード拡大図**

省スペース型 MA14T/E、MA13T/E) ミニタワー型の場合




省スペース型(MA12H/E、MA12H/L)の場合



FAXモデムボード拡大図

省スペース型、マイクロタワー型のみ



-a 100BASE-TX/10BASE-T**用コネクタ(**器)

100BASE-TX/10BASE-Tのケーブルを接続します。

-b ネットワーク通信/接続ランプ(ACT/LNK)

ネットワーク上で読み込み/書き込みが発生すると点滅します。また、ハ ブ(マルチポートリピータなど)から、リンクパルスを受信すると点灯します。ただし、必ずしも本機の読み込み/書き込みとは限りません。

-c **ネットワーク通信/接続ランプ(** ACT/LINK **)**

ネットワーク上で読み込み/書き込みが発生すると点滅します。また、八 プ(マルチポートリピータなど)から、リンクパルスを受信すると点灯し ます。

- ・ 100Mbpsネットワーク接続時は緑色に点滅/点灯します。
- 10Mbpsネットワーク接続時は黄色に点滅/点灯します。ただし、必ずしも本機の読み込み/書き込みとは限りません。

-d 100BASE-TX接続ランプ

100Mbpsでネットワークが接続されていて、ハブ(マルチポートリピー タなど からリンクパルスを受信すると点灯します。10Mbpsでネット ワークが接続されている場合は点灯しません。

-e **電話機用モジュラーコネクタ(** 1007)

電話機を接続します。

電話回線用モジュラーコネクタ(、。)

電話回線を接続します。

アナログRGBコネクタまたはなし(〇)

アナログインタフェースのディスプレイを接続します。GeForce2 MXを 選択したスリムタワー型およびミニタワー型(MA18S/M)にはありませ **ん。「ディスプレイ (P.70)**

GeForce2 MXを選択したスリムタワー型および省スペース型、ミニタ ワー型(MA18S/M) の場合

アナログインタフェースのディスプレイを接続する場合は、本機に添付 のDVI-アナログ変換ケーブルを利用し、デジタルRGBコネクタ(DVI-I) に接続します。GeForce2 MXを選択した省スペース型のアナログRGB コネクタは利用できません。

GeForce2 MX200を選択したスリムタワー型、GeForce2 MXを選択 しない省スペース型、ミニタワー型(MA24V/M、MA20V/M) マイクロ タワー型の場合

アナログRGBコネクタに接続します。

多半**省**经局。

デジタルRGBコネクタまたは空き(「□またはDVI)

デジタルインタフェースのディスプレイを接続します。GeForce2 MX200を選択したスリムタワー型およびマイクロタワー型にはありま 「ディスプレイ (P.70) せん。

GeForce2 MXを選択したスリムタワー型、ミニタワー型(MA18S/M) の場合

デジタルRGBコネクタ(DVI-I)に接続します。

GeForce2 MXを選択した省スペース型の場合 デジタルRGBコネクタ(DVI-I)とデジタルRGBコネクタ(DVI-D)の2種 類あり、デジタルRGBコネクタ(DVI-I)に接続します。なお、デジタル RGBコネクタ(DVI-D)は利用できません。

GeForce2 MXを選択しない省スペース型、ミニタワー型 MA24V/M、 MA20V/M **次場合**

デジタルRGBコネクタ(DVI-D)に接続します。

★チェック

ク

アナログRGBコネクタとデジタルRGBコネクタは、同時に利用できません。 また、デジタルRGBコネクタ(DVI-D)とデジタルRGBコネクタ(DVI-I)も同 時に利用できません。

パラレルコネクタ(🖺)

プリンタなどの機器を接続します。

- ▼ チェック/ ・ PC-9800シリーズ用のプリンタケーブルを接続する場合は、別売のプリン タインターフェース変換アダプタ(PK-CA101)が必要です。
 - · パラレルコネクタには、D-Sub25ピンのシリアル機器を接続しないでく ださい。

シリアルコネクタ1,2(10001、20001) またはシリアルコネクタ(10001)

モデムやISDN TAなどの機器を接続します。

- プタ(PK-CA102)が必要です。
 - ・ RS-232C変換アダプタ(PK-CA102)は、シリアルコネクタ1のみで使用で きます。
 - ・ 周辺機器によっては、変換アダプタを使用すると動作しないことがありま。 す。また、隣り合ったコネクタに同時に変換アダプタを接続すると、変換ア ダプタ同十がぶつかり合って接続できない場合があります。特にマイクロ タワー型でアナログRGBコネクタを利用している場合、RS-232C変換ア ダプタを取り付けると干渉してしまうため利用できないことがあります。

筐体ロック(🖟)

ロック付き盗難防止ケーブルを取り付けます。 「セキュリティ/マネジメント機能 (P.121)

アース端子(🕀)

アース線を接続します。

诵風孔.

本体内部の熱を逃がすための通風孔です。壁などでふさがないように注 意してください。

- ★チェック/ ・スリムタワー型および省スペース型の場合、特に本体上部の通風孔は物な どを置いてふさがないよう十分注意してください。
 - ・ ミニタワー型の場合、本体電源内部のファンは、温度によって回転数が変 わります。そのため、低温時に電源を入れたとき、数分間ファンが動作しな い場合があります。

PCIスロット

本体の機能を強化したり拡張したりするための、各種ボードを挿入する スロットです。モデルによっては、LANボード、FAXモデムボード、 IDE-RAIDボードなどが插入されています。

「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード (P.109)「FAXモデム ボード (P.118)

参照 > 本機の機能を拡張するためのさまざまな機器の取り付け/取り外しについて は、『ハードウェア拡張ガイド』をご覧ください。

PS/2接続キーボードコネクタ(====)

PS/2接続のキーボードのモデルでは、PS/2接続のキーボード ミニDIN6 ピン を接続します。「キーボード (P.60)

PS/2**接続マウスコネクタ(** ^円)

PS/2 109キーボードのモデルでは、PS/2接続のマウス(ミニDIN6ピン) を接続します。テンキー付きPS/2小型キーボードのモデルでは、キー ボードのケーブルがキーボード用とマウス用に分岐しているので、マウ ス用のケーブルを接続します。なお、PS/2接続のマウスはキーボードに 接続します。「マウス (P.69)

MIDI/Joystickコネクタ

MIDI/Jovstickコネクタは利用できません。また、このコネクタにはディ スプレイを接続しないでください。発火の原因になります。

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した機器の盗難を防止します。スリムタワー型および省スペース型の場合は、添付品収納箱に入っています。マイクロタワー型にはありません。

『ハードウェア拡張ガイド』

LAN用モジュラーコネクタが内蔵されているので、LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続することができます。

「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード (P.109)

| 別題 | IDE-RAIDボードまたは空き

RAID 1(ミラーリング)によって、2つのハードディスクドライブに同じ 内容のデータを書き込みます。片方のハードディスクドライブが故障し ても、もう一方のハードディスクドライブにもデータが保存されるため、 安全です。「ハードディスクドライブ(IDE-RAIDボードを搭載したモ デルの場合)(P.87)

発売② カバーロック

本体のルーフカバーを固定します。

参照 ルーフカバーの取り付け/取り外しについては、『ハードウェア拡張ガイド』を ご覧ください。

電源(Windows XPの場合)

ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能について説明します。電源 の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうこと があるので、特に注意してください。

電源の状態と操作方法

電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が切れている状態「電源が入っ ている状態「スタンパイ状態「休止状態」の4つの状態があります。



電源が切れている状態

Windows XPを終了するなどして本体を使用していない状態です。

電源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

スタンパイ状態

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクドライブ などのモータを停止する、ディスプレイを省電力の状態にするなどし て消費電力を抑えますが、メモリ内のデータを保持するための電力は 供給されている状態です。作業中の内容がメモリ内に保存されている ため、スタンパイ状態から復帰するときは素早く元の状態に戻ります。

休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクドライブに保存した後で、本体 の電源を切ります。もう一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ 状態で復元されます。本体の電源を切るため、「休止状態からの復帰」は 「スタンパイからの復帰」より遅くなります。

電源の状態によるランプとディスプレイの表示は、次の通りです。

| 電源の状態 | 電源ランプ | ディスプレイの表示 | ディスプレイの電源ランプ |
|----------|----------|-----------|--------------|
| 電源が入っている | 緑色に点灯 | 表示される | 緑色に点灯 |
| 電源が切れている | 点灯しない | 表示されない | オレンジ色に点灯 |
| スタンバイ状態 | オレンジ色に点灯 | 表示されない | オレンジ色に点灯 |
| 休止状態 | 点灯しない | 表示されない | オレンジ色に点灯 |

使用するディスプレイによっては、黄色に見える場合があります。

電源の操作方法

電源を操作するには次の方法があります。詳しくは、後述の電源について の記載をご覧ください。

電源を入れる

| 電源の操作方法 | | |
|------------------------|--|--|
| 電源スイッチを押す | | |
| LANによるリモートパワーオン機能を利用する | | |

電源を切る

電源の操作方法

Windows XPの「スタート」ボタン 「終了オプション」ボタンをクリックし、「電源を 切る」ボタンをクリックする

Timer-NXを利用する

LANによるリモートパワーオフ機能を利用する

スタンパイ状態にする

電源の操作方法

電源スイッチを押す

Windows XPの「スタート」ボタン 「終了オプション」ボタンをクリックし、「スタン バイ」ボタンをクリックする

「コントロールパネル」 「パフォーマンスとメンテナンス」 「電源オプション」の「電 源設定」で設定する

スタンパイ状態から復帰させる

| 電源の操作方法 |
|------------------------|
| 電源スイッチを押す |
| マウスを動かす。またはキーボードのキーを押す |
| Timer-NXを利用する |
| LANによるリモートパワーオン機能を利用する |
| FAXモデムによるリング機能を利用する |

休止状態にする

電源の操作方法

電源スイッチを押す

「コントロールパネル」 「パフォーマンスとメンテナンス」 「雷源オプション」の「雷 源設定」で設定する

休止状態から復帰させる

電源の操作方法

電源スイッチを押す

Timer-NXを利用する

LANによるリモートパワーオン機能を利用する

FAXモデムによるリング機能を利用する

電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)

電源を入れる

電源が切れている状態から電源を入れるには、必ず次の手順に従って正 しく電源を入れてください。

- ★チェック! 電源を入れる操作は、電源が切れてから5秒以上の間隔をあけて行ってください。
 - フロッピーディスクドライブに何もセットされていないこと を確認する
 - 2 ディスプレイなど、周辺機器の電源を入れる
 - .3 本体の電源スイッチを押す
- ★チェック/ メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画面が表示 されるまでの時間は、メモリの組み合わせによって次のように変わってきます。

スリムタワー型の場合

512MBのメモリを2枚増設した場合、約7秒かかります。

省スペース型の場合

256MBのメモリを2枚増設した場合、約9秒かかります。

ミニタワー型の場合

256MBのメモリを4枚増設した場合、約9秒かかります。

マイクロタワー型の場合

256MBのメモリを2枚増設した場合、約5秒かかります。

雷源を切る

電源が入っている状態から電源を切るには、次の手順を行ってください。

★チェック! 電源投入後、Windows XPの起動中やアプリケーションの起動中には、電源 を切らないでください。マウスポインタが、砂時計表示されていないこと、お よびハードディスクアクセスランプやディスクアクセスランプが点灯してい ないことを確認してから電源を切るようにしてください。

- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- **▼**チェック/ FAXモデムボードを搭載したモデルで通信アプリケーションを使用中の場 合は、通信アプリケーションを終了させてから、電源を切ってください。通信 状態のまま電源を切ると、回線が接続されたままになり、電話料金が加算され る場合があります。
 - 「スタート ボタン 「終了オプション ボタンをクリック
 - 3 「電源を切る」ボタンをクリック 本体の電源はソフトウェアによって自動的に切れますので、終了 処理中に電源スイッチを押さないでください。
 - 4 本体の電源が切れたことを確認したら、ディスプレイおよび周 辺機器の電源を切る

⚠注意

Windows XPの動作中は、電源スイッチを押して電源を切らないでく ださい。ソフトウェアなどのエラーでWindows XPが操作できなくなって しまった場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』「トラブル解決Q&A」「電 源を切ろうとしたが...」をご覧ください。

メモ

- 「電源オプション」では次の設定が行えます。
- ・ 電源スイッチの変更(スリープ、休止状態、シャットダウン)
- ・ 電源の自動操作(システムスタンパイ、システム休止状態)

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows XPのヘルプ

スタンパイ/スタンパイからの復帰(電源の手動操作)

本機での作業を一時中断する場合は、スタンパイ状態にすることによっ て電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチに よってスタンパイ状態にするには、「電源オプション の設定を変更する 必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows XPのヘルプ

★チェック! スタンパイ/スタンパイ状態から復帰する操作は、電源ランプの色が変わって から5秒以上の間隔をあけて行ってください。

スタンパイ状態にする

電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態にするには、次の方法 があります。

「スタート ボタンによる方法

- 「スタート ボタン 「終了オプション ボタンをクリック
- **2** 「スタンパイ」をクリック 電源ランプがオレンジ色に点灯し、スタンバイ状態になります。

電源スイッチによる方法

電源スイッチを押す 電源ランプがオレンジ色に点灯し、スタンバイ状態になります。

⚠注意

電源スイッチを押してスタンバイ状態にする場合は、電源スイッチを4秒 以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的 に置源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

スタンパイ状態から復帰する

スタンバイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、 次の方法があります。なお、本機をキーボード/マウスによってスタンバ イ状態から復帰するには、キーボード/マウスのプロパティの「電源の管 理」タブにある「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除 できるようにするがチェックされている必要があります。

- ▼ チェックク・ USB接続のキーボード/マウスのモデルで このデバイスで、コンピュータ のスタンバイ状態を解除できるようにする」がチェックされている場合、 スタンパイ状態での消費電力が増加します。
 - ・ 省スペース型のUSB接続のキーボード/マウスのモデルでは、本体背面に あるUSBコネクタ1またはUSBコネクタ2に接続した場合のみ、入力デバ イスによるスタンパイ状態からの復帰が可能です。

参照 〉「キーボード」またば、マウス」の設定の変更 Windows XPのヘルプ

入力デバイスによる方法

マウスを動かすか、キーボードのキーを押す 電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンパイ状態か ら復帰します。

電源スイッチによる方法

1 電源スイッチを押す 電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンパイ状態か ら復帰します。

!! 注意

電源スイッチを押してスタンパイ状態から復帰する場合は、電源スイッ チを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続ける と強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

スタンパイ機能を使用するときの注意

スタンパイ機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを 守っていただけないと、スタンバイ状態にするときの作業中のデータが 失われたり、元通りに復帰できないこともあります。

スタンパイ状態にする前の内容が失われるとき スタンパイ状態のときに次のことが起きると、スタンパイ状態にする ときの作業中のデータは失われます。

- ・ 電源ケーブルが本体やACコンセントから外れたとき
- 停電が起きたとき
- ・電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切ったとき

スタンバイ状態からの復帰が保証されないとき

スタンパイ状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または スタンパイ状態からの復帰中に次のようなことを行うと、スタンパイ 状態にするときの作業中のデータは保証されません。

· フロッピーディスクやCD-ROMを取り出したり、交換したとき

また、次のような状態でスタンバイ状態にすると、作業中のデータは保 証されません。

- ・システム変更作業(ドライバの設定やプリンタの追加)中のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- フロッピーディスク、ハードディスクを読み書き中のとき
- · CD-ROMなどを読み取り中のとき
- ・ スタンバイ機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- スタンバイ機能に対応していない周辺機器や拡張ボードを使用中 のとき
- · Windows XPの記動処理中、終了処理中のとき
- ・ 通信用ソフトウェアでFAXモデムまたはLANなどを使ってネット ワークに接続しているとき

その他の注意

- ・ 通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 終了させてから、スタンバイ状態にしてください。通信状態のまま スタンパイ状態にすると、回線が接続されたままになり、電話料金 が加算される場合があります。
- · CD-ROMドライブにフォトCDが入っているときにスタンパイ状 態にした場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあり ます。
- · CDの再生中にスタンパイ状態にした場合、CDは再生され続ける場 合があります。スタンバイ状態にする前にCDの再生を止めてくだ さい。
- SCSIインタフェースボードを使用している場合、接続されている機 器によっては正しくスタンパイ状態から復帰できない場合があり ます。このような場合は、スタンパイ状態にしないでください。
- ・スタンパイ状態からの復帰を行った場合、本体はスタンパイ状態か ら復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態にな ることがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボードの キーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- ・省スペース型では、スタンバイ状態で定期的に装置本体内のファン が作動します。

・ スリムタワー型およびミニタワー型の場合、スタンバイ状態で装置 本体内のファンが作動する場合があります。

スタンパイ状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法 次のような場合には、スタンパイ状態からの復帰が正しく実行されな かったことを表しています。

- アプリケーションが動作しない
- ・ スタンパイ状態にする前の内容を復元できない
- ・マウス、キーボード、電源スイッチを押してもスタンバイ状態から 復帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用中には、スタンバイ機能は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できなかったときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。この場合、BIOSセットアップメニューの内容が、工場出荷時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は、再設定してください。

休止状態/休止状態からの復帰(電源の手動操作)

本機での作業を長時間中断する場合は、休止状態にすることによって電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチによって休止状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows XPのヘルプ

休止状態にする

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の手順があります。

看源スイッチを押す 作業状態をハードディスクドライブに保存し、本機の電源が切れ、 休止状態になります。

⚠注意

電源スイッチを押して休止状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順が あります。

1 電源スイッチを押す

Windows XPが起動し、前回休止状態機能を使用して電源を切っ たときと同じ状態に復元されます。

休止状態機能を使用するときの注意

休止状態機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを 守っていただけないと休止状態にするときの作業中のデータが失われた り、元通りに復帰できないこともあります。

休止状態からの復帰が保証されないとき

休止状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または休止状 態からの復帰中に次のようなことを行うと、休止状態にするときの作 業中のデータは保証されません。

- ・フロッピーディスクやCD-ROMを取り出したり、交換したとき
- ・ 周辺機器の構成を変更(取り付け/取り外し)したとき

また、次のような状態で休止状態にすると、作業中のデータは保証され ません。

- ・ システム変更作業(ドライバの設定やプリンタの追加)中のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- ・フロッピーディスク、ハードディスクを読み書き中のとき
- ・ CD-ROMなどを読み取り中のとき
- ・ 休止状態機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- ・ 休止状態機能に対応していない周辺機器や拡張ボードを使用中の とき
- ・ Windows XPの起動処理中、終了処理中のとき
- ・ 通信用ソフトウェアでFAXモデムまたはLANなどを使ってネット ワークに接続しているとき

その他の注意

- ・ 通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 終了させてから、休止状態にしてください。通信状態のまま休止状 態にすると、強制的に通信が切断されることがあります。
- ・ CD-ROM ドライブにフォトCDが入っているときに休止状態にした 場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあります。

- 休止状態からの復帰を行った場合、ディスプレイに何も表示されない状態になることがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- ・ SCSIインタフェースボードを使用している場合、接続されている機器によっては正しく休止状態から復帰できない場合があります。このような場合は、休止状態にしないでください。

休止状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法 次のような場合には、休止状態からの復帰が正しく実行されなかった ことを表しています。

- アプリケーションが動作しない
- ・ 休止状態にする前の内容に復帰できない
- ・ 電源スイッチを押しても休止状態から復帰できない

このような状態になるアプリケーションを使用中には、休止状態機能は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できなかったときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。

この場合、BIOSセットアップメニューの内容が工場出荷時の状態に 戻っていることがあります。必要な場合は、再設定してください。

電源の自動操作

タイマ(「電源オプション」、Timer-NX)、LAN、回線からのアクセス(リモートパワーオン機能、リング機能)によって、自動的に電源の操作を行うことができます。

デェック! タイマ、LAN、FAXモデムの自動操作によるスタンパイ状態からの復帰を 行った場合、本体はスタンパイから復帰しているのに、ディスプレイには何も 表示されない状態になることがあります。この場合、マウスを動かすかキー ボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

「電源オプション」

「コントロールパネル」「パフォーマンスとメンテナンス」をクリック し、「電源オプション」の「システムスタンバイ」を設定しておくと、設定し た時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディ スクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電 源を切ったり、スタンバイ状態にすることができます。

また、「電源オプション」の「システム休止状態」を設定しておくと、設定し た時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディ スクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的に休止状態にするこ とができます。工場出荷時の「電源オプション」は次のように設定されて います。

| 4 | 「電源オブション」 の設定 | モニタの 電源を切る | ハードディスク の電源を切る | システム スタンバイ | システム休止状態 |
|---|---------------|------------|-------------------|---------------|----------|
|] | □場出荷時の設定値 | 約20分 | 約30分 | 約20分 | なし |

約30分で切れるように設定されていますが、約20分後にはスタンバイ 状態に移行して、ハードディスクドライブの電源が切れます。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows XPのヘルプ

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工 場出荷時にスタンパイ状態になるように設定してあります。

Timer-NX

「Timer-NX のタイマ機能およびオフタイマ機能を使って、指定した時刻 に電源を切る、またはスタンバイ状態/休止状態から復帰することができ ます。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加 (Windows XP Professional、Windows XP Home Editionの場合)」 「Timer-NX LTimer-NXのヘルプ

リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコ ンの電源を操作する機能です。

- 参照〉・「セキュリティ/マネジメント機能」マネジメント機能」リモートパワー オン機能(Remote Power On機能)(P.125)
 - ・「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード J リモートパワーオン機能の 設定(Windows XPの場合)(P.112)

リング機能(FAXモデムによる電源の自動操作)

FAXモデムボードが内蔵されているモデルでは、FAXや電話を受信した 場合にスタンバイ状態または休止状態から復帰することができます。電 源を入れることはできません。

参照〉『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加 (Windows XP Professional Windows XP Home Editionの場合)」 「Timer-NX LTimer-NXのヘルプ

電源(Windows 2000**の場合)**

ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能について説明します。電源 の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうこと があるので、特に注意してください。

電源の状態と操作方法

電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が切れている状態「電源が入っ ている状態「スタンパイ状態「休止状態」の4つの状態があります。



電源が切れている状態

Windows 2000を終了するなどして本体を使用していない状態です。

電源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

スタンパイ状態

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクドライブ などのモータを停止する、ディスプレイを省電力の状態にするなどし て消費電力を抑えますが、メモリ内のデータを保持するための電力は 供給されている状態です。作業中の内容がメモリ内に保存されている ため、スタンパイ状態から復帰するときは素早く元の状態に戻ります。

休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクドライブに保存した後で、本体 の電源を切ります。もう一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ 状態で復元されます。本体の電源を切るため、「休止状態からの復帰」は 「スタンパイからの復帰」より遅くなります。

電源の状態によるランプとディスプレイの表示は、次の通りです。

| 電源の状態 | 電源ランプ | ディスプレイの表示 | ディスプレイの電源ランプ |
|----------|----------|-----------|--------------|
| 電源が入っている | 緑色に点灯 | 表示される | 緑色に点灯 |
| 電源が切れている | 点灯しない | 表示されない | オレンジ色に点灯 |
| スタンバイ状態 | オレンジ色に点灯 | 表示されない | オレンジ色に点灯 |
| 休止状態 | 点灯しない | 表示されない | オレンジ色に点灯 |

使用するディスプレイによっては、黄色に見える場合があります。

電源の操作方法

電源を操作するには次の方法があります。詳しくは、後述の電源について の記載をご覧ください。

電源を入れる

| 電源の操作方法 | | |
|------------------------|--|--|
| 電源スイッチを押す | | |
| LANによるリモートパワーオン機能を利用する | | |

電源を切る

| 電源の操作方法 | | | |
|--|--|--|--|
| Windows 2000の終了メニューから「シャットダウン」を選択し、「OK」ボタンをク | | | |
| リックする | | | |
| Timer-NXを利用する | | | |
| LANによるリモートパワーオフ機能を利用する | | | |

スタンパイ状態にする

| 电がりまたガム | | |
|--|--|--|
| 電源スイッチを押す | | |
| Windows 2000の終了メニューから「スタンバイ」を選択し、「OK」ボタンをクリッ | | |
| クする | | |
| 「コントロールパネル」 「電源オプション」の「詳細」で設定する | | |

重酒の場作を注

スタンバイ状態から復帰させる

| 電源の操作方法 |
|------------------------|
| 電源スイッチを押す |
| マウスを動かす。またはキーボードのキーを押す |
| Timer-NXを利用する |
| LANによるリモートパワーオン機能を利用する |
| FAXモデムによるリング機能を利用する |

休止状態にする

電源の操作方法

電源スイッチを押す

Windows 2000の終了メニューから「休止状態」を選択し、「OK」ボタンをクリッ

「コントロールパネル」「電源オプション」の「詳細」で設定する

休止状態から復帰させる

雷源の操作方法

電源スイッチを押す

Timer-NXを利用する

LANによるリモートパワーオン機能を利用する

FAXモデムによるリング機能を利用する

電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)

電源を入れる

電源が切れている状態から電源を入れるには、必ず次の手順に従って正 しく電源を入れてください。

- ▼ チェック/ 電源を入れる操作は、電源が切れてから5秒以上の間隔をあけて行ってください。
 - フロッピーディスクドライブに何もセットされていないこと を確認する
 - **ク** ディスプレイなど、周辺機器の電源を入れる
 - 本体の電源スイッチを押す
- メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画面が表示 **ジ**チェック!! されるまでの時間は、メモリの組み合わせによって次のように変わってきます。

スリムタワー型の場合

512MBのメモリを2枚増設した場合、約7秒かかります。

省スペース型の場合

256MBのメモリを2枚増設した場合、約9秒かかります。

ミニタワー型の場合

256MBのメモリを4枚増設した場合、約9秒かかります。

マイクロタワー型の場合

256MBのメモリを2枚増設した場合、約5秒かかります。

電源を切る

電源が入っている状態から電源を切るには、次の手順を行ってください。

グチェック!!

電源投入後、Windows 2000の起動中やアプリケーションの起動中には、電源を切らないでください。マウスポインタが、砂時計表示されていないこと、およびハードディスクアクセスランプやディスクアクセスランプが点灯していないことを確認してから電源を切るようにしてください。

- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- ▼ チェック!! FAXモデムボードを搭載したモデルで通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終了させてから、電源を切ってください。通信状態のまま電源を切ると、回線が接続されたままになり、電話料金が加算される場合があります。
 - **2** 「スタート」ボタン 「シャットダウン」をクリック
 - ずシャットダウン」を選択して「OK」ボタンをクリック本体の電源はソフトウェアによって自動的に切れますので、終了処理中に電源スイッチを押さないでください。
 - **4** 本体の電源が切れたことを確認したら、ディスプレイおよび周辺機器の電源を切る

!! 注意

Windows 2000の動作中は、電源スイッチを押して電源を切らないでください。ソフトウェアなどのエラーでWindows 2000が操作できなくなってしまった場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』「トラブル解決Q&A」「電源を切ろうとしたが...」をご覧ください。

メモ

- 「電源オプション」では次の設定が行えます。
- ・ 電源スイッチの変更(スタンパイ、休止状態、電源オフ)
- ・ 電源の自動操作(システムスタンバイ、システム休止状態)

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows 2000のヘルプ

スタンパイ/スタンパイからの復帰(電源の手動操作)

本機での作業を一時中断する場合は、スタンパイ状態にすることによっ て電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチに よってスタンバイ状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する 必要があります。

参昭 / 「電源オプション の設定の変更 Windows 2000のヘルプ

★チェック! スタンパイ/スタンパイ状態から復帰する操作は、電源ランプの色が変わって から5秒以上の間隔をあけて行ってください。

スタンパイ状態にする

電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態にするには、次の方法 があります。

「スタート ボタンによる方法

- 「スタート ボタン 「シャットダウン をクリック
- 「スタンバイ」を選択して「OK ボタンをクリック **電源ランプがオレンジ色に点灯し、スタンバイ状態になります。**

電源スイッチによる方法

電源スイッチを押す 電源ランプがオレンジ色に点灯し、スタンバイ状態になります。

小注意

電源スイッチを押してスタンバイ状態にする場合は、電源スイッチを4秒 以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的 に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

スタンバイ状態から復帰する

スタンパイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、 次の方法があります。なお、本機をキーボード/マウスによってスタンバ イ状態から復帰するには、キーボード/マウスのプロパティの「電源の管 理」タブにある「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除 できるようにする。がチェックされている必要があります。

● チェック / 省スペース型のUSB接続のキーボード/マウスのモデルでは、本体背面にあ るUSBコネクタ1またはUSBコネクタ2に接続した場合のみ、入力デバイス によるスタンパイ状態からの復帰が可能です。

参照 / 「キーボード」またば マウス」の設定の変更 Windows 2000のヘルプ

入力デバイスによる方法

マウスを動かすか、キーボードのキーを押す 電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンバイ状態から 復帰します。

電源スイッチによる方法

1 電源スイッチを押す

> 電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンバイ状態から 復帰します。

⚠注意

電源スイッチを押してスタンパイ状態から復帰する場合は、電源スイッ チを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると 強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

スタンパイ機能を使用するときの注意

スタンバイ機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを 守っていただけないと、スタンパイ状態にするときの作業中のデータが 失われたり、元通りに復帰できないこともあります。

スタンパイ状態にする前の内容が失われるとき スタンパイ状態のときに次のことが起きると、スタンパイ状態にする ときの作業中のデータは失われます。

- 電源ケーブルが本体やACコンセントから外れたとき
- 停電が起きたとき
- ・電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切ったとき

スタンバイ状態からの復帰が保証されないとき

スタンパイ状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または スタンパイ状態からの復帰中に次のようなことを行うと、スタンパイ 状態にするときの作業中のデータは保証されません。

· フロッピーディスクやCD-ROMを取り出したり、交換したとき

また、次のような状態でスタンバイ状態にすると、作業中のデータは保 証されません。

- ・システム変更作業(ドライバの設定やプリンタの追加)中のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- フロッピーディスク、ハードディスクを読み書き中のとき
- · CD-ROMなどを読み取り中のとき
- ・ スタンバイ機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- スタンバイ機能に対応していない周辺機器や拡張ボードを使用中 のとき
- Windows 2000の記動処理中、終了処理中のとき
- ・ 通信用ソフトウェアでFAXモデムまたはLANなどを使ってネット ワークに接続しているとき

その他の注意

- ・ 通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 終了させてから、スタンバイ状態にしてください。通信状態のまま スタンパイ状態にすると、回線が接続されたままになり、電話料金 が加算される場合があります。
- CD-ROMドライブにフォトCDが入っているときにスタンパイ状 態にした場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあり ます。
- · CDの再生中にスタンパイ状態にした場合、CDは再生され続ける場 合があります。スタンバイ状態にする前にCDの再生を止めてくだ さい。
- SCSIインタフェースボードを使用している場合、接続されている機 器によっては正しくスタンパイ状態から復帰できない場合があり ます。このような場合は、スタンパイ状態にしないでください。
- ・スタンパイ状態からの復帰を行った場合、本体はスタンパイ状態か ら復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態にな ることがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボードの キーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- ・省スペース型では、スタンバイ状態で定期的に装置本体内のファン が作動します。

・ スリムタワー型およびミニタワー型の場合、スタンバイ状態で装置 本体内のファンが作動する場合があります。

スタンパイ状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法 次のような場合には、スタンパイ状態からの復帰が正しく実行されな かったことを表しています。

- アプリケーションが動作しない
- ・ スタンパイ状態にする前の内容を復元できない
- ・マウス、キーボード、電源スイッチを押してもスタンバイ状態から 復帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用中には、スタンバイ機能は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できなかったときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。この場合、BIOSセットアップメニューの内容が、工場出荷時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は、再設定してください。

休止状態/休止状態からの復帰(電源の手動操作)

本機での作業を長時間中断する場合は、休止状態にすることによって電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチによって休止状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows 2000のヘルプ

休止状態にする

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の方法があります。

「スタート」ボタンによる方法

- **1** 「スタート」ボタン 「シャットダウン」をクリック
- 2 「休止状態」を選択して「OK」ボタンをクリック 作業状態をハードディスクドライブに保存し、本機の電源が切れ、 休止状態になります。

電源スイッチによる方法

1 電源スイッチを押す

作業状態をハードディスクドライブに保存し、本機の電源が切れ、 休止状態になります。

⚠注意

電源スイッチを押して休止状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上 押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電 源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順が あります。

雷源スイッチを押す

Windows 2000が起動し、前回休止状態機能を使用して電源を切っ たときと同じ状態に復元されます。

休止状態機能を使用するときの注意

休止状態機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを 守っていただけないと休止状態にするときの作業中のデータが失われた り、元通りに復帰できないこともあります。

休止状態からの復帰が保証されないとき

休止状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または休止状 態からの復帰中に次のようなことを行うと、休止状態にするときの作 業中のデータは保証されません。

- · フロッピーディスクやCD-ROMを取り出したり、交換したとき
- ・ 周辺機器の構成を変更(取り付け/取り外し)したとき

また、次のような状態で休止状態にすると、作業中のデータは保証され ません。

- ・システム変更作業(ドライバの設定やプリンタの追加)中のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- ・フロッピーディスク、ハードディスクを読み書き中のとき
- CD-ROMなどを読み取り中のとき
- 休止状態機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき

- ・休止状態機能に対応していない周辺機器や拡張ボードを使用中の とき
- Windows 2000の起動処理中、終了処理中のとき
- ・通信用ソフトウェアでFAXモデムまたはLANなどを使ってネット ワークに接続しているとき

その他の注意

- ・通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 終了させてから、休止状態にしてください。通信状態のまま休止状 態にすると、強制的に通信が切断されることがあります。
- ・ CD-ROM ドライブにフォトCDが入っているときに休止状態にした 場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあります。
- ・休止状態からの復帰を行った場合、ディスプレイに何も表示されない状態になることがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- ・ SCSIインタフェースボードを使用している場合、接続されている機器によっては正しく休止状態から復帰できない場合があります。このような場合は、休止状態にしないでください。

休止状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法 次のような場合には、休止状態からの復帰が正しく実行されなかった ことを表しています。

- アプリケーションが動作しない
- ・ 休止状態にする前の内容に復帰できない
- ・ 電源スイッチを押しても休止状態から復帰できない

このような状態になるアプリケーションを使用中には、休止状態機能は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できなかったときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。

この場合、BIOSセットアップメニューの内容が工場出荷時の状態に 戻っていることがあります。必要な場合は、再設定してください。

電源の自動操作

タイマ(「電源オプション、Timer-NX)LAN、回線からのアクセス(リ モートパワーオン機能、リング機能)によって、自動的に電源の操作を行 うことができます。

★チェック! タイマ、LAN、FAXモデムの自動操作によるスタンパイ状態からの復帰を 行った場合、本体はスタンバイから復帰しているのに、ディスプレイには何も 表示されない状態になることがあります。この場合、マウスを動かすかキー ボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

「電源オプション」

「コントロールパネル」「電源オプション」の「システムスタンパイ」を 設定しておくと、設定した時間を経過しても、マウスやキーボードから の入力およびハードディスクドライブへのアクセスなどがない場合、自 動的にディスプレイの電源を切ったり、スタンバイ状態にすることがで きます。

また、「電源オプション」の「システム休止状態」を設定しておくと、設定し た時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディ スクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的に休止状態にするこ とができます。工場出荷時の「電源オプション」は次のように設定されて います。

| 「電源オプション」 の設定本体 | モニタの 電源を切る | ハードディスク の電源を切る | | システム 休止状態 |
|-----------------|---------------|-------------------|------|--------------|
| 工場出荷時の設定値 | 約20分 | 約30分 | 約20分 | なし |

約30分で切れるように設定されていますが、約20分後にはスタンバイ 状態に移行して、ハードディスクドライブの電源が切れます。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows 2000のヘルプ

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工 場出荷時にスタンパイ状態になるように設定してあります。

Timer-NX

「Timer-NX」のタイマ機能およびオフタイマ機能を使って、指定した時刻 に電源を切る、またはスタンバイ状態/休止状態から復帰することができ ます。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加 (Windows 2000 Professionalの場合) Timer-NX Limer-NXのヘルプ

リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコ ンの電源を操作する機能です。

- 参照〉・「セキュリティ/マネジメント機能」マネジメント機能」リモートパワー オン機能 Remote Power On機能) (P.125)
 - ・「LAN ローカルエリアネットワーク」ボード「リモートパワーオン機能の 設定(Windows 2000の場合)(P.115)

リング機能(FAXモデムによる電源の自動操作)

FAXモデムボードが内蔵されているモデルでは、FAXや電話を受信した 場合にスタンパイ状態または休止状態から復帰することができます。電 源を入れることはできません。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加 (Windows 2000 Professionalの場合) Timer-NX Timer-NXのヘルプ

キーボード

ここでは、さまざまなキーボード、日本語入力、キーボードの使用上の注 意について説明します。

参照〉 キーボード Windowsのヘルプ

添付されるキーボードの種類

本機に添付されるキーボードには、接続するインタフェース、キー配列、 収納方法などの違いにより、次の種類のキーボードがあります。

| キーボードの種類・名称 | | インタフェース | キー配列 | 収納方法 |
|-------------|-------------------|----------|-------|------|
| PS/2接続 | PS/2 109キーボード | D.C./.O. | 109配列 | 横置き |
| のキーボード | テンキー付きPS/2小型キーボード | PS/2 | 109準拠 | 縦置き |
| USB接続の | USB109キーボード | HOD | 109配列 | 横置き |
| キーボード | テンキー付きUSB小型キーボード | USB | 109準拠 | 縦置き |


収納方法

本機に添付されるキーボードには、キーボードを使わないときの収納方 法として、縦置き収納型と横置き収納型の2つがあります。

縦置き収納型



横置き収納型



縦置き収納型は、キーボードを使わないときに、キーボードを縦置きにす ることができるタイプ(スタンドタイプ)で、机上のスペースを広くする ことができます。横置き収納型は、キーボードを使わないときも、横置き のままのタイプです。

使用上の注意

Nキーロールオーバ

Nキーロールオーバとは、複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力 したキーが有効になる機能です。ただし、本機のキーボードは、疑似Nキー ロールオーバのため、複数のキーを同時に押した場合には、正常に表示さ れないことや、有効にならないことがあります。

USB接続のキーボードの抜き差し


電源が入った状態でUSB接続のキーボードを抜き差しする場合、USB接 続のキーボードが取り外されたことや取り付けられたことを、本体が認 識するためには数秒~10秒程度必要です。瞬間的な抜き差しを繰り返す とキーボード入力ができなくなることがあります。

キーボード入力ができなくなってしまった場合は、USB接続のキーボー ドを正しく接続した後に、電源スイッチを4秒以上押し続けて強制的に電 源を切り、Windowsを再起動してください。

PS/2 109 + - ボード、USB109 + - ボード

キーの名称

キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウェアの操作に使 う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウェア によって異なります。



:エスケープキー Esc

F1 ~ F12 : ファンクションキー

Print Screen : プリントスクリーンキー

:スクロールロックキー

一度押すと、Scroll Lockラ ンプが点灯します。「キー

をロックする (P.63)

: ポーズ/ ブレークキー Pause Breek

半角/ 全角 学生 : 半角/全角/漢字キー

Tab 🖶 : タブキー Caps Lock : キャプスロック/英数キー

【Shift **】を押しながら**【Caps

Lock/英数 を押すとキャ

プスロックし、Caps Lock ランプが点灯します。

「**キーをロックする** (P.63)

͡♂shift】: シフトキー

: コントロールキー Ctrl

: Windows +-

Windowsキーとアプリケー Pele : デリートキー

ションキーはWindowsに Home : ホームキー

とができます。

ます。 Page Up : ページアップキー

| Alt : オルトキー | Page | :ページダウンキー

: スペースキー Num : ニューメリックロックキー

②│ : 変換キー 一度押すとニューメリック

②営品 : カタカナひらがな/ローマ字キー ロックし、Num Lockラン

[: エンターキー プが点灯します。「キーを

Back stace : バックスペースキー ロックする」

キーをロックする

【Caps Lock 【Num Lock 【Scroll Lock 】は、ロックされているときと、ロックされていないときでキーの機能が異なります。 それぞれのキーがロックされているときはキーボード上部のランプが点


それぞれのキーがロックされているときはキーボード上部のランプが点 灯します。

| | ロックされているとき | ロックされていないとき |
|---------------------|-----------------------|-------------|
| I O a man ha a da I | 英字が大文字で入力され | 英字が小文字で入力され |
| 【Caps Lock】 | ます。 | ます。 |
| [Num Lock] | キー前面に表示されてい | キー上面の文字が入力さ |
| | る数字や記号が入力され | れます。 |
| | ます。 | |
| [Scroll Lock] | アプリケーションによって機能が異なります。 | |

テンキー付きPS/2小型キーボード、テンキー付きUSB小型キーボード

キーの名称

キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウェアの操作に使 う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウェア によって異なります。



: エスケープキー Esc

~[F12]: ファンクションキー

PrtSc SysRg : プリントスクリーンキー

Scroll : スクロールロックキー Lock

一度押すと、Scroll Lockラ

ンプが点灯します。「キー

をロックする (P.63)

: ポーズ/ ブレークキー Pause Break

半角/ 全角 漢字 : 半角/全角/漢字キー

Tab ₩ : タブキー Caps Lock : キャプスロック/ 英数キー 英数

【Shift **]を押しながら**【Caps

Lock/英数 を押すとキャ

プスロックし、Caps Lock

ランプが点灯します。 「**キーをロックする** (P.63)

: シフトキー ழ்Shift

: コントロールキー Ctrl

: Windows +- \blacksquare

🗟 :アプリケーション キー

Windowsキーとアプリケー

ションキーはWindowsに

よって機能を割り当てるこ

とができます。

Alt : オルトキー

無変換:無変換キー

: スペースキー

「変換】: **変換キー**

28kk | : カタカナひらがな/ローマ字キー

[Inter : エンターキー

Back space : バックスペースキー

Insert : インサートキー

Delete : デリートキー

☆ : ホームキー

: エンドキー

★ :ページアップキー

:ページダウンキー

Num : ニューメリックロックキー

[」] 一度押すとニューメリック

ロックし、Num Lockラン

プが点灯します。「キーを

ロックする (P.63)

□ : Fnキー 【Fn 】を押しながら

カーソル移動キーを押すと、

[Page Up | Page Down]

【End 【Home 】にすること

ができます。

キーをロックする

キーのロックについては、「キーをロックする (P.63)をご覧ください。

日本語入力

漢字やひらがななどの日本語を入力するには、日本語入力プログラムを 使います。本機では各モデルごとに以下の日本語入力プログラムが使用 できます。

Windows XP**の場合**

| 日本語入力 プログラム | アプリケーション レスモデル | Office XP Personalモデル および Office XP Professionalモデル |
|----------------|-------------------|---|
| MS-IME2002 | | |

: インストールされており、工場出荷時に標準で使用する設定になっ ている日本語入力プログラム

Windows 2000の場合

| 日本語入力 プログラム | アプリケーション レスモデル | Office XP Personalモデル および Office XP Professionalモデル |
|----------------|-------------------|---|
| MS-IME2000 | | |
| MS-IME2002 | | |

: インストールされており、工場出荷時に標準で使用する設定になっ ている日本語入力プログラム

: インストールされている日本語入力プログラム

日本語入力のオン/オフ

日本語入力のオン/オフを切り替えるには次の方法があります。

- ・ キーボードの【半角/全角/漢字】を押す
- ・ タスクパーの右下の / をクリックし、表示されるメニューから選択す



S-IME2002をお使いの場合、

は表示されません。

は表示されません。

日本語変換の手順


日本語の変換にはさまざまな方法があります。詳しくは、MS-IMEのヘル プをご覧ください。

メモ

日本語変換のヘルプを表示するには、ツールバーのヘルプアイコンをク リックしてください。

USB接続のキーボードの使用上の注意

USB接続のキーボード USB 109キーボード、テンキー付きUSB小型キー ボード)の裏面には、USB機器を接続するためのハブが装備されていま す。1つは標準添付のスクロールボタン付きマウスが接続されます。ハブ を2つ装備しているキーボードの残りの1つには別売のUSB機器を接続で きますが、次の制限があります。



電源容量による接続の制限

USB接続のキーボードのUSBハブは、USBバスパワードハブと呼ばれ るハブで、電源が接続先から供給されて動作するハブです。 USB機器には、接続先に要求する電源の容量によって、「ハイパワーデ

バイス」と「ローパワーデバイス」の2種類に分類されます。USB接続の キーボードに接続できるUSB機器は「ローパワーデバイス」のものに限 られます。

ヌミ ハイパワーデバイス、ローパワーデバイス

ハイパワーデバイス:接続先に500mA以下の電源を要求するUSB機器。 ローパワーデバイス:接続先に100mA以下の電源を要求するUSB機器。

・ USBの仕様では、USB機器は最大5段まで縦列接続が可能ですが、実際 のシステム運用上では2段までの縦列接続でご使用になってください。


マウス

ここでは、マウスの使用方法について説明します。

参照〉マウス Windowsのヘルプ

マウスについて

本機に添付されるマウスは、スクロールボタン付きマウスです。



マウスのクリックとは、マウスのボタンを押して離す操作です。特に指定 がない場合は左ボタンを使います。

スクロールボタン付きマウスのスクロールボタンの使い方

通常はスクロールボタンを上に押し続けたり、手前へ引き続けることで 上下にスクロールします。

また、スクロールボタンをクリックしたり、押し続けたときにスクロール アイコンが表示されます。その場合は、三角マークの方向にマウスを動か すと画面を上下にスクロールさせることができます。スクロールボタン を再度クリックしたり、指を離すとスクロールアイコンが消えます。

★チェック! スクロールボタンはアプリケーションによっては使用できない場合があり ます。

ディスプレイ

本機には、ウィンドウアクセラレータ機能が標準で搭載されています。お 使いの用途に応じた解像度や表示色に切り換えて使用できます。

参照〉ディスプレイ Windowsのヘルプ

使用上の注意

- ・ リフレッシュレート 垂直走査周波数 20設定値はセットアップが完了 したときに、本体とディスプレイの組み合わせで最も適した値に自動 的に設定されます。通常ご使用になるときは設定を変更しないでくだ さい。機種によってはリフレッシュレート(垂直走査周波数)の設定を 「画面のプロパティ」で変更できる場合がありますが、ディスプレイが サポートしていないリフレッシュレートを設定すると画面が乱れるこ とがあります。
- ・ 使用するディスプレイによっては、特定の表示ができなかったり、画面 の位置、サイズなどの調整が必要な場合があります。調整方法について は、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。なお、アナログ 液晶ディスプレイの場合は、「液晶ディスプレイ調整ツール を利用す ると簡単に画面の調整が行えます。デジタル液晶ディスプレイの場合 は不要です。
- 参照 〉液晶ディスプレイ調整ツール 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケー ションの概要と削除/追加 の「液晶ディスプレイ調整ツール」
 - デジタルインタフェースを持つディスプレイとアナログインタフェー スを持つディスプレイを同時に利用することはできません。
 - 次の別売のディスプレイは使用できません。

PC-KM174

PC-KM212

表示能力

本機で表示可能な解像度、表示色、水平走査周波数、垂直走査周波数の関 係は次の表の通りです。

GeForce2 MXを選択したスリムタワー型、省スペース型

デジタル液晶ディスプレイの場合

| 本機の表示能力 | | | セレクションメニューで選択できる ディスプレイとの対応 | | | |
|-------------|--------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 解像度[ドット] | 水平走査 表示色 周波数 [KHz] | | _ | 15型 デジタル 液晶ディス プレイ | 15.4型 デジタル 液晶ディス プレイ | 17型 液晶ディス プレイ 2 |
| | | [Hz] | F15T53-DV | F15R53-DV | F17R11 | |
| 640×480 | 256色 3 | 31.5 | 60 | 1 | 1 | 1 2 |
| | 65,536色 | 37.5 | 75 | × | × | × |
| | 1,677万色 | 43.3 | 85 | × | × | × |
| 800×600 | 256色 3 | 37.9 | 60 | 1 | 1 | 1 2 |
| | 65,536色 | 46.9 | 75 | × | × | × |
| | 1,677万色 | 53.7 | 85 | × | × | × |
| 1,024×768 | 256色 3 | 48.4 | 60 | 1 | 1 | 1 2 |
| | 65,536色 | 60.0 | 75 | × | × | × |
| | 1,677万色 | 68.7 | 85 | × | × | × |
| 1,280×1,024 | 256色 3 | 64.0 | 60 | × | 1 | 1 2 |
| | 65,536色 | 80.0 | 75 | × | × | × |
| | 1,677万色 | 91.1 | 85 | × | × | × |
| 1,600×1,200 | 256色 3 | 75.0 | 60 | × | × | × |
| | 65,536色 4 | 93.8 | 75 | × | × | × |
| | 1,677万色 4 | 106.3 | 85 | × | × | × |

- 1 デジタル液晶ディスプレイの垂直走査周波数の設定は、60Hz 固定です。
- 2 デジタル液晶ディスプレイとして使用した場合。
- 3 Windows XPでは256色の表示には設定の変更が必要。
- 4 GeForce2 MXを選択しない省スペース型の場合は表示不可。

スリムタワー型

アナログ液晶ディスプレイの場合

| 本機の表示能力 | | | セレクションメニューで選択できる ディスプレイとの対応 | | | |
|-------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 解像度 | 水平走査 表示色 周波数 [KHz] | 垂直走査 周波数 | 15型 液晶ディス プレイ | 15.4型 液晶ディス プレイ | 17型 液晶ディス プレイ 2 | |
| | | [KHz] [Hz | [Hz] | F15T52 | F15R52 | F17R11 |
| | 256色 1 | 31.5 | 60 | | | |
| 640×480 | 65,536色 | 37.5 | 75 | | | 2 |
| | 1,677万色 | 43.3 | 85 | × | × | × |
| 800×600 | 256色 1 | 37.9 | 60 | | | |
| | 65,536色 | 46.9 | 75 | | | 2 |
| | 1,677万色 | 53.7 | 85 | × | × | × |
| 1,024×768 | 256色 1 | 48.4 | 60 | | | |
| | 65,536色 | 60.0 | 75 | | | 2 |
| | 1,677万色 | 68.7 | 8 5 | × | × | × |
| 1,280×1,024 | 256色 1 | 64.0 | 60 | × | | |
| | 65,536色 | 80.0 | 75 | × | | 2 |
| | 1,677万色 | 91.1 | 85 | × | × | × |
| 1,600×1,200 | 256色 1 | 75.0 | 60 | × | × | × |
| | 65,536色 | 93.8 | 75 | × | × | × |
| | 1,677万色 | 106.3 | 8 5 | × | × | × |

- 1 Windows XPでは256色の表示には設定の変更が必要。
- 2 アナログ液晶ディスプレイとして使用した場合。

スリムタワー型、省スペース型

CRT**ディスプレイの場合**

| 本機の表示能力 | | | | セレクションメニューで選択できる ディスプレイとの対応 | | |
|-------------|--------------|-------|---------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 解像度 | 水平走査 表示色 周波数 | | 垂直走査周波数 | 15型 CRTディ スプレイ | 17型 CRTディ スプレイ | 1 9型 CRTディ スプレイ |
| [ドット] | | [KHz] | [Hz] | DV15A5 | DV17D5 | FE991SB |
| | 256色 1 | 31.5 | 60 | | | |
| 640×480 | 65,536色 | 37.5 | 75 | | | |
| | 1,677万色 | 43.3 | 8 5 | | | |
| | 256色 1 | 37.9 | 60 | | | |
| 800×600 | 65,536色 | 46.9 | 75 | | | |
| | 1,677万色 | 53.7 | 8 5 | | | |
| | 256色 1 | 48.4 | 60 | | | |
| 1,024×768 | 65,536色 | 60.0 | 75 | | | |
| | 1,677万色 | 68.7 | 8 5 | | | |
| | 256色 1 | 64.0 | 60 | × | | |
| 1,280×1,024 | 65,536色 | 80.0 | 75 | × | × | |
| | 1,677万色 | 91.1 | 8 5 | × | × | |
| | 256色 1 | 75.0 | 60 | × | × | |
| 1,600×1,200 | 65,536色 2 | 93.8 | 75 | × | × | |
| | 1,677万色 2 | 106.3 | 8.5 | × | × | × |

- 1 Windows XPでは256色の表示には設定の変更が必要。
- 2 GeForce2 MXを選択しない省スペース型の場合は表示不可。

ミニタワー型

液晶ディスプレイの場合

| 本機の表示能力 | | | | | ンメニューで スプレイとの | |
|-------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-----|
| 解像度 | 表示色 | 水平走査 垂直走査 周波数 周波数 | 15型 デジタル 液晶 ディスプレイ | 15.4型 デジタル 液晶 ディスプレイ | 17型 液晶 ディスプレイ | |
| [ドット] | [ドット] [KHz] [Hz] | F15T53-DV | F15R53-DV | F17R11 | | |
| | 256色 3 | 31.5 | 60 | 1 | 1 | 1 2 |
| 640×480 | 65,536色 | 37.5 | 75 | × | × | 2 |
| | 1,677万色 | 43.3 | 85 | × | × | × |
| | 256色 3 | 37.9 | 60 | 1 | 1 | 1 2 |
| 800×600 | 65,536色 | 46.9 | 75 | × | × | 2 |
| | 1,677万色 | 53.7 | 85 | × | × | × |
| | 256色 3 | 48.4 | 60 | 1 | 1 | 1 2 |
| 1,024×768 | 65,536色 | 60.0 | 75 | × | × | 2 |
| | 1,677万色 | 68.7 | 85 | × | × | × |
| | 256色 3 | 64.0 | 60 | × | 1 | 1 2 |
| 1,280×1,024 | 65,536色 | 80.0 | 75 | × | × | 2 |
| | 1,677万色 | 91.1 | 85 | × | × | × |
| | 256色 3 | 75.0 | 60 | × | × | × |
| 1,600×1,200 | 65,536色 | 93.8 | 75 | × | × | × |
| | 1,677万色 | 106.3 | 85 | × | × | × |

- 1 デジタル液晶ディスプレイの垂直走査周波数の設定は、60Hz固定 です。
- 2 アナログ液晶ディスプレイとして使用した場合。
- 3 Windows XPでは256色の表示には設定の変更が必要。

CRT**ディスプレイの場合**

| 本機の表示能力 | | | | セレクションメニューで選択できる ディスプレイとの対応 | | |
|-------------|---------|-------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 解像度 | 表示色 | 水平走査 | 垂直走査 周波数 | 15型 CRTディ スプレイ | 17型 CRTディ スプレイ | 19型 CRTディ スプレイ |
| [ドット] | | [KHz] | [Hz] | DV15A5 | DV17D5 | FE991SB |
| | 256色 | 31.5 | 60 | | | |
| 640×480 | 65,536色 | 37.5 | 75 | | | |
| | 1,677万色 | 43.3 | 85 | | | |
| | 256色 | 37.9 | 6 0 | | | |
| 800×600 | 65,536色 | 46.9 | 75 | | | |
| | 1,677万色 | 53.7 | 8 5 | | | |
| | 256色 | 48.4 | 60 | | | |
| 1,024×768 | 65,536色 | 60.0 | 75 | | | |
| | 1,677万色 | 68.7 | 85 | | | |
| | 256色 | 64.0 | 60 | × | | |
| 1,280×1,024 | 65,536色 | 80.0 | 75 | × | × | |
| | 1,677万色 | 91.1 | 8 5 | × | × | |
| | 256色 | 75.0 | 60 | × | × | |
| 1,600×1,200 | 65,536色 | 93.8 | 75 | × | × | |
| | 1,677万色 | 106.3 | 8 5 | × | × | × |

Windows XPでは256色の表示には設定の変更が必要。

マイクロタワー型

| 本機の表示能力 | | | セレクションメニューで選択できる ディスプレイとの対応 | | | | |
|-------------|---------|-------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 解像度 | 表示色 | 水平走査 周波数 | 垂直走査 周波数 | 15型 液晶ディス プレイ | 15型 CRT ディス プレイ | 17型 CRT ディス プレイ | 19型 CRT ディス プレイ |
| [ドット] | | [KHz] | [Hz] | F15T52 | DV15A5 | DV17D5 | FE991SB |
| | 256色 | 31.5 | 60 | | | | |
| 640×480 | 65,536色 | 37.5 | 75 | | | | |
| | 1,677万色 | 43.3 | 8 5 | × | | | |
| | 256色 | 37.9 | 60 | | | | |
| 800×600 | 65,536色 | 46.9 | 75 | | | | |
| | 1,677万色 | 53.7 | 8 5 | × | | | |
| | 256色 | 48.4 | 60 | | | | |
| 1,024×768 | 65,536色 | 60.0 | 75 | | | | |
| | 1,677万色 | 68.7 | 8 5 | × | | | |
| | 256色 | 64.0 | 60 | × | × | | |
| 1,280×1,024 | 65,536色 | 80.0 | 75 | × | × | × | |
| | 1,677万色 | 91.1 | 8 5 | × | × | × | |
| | | 75.0 | 60 | × | × | × | |
| 1,600×1,200 | 256色 | 93.8 | 75 | × | × | × | |
| | | 106.3 | 85 | × | × | × | × |

Windows XPでは256色の表示には設定の変更が必要。

ディスプレイの省電力機能

本機は、VESA(Video Electronics Standards Association)で定義されているディスプレイの省電力モード (DPMS:Display Power Management System)に対応しています。

工場出荷時の設定は、次のようになっており、マウスやキーボードからの 入力がない状態が続くと、ディスプレイの省電力モードになります。

| 本体 | Windows XPを選択 | Windows 2000を選択 | |
|-----------|---------------|-----------------|--|
| 工場出荷時の設定値 | 約20分 | 約20分 | |

約20分後には、スタンバイ状態に移行して、ディスプレイの省電力機能が働き続けます。

参照 ディスプレイの省電力機能 Windowsのヘルプ

グチェック!!

省電力機能に対応していないディスプレイでは、本機能は使用できません。 ディスプレイに損傷を与える可能性がありますので、ご利用の前にディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工場出荷時にスタンパイ状態になるように設定してあります。

別売のディスプレイを使う

本機には別売のディスプレイも接続することができます。別売のディスプレイを使用する場合は、「表示能力(P.71)を参考に、適合するディスプレイを使用してください。

インタフェースは、機種によって異なり次のように3通りに分けられますので、ご利用の機種にあわせて、適合するディスプレイを使用してください。

GeForce2 MXを選択したスリムタワー型および省スペース型、ミニ タワー型(MA18S/M)の場合

デジタルインタフェースの場合は、DVIに準拠したデジタル液晶ディ スプレイを、デジタルRGBコネクタ(DVI-I)に接続してください。 アナログインタフェースの場合は、本機に添付のDVI・アナログ変換 ケーブルを利用し、アナログインタフェースのディスプレイを、デジタ ルRGBコネクタ(DVI-I)に接続してください。

参照 / 接続するデジタルRGBコネクタ 「本体背面 (P.28)

メモ

DVI(Digital Visual Interface)は、新しく作成された業界標準仕様のビ デオ信号用インタフェースです。DVI-IC Integrated は、デジタルビデオ 信号とアナログビデオ信号を、同じコネクタ内に収容し、出力することが できます。DVI-D(Digital)は、デジタル信号のみ出力することができま す。

GeForce2 MXを選択しない省スペース型、ミニタワー型 MA24V/M、 MA20V/M **)の場合**

デジタルインタフェースの場合は、DVIに準拠したデジタル液晶ディ スプレイを、デジタルRGBコネクタ(DVI-D)に接続してください。 アナログインタフェースの場合は、アナログインタフェースのディス プレイをアナログRGBコネクタに接続してください。

GeForce2 MX200を選択したスリムタワー型、マイクロタワー型 アナログインタフェースのディスプレイを、アナログRGBコネクタに 接続してください。

メモ

本体が、ディスプレイに合わせて正しく設定されていないと、ディスプレ イに何も表示されないことがあります。

ハードディスクドライブ

ハードディスクドライブは、プログラムやデータを保存する非常に精密な装置です。振動や衝撃などが加わらないよう、取り扱いにご注意ください。コンピュータの使用中に、ハードディスクドライブで障害が発生することもありますが、軽い障害であればエラーチェックプログラムを使って修復できる場合があります。また、大切なデータを保護するため、定期的にデータのバックアップをとるようおすすめします。

使用上の注意

↑ 注 意

ハードディスクドライブは、たいへん精密な機械です。次のことに注意してください。

温度、湿度条件を守ってください。

温度10 ~35 、湿度20%~80%(ただし結露しないこと)

ゴミやホコリの多い場所での使用、保管は避けてください。

電源が入っているときは、本体に衝撃を加えたり、持ち運んだりしないでください。

電源を切るときは、Windowsの「スタート」ボタンから電源を切ってください。正常な終了手順に従わずに電源を切ると、ディスク上のデータがこわれてしまうことがあります。 電源を切って本体を運ぶときでも、できるだけ慎重に扱ってください。

バックアップはこまめにとる

本機に内蔵されているハードディスクドライブは、非常に精密に作られています。毎分数千回転するディスク面と情報を読み取る磁気ヘッドの間は、わずかしか空いていません。このため、データを読み書きしていることを示すハードディスクアクセスランプの点灯中には、少しの衝撃を与えても故障の原因となることがあります。

また、温度、湿度条件を守れない環境での使用が続いた場合は、ハードディスクドライブ内部で使用している部品から極微量なガスが発生します。このガスは、磁気ヘッドに付着したり、二次的にマイクロダストを発生し、磁気ヘッドの姿勢を乱すなど故障の原因となることがあります。

ハードディスクドライブが故障すると、大切なデータが一瞬にして使え なくなってしまい、復帰できない可能性があります。二度と同じものを作 れないような大切なデータは、バックアップをこまめにとることをおす すめします。本機にはハードディスクをバックアップするアプリケー ション「Masty Data Backup」が添付されています。なお、省スペース型 (MA12H/L)マイクロタワー型には添付されていません。

参照〉『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加の 「Masty Data Backup」

また、その他にも本機にはハードディスクドライブをバックアップする 次のアプリケーションが添付されています。

StandbvDisk

ハードディスクドライブのバックアップ、および障害時の復元

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の 「StandbyDisk」

> FastCheckモニタリングユーティリティ RAID1(ミラーリング)による2つのハードディスクドライブに同じ内 容を書き込んでバックアップをとる

参照 >「ハードディスクドライブ(IDE-RAIDボードを搭載したモデルの場合)」 (P.87)

アプリケーションで作成したデータは、アプリケーションによっては自 動的に保存場所が決められている場合がありますので、バックアップを とる場合はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。

不良セクタ、スキップセクタ

ハードディスクは、きわめて精密に製造されますが、データが高密度で記 録されるため、読み出しエラーの起こりやすい場所ができることがあり ます。これを「不良セクタ」、またば、スキップセクタ」といいます。パソコ ンは、このような場所にはデータを記録しないようにしています。

ハードディスクに対して、エラーチェックを実行すると、「不良セクタ」ま たば スキップセクタ と表示されることがありますが、これは、不良セク タ、スキップセクタを使わないように予防されていたことを表しており、 異常ではありません。なお、「不良セクタ またば スキップセクタ が表示 された場合でも、「全ディスク領域 またば 全ディスク容量 のバイト数 が次の表の値であれば不良ではありませんので、正常にお使いいただけ ます。

| 内蔵ハードディスク | 正常値 |
|-----------|---------------------|
| 20Gバイト | 20,000,000,000バイト以上 |
| 40Gバイト | 40,000,000,000バイト以上 |
| 6 O G バイト | 60,000,000,000バイト以上 |

表の正常値は、領域を分割しない場合の値です。

メモ

ハードディスクの記憶容量は、1Mバイト=1,000,000バイト、1Gバイト= 1.000.000.000**バイトで計算したときの**M、G**バイト値を**示してあります。 OSによっては、1Mバイト=1.048.576バイトでMバイト値を、1Gバイト =1,073,741,824バイトでGバイト値を計算していますので、この値より も小さな値で表示されます。

ハードディスクドライブの動作音について

ハードディスクドライブの動作中、本体から小さな音がする場合があり ますが、異常ではありません。

ドライブ番号の割り当て(Windows XPの場合)

ハードディスクドライブやフロッピーディスクドライブには、それぞれ 呼び名が割り当てられています。これを「ドライブ番号」またば「ドライブ 文字といいます。

工場出荷時に割り当てられているドライブ番号は次の通りです。 なお、領域を変更する場合は、システム管理者などディスクの管理に詳し いユーザの元で行ってください。

★チェック! 「バックアップCD-ROM」が添付されていないモデルをご利用の場合、「ディ スクの管理ではドライブ番号の割り当てられていない領域が存在しますが、 削除しないでください。これは再セットアップする場合に必要な「再セット アップ領域」であるため、ドライブ番号を割り当てていません。

参照 ディスクの管理 Windowsのヘルプ

ドライブ番号はモデルによって異なり、2通りあります。

増設ハードディスクドライブが搭載されていない場合

| ドライブ番号 | ドライブの種類 |
|--------|------------------------------------|
| Aドライブ | フロッピーディスクドライブ |
| Cドライブ | ハードディスクドライブ |
| | (プライマリマスタ、第1パーティション、10GB、NTFS) |
| Dドライブ | ハードディスクドライブ |
| | (プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての領域、NTFS) |
| Eドライブ | CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW |
| | with DVD-ROMドライブ 注 |

注 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブはスリムタワー型および省ス ペース型で選択できます。

増設ハードディスクドライブが搭載されている場合

| ドライブ番号 | ドライブの種類 |
|--------|------------------------------------|
| Aドライブ | フロッピーディスクドライブ 注1 |
| Cドライブ | ハードディスクドライブ |
| | (プライマリマスタ、第1パーティション、10GB、NTFS) |
| Dドライブ | 増設ハードディスクドライブ |
| | (プライマリスレーブ、第1パーティション、全ディスク領域、NTFS) |
| Eドライブ | ハードディスクドライブ |
| | (プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての領域、NTFS) |
| Fドライブ | CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW |
| | with DVD-ROMドライブ 注2 |

注1 スリムタワー型の場合は表示されません。

注2 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブはスリムタワー型および省ス ペース型で選択できます。

ドライブ番号の割り当て(Windows 2000の場合)

ハードディスクドライブやフロッピーディスクドライブには、それぞれ 呼び名が割り当てられています。これを「ドライブ番号」またば ドライブ 文字」といいます。

工場出荷時に割り当てられているドライブ番号は次の通りです。 なお、領域を変更する場合は、システム管理者などディスクの管理に詳し いユーザの元で行ってください。

スクの管理」ではドライブ番号の割り当てられていない領域が存在しますが、 削除しないでください。これは再セットアップする場合に必要な「再セット アップ領域」であるため、ドライブ番号を割り当てていません。

参照 ディスクの管理 Windowsのヘルプ

ドライブ番号はモデルによって異なり、2通りあります。

増設ハードディスクドライブが搭載されていない場合

| ドライブ番号 | ドライブの種類 |
|--------|------------------------------------|
| Aドライブ | フロッピーディスクドライブ |
| Cドライブ | ハードディスクドライブ |
| | (プライマリマスタ、第1パーティション、4GB、FAT32) |
| Dドライブ | ハードディスクドライブ |
| | (プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての領域、NTFS) |
| Eドライブ | CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW |
| | with DVD-ROMドライブ 注 |

注 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブはスリムタワー型および省ス ペース型で選択できます。

増設ハードディスクドライブが搭載されている場合

| ドライブ番号 | ドライブの種類 |
|--------|------------------------------------|
| Aドライブ | フロッピーディスクドライブ 注1 |
| Cドライブ | ハードディスクドライブ |
| | (プライマリマスタ、第1パーティション、4GB、FAT32) |
| Dドライブ | 増設ハードディスクドライブ |
| | (プライマリスレーブ、第1パーティション、全ディスク領域、NTFS) |
| Eドライブ | ハードディスクドライブ |
| | (プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての領域、NTFS) |
| Fドライブ | CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW |
| | with DVD-ROMドライブ 注2 |

注1 スリムタワー型の場合は表示されません。

注2 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブはスリムタワー型および省ス ペース型で選択できます。

エラーチェックの操作手順

Windows XP**の場合**

- **1** 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
- 2 x = -f = y f =
- **3** 「ファイル」「プロパティ」をクリック
- **4** 「ツール」タブをクリック
- **5** 「チェックする」ボタンをクリック
- 6 「チェックディスクオプション」を選択する

メモ

「ファイルシステムエラーチェックを自動的に修復する」にチェックを付けると、ディスクチェック中に発見したエラーを自動的に修復します。 「不良セクタをスキャンし、回復する」にチェックを付けると、ディスクの表面検査を行い、不良セクタを検出したときは使用しないようにします。

7 「開始 ボタンをクリック

❤ チェック!!

定期的にエラーチェックを起動して、ハードディスク上にエラーがないこと を確認してください。

Windows 2000**の場合**

- **1** デスクトップの「マイコンピュータ」をダブルクリック
- 2 エラーチェックするハードディスクのアイコンをクリック
- 3 「ファイル」「プロパティ」をクリック
- **4** 「ツール」タブをクリック
- **5** 「チェックする」ボタンをクリック

6 「チェックディスクオプション」を選択する

メモ

「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」にチェックを付けると、 ディスクチェック中に発見したエラーを自動的に修復します。「不良なセ クタをスキャン(走査)し、回復する」にチェックを付けると、ディスクの 表面検査を行い、不良セクタを検出したときは使用しないようにします。

7 「開始 ボタンをクリック

★チェック!定期的にエラーチェックを起動して、ハードディスク上にエラーがないこと を確認してください。

ハードディスクドライブ(IDE-RAID ボードを搭載したモデルの場合)

使用上の注意

ハードディスクドライブを使用するにあたっての基本的な注意については、「ハードディスクドライブ」使用上の注意 (P.79)を参照してください。

バックアップについて

本機は、2つのハードディスクドライブに常に同じデータを保持することによってデータ保護を行いますが、システムファイル自体に問題がある場合はバックアップした他方のハードディスクドライブからもWindowsを立ち上げることができなくなります。そのため、重要なデータファイルについては、添付の「Masty Data Backup」などによって、CD-R、CD-RW、またはサーバなどにバックアップを取ることをお勧めします。

参照 バックアップ 『活用ガイド ソフトウェア編』 アプリケーションの概要と 削除/追加」の「Masty Data Backup」、Windowsのヘルプ

不良セクタ、スキップセクタについて

スキップセクタについては、スキャンディスクやデフラグでファイルを 正常に戻した内容もバックアップされますので、RAIDを意識することな くご利用いただけます。

- ★ チェック! IDE-RAIDボードを搭載した本機では、ハードディスクパスワード機能は利用できません。
 - 参照 ハードディスクパスワード機能 「PART2 システム設定(スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合)」「Securityの設定 (P.148)

RAID**について**

本機は、ミラーリング RAID 1)機能によって、2台のハードディスクドラ イブに同じ内容のデータをリアルタイムで書き込みます。そのため、片方 のハードディスクドライブが故障しても、データはもう一方のハード ディスクドライブにも書き込まれるため、作業を継続して行うことがで き、ハードディスクドライブ内の情報を安全に保存できます。

★チェック

本機はミラーリング(RAID 1)のみに対応しています。

メモ

RAID(Redundant Arrays of Independent(Inexpensive) Disks とは、 ハードディスクドライブなどの記憶装置を複数台組み合わせて同じ容量 のデータを安全に保存したり、読み書きの速度を高速化するための技術 です。RAIDには、以下の種類(RAIDレベル)があります。

- RAID ((ストライピング)
- ・ RAID 1(ミラーリング)
- RAID 0+1(RAID 10) ミラー化ストライピング)
- ・RAID 5(分散パリティ付ストライピング)

ドライブ番号の割り当て

IDE-RAIDボードを搭載したモデルの工場出荷時に割り当てられている ドライブ番号は次のとおりです。

- ★チェック/ ・ IDE-RAIDボードを搭載したモデルのハードディスク構成は、ミラーリン グを行う2台のハードディスクドライブを1台として見せているため(ディ スクアレイの構築 \ RAID用の増設ハードディスクドライブ(第2チャネル のマスタ)の内容およびパーティション構成は、エクスプローラでは見れ ません。エクスプローラからは、ハードディスクドライブ(第1チャネルの) マスタ)のみ確認できます。
 - ・「バックアップCD-ROM」が添付されていないモデルをご利用の場合、 「ディスクの管理」ではドライブ番号の割り当てられていない領域が存在 しますが、削除しないでください。これは再セットアップする場合に必要 な「再セットアップ領域」であるため、ドライブ番号を割り当てていませ ь.

Windows XP**の場合**

| ドライブ番号 | ドライブの種類 |
|--------|-----------------------------------|
| Aドライブ | フロッピーディスクドライブ 注 1 |
| Cドライブ | ハードディスクドライブ(第1チャネルのマスタ、第一パーティショ |
| | ン、10GB、NTFS) |
| Dドライブ | ハードディスクドライブ(第1チャネルのマスタ、第二パーティショ |
| | ン、残り全ての領域、NTFS) |
| Eドライブ | CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ、またはCD-R/RW |
| | with DVD-ROMドライブ 注2 |

注1 スリムタワー型の場合は表示されません。

注2 CD-R/RW with DVD-ROMドライブはスリムタワー型で選択でき ます。

Windows 2000の場合

| ドライブ番号 | ドライブの種類 |
|--------|-----------------------------------|
| Aドライブ | フロッピーディスクドライブ 注1 |
| Cドライブ | ハードディスクドライブ(第1チャネルのマスタ、第一パーティショ |
| | ン、4GB、FAT32) |
| Dドライブ | ハードディスクドライブ(第1チャネルのマスタ、第二パーティショ |
| | ン、残り全ての領域、NTFS) |
| Eドライブ | CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ、またはCD-R/RW |
| | with DVD-ROMドライブ 注 2 |

注1 スリムタワー型の場合は表示されません。

注2 CD-R/RW with DVD-ROMドライブはスリムタワー型で選択でき ます。

FastCheck モニタリングユーティリティについて

「FastCheckモニタリングユーティリティ」は、ディスクアレイの管理を するユーティリティです。T場出荷時では、スタートアップ時に起動する ように設定されています。通常は、タスクトレイのアイコンとして表示さ れます。ディスクアレイの管理をする場合は、このアイコンをダブルク リックしてください。なお、「FastCheckモニタリングユーティリティ の 詳細については、「Mate/Mate R電子マニュアル」の「「FastCheckモニタ リングユーティリティ について をご覧ください。

★チェック! 本機を起動中は、「FastCheckモニタリングユーティリティ」を終了しないで ください。

ディスクアレイの同期化

ミラーリングしている2つのハードディスクドライブの内容が完全に一 致するかを確認するため、定期的にディスクアレイの同期化 シンクロナ イズを行う必要があります。ディスクアレイの同期化は、ハードディス クドライブの物理的エラーを自動的にチェックしますので、できるだけ 定期的に行ってください。

- 1 「FastCheckモニタリングユーティリティ」の「アレイ」タブを クリック
- 「アレイ」アイコンをクリック
- 3 マウスの右ボタンをクリック
- 4 「シンクロナイズ をクリック
- 5 「はい ボタンをクリック ディスクアレイの同期化が始まります。
- ダチェック

 ・ 同期化中は FastCheckモニタリングユーティリティ」を終了させないで ください。
 - ・ ディスクアレイの同期化で不一致が検出された場合、以降の作業に悪影響 がありますので本機の信頼性を確保するために、必要なデータのバック アップを行った後、できるだけ早く再セットアップを行ってください。



- 参照 ン・ 再セットアップ前の注意 「再セットアップ前の注意事項 (P.92)
 - ・ 再セットアップ 『活用ガイド 再セットアップ編』

エラーメッセージが出た場合

ハードディスクドライブが故障した旨のエラーメッセージが出た場合 は、できるだけ早く新しいハードディスクドライブと交換した後、ディス クアレイを再構築(リビルド)する必要があります。ハードディスクドラ イブの交換およびディスクアレイの再構築については、ご購入元、または NECにご相談ください。なお、事前に「FastCheckモニタリングユーティ リティ の アレイ タブで、故障したハードディスクドライブのチャネル 番号を確認しておいてください。

⚠注意

本機はHot Swap(電源が入ったまま故障したハードディスクドライブを 交換)に対応していませんので、ハードディスクドライブを交換する場合 は、本体の電源をいったん切り、電源プラグをコンセントから抜く必要が あります。電源を入れたままハードディスクドライブの交換を行うと、本 機が故障したり、感電の原因になりますので十分ご注意ください。

参照 NECのお問い合わせ先 『NEC PCあんしんサポートガイド』

再セットアップ前の注意事項

IDE-RAIDボードを搭載したモデルにおいて再セットアップを行う場合。 Windowsの再セットアップ作業に入る前に以下の作業を完了しておい てください。

参照 〉 再セットアップ 『活用ガイド 再セットアップ編』

IDE-RAIDのArray情報が正しく設定されている場合

1 電源を入れた直後に表示される「NEC」ロゴの画面の後で、 「Press <Ctrl-F> to enter FastBuild (tm)Utility.. よ表示 されたら【Ctrl】+【F】を押す

正常にFastBuild (tm)Utilityが起動すると、以下の Main Menu」 が表示されます。

| [Main Menu] |
|--|
| Auto Setup·····[1] |
| View Drive Assignments·····[2] |
| Define Array·····[3] |
| Delete Array·····[4] |
| Rebuild Array·····[5] |
| Controller Configuration · · · · · · · · [6] |
| |

2 「Define Array」の【3 】を押す 以下のように表示されていることを確認()してください。 「RAID Mode」が Mirror」「Status」が Functional」となってい ることを確認する

(Capacity(MB):ハードディスク容量)

| | [Def | ine Array Me | nu] | |
|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| Array No | RAID Mode | Total Drv | Capacity(MB |) Status |
| * Array 1 | Mirror | 2 | xxxxx | Functional |
| Array 2 | | | | |
| Array 3 | | | | |
| Array 4 | | | | |

!! 注意

1で「Define Array」の【3】を押し、以下のメッセージが表示された場合は、ハードディスクドライブが故障している可能性があります。ご購入元、またはNECに相談ください。

No Disk is found. Please check the Power and data cable connection. <Press Any Key to Exit>

参照 / NECのお問い合わせ先 『NEC PCあんしんサポートガイド』

- 3 【ESC **]を押して** Main Menu **」に戻る**
- 4 再び【ESC 】を押す 以下のメッセージが表示されます。

System is going to REBOOT!

Are You Sure?

Y Reboot / Any Key Back

5 「Reboot」の【Y】を押す 再起動します。

以上の確認を行うことができれば、正常なミラーリング設定がされていますので、以降継続して再セットアップを行ってください。再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

RAIDのArray情報が正しく設定されていない場合

1 電源を入れた直後に表示される「NEC」ロゴの画面の後で、「Press <Ctrl-F> to enter FastBuild (tm)Utility..」と表示されたら【Ctrl】+【F】を押す正常にFastBuild (tm)Utility が起動すると、「Main Menu」が表示されます。

「Define Array」の【3 】を押す 以下のように表示されていることを確認()してください。 「RAID Mode」が Mirror」「Status」が Functional」となってい ることを確認する (Capacity(MB):ハードディスク容量)

「Status」が Functional 表示とは異なる場合 は、以下の操 作を行う

「Status」が Critical / ---- 」と表示されている

| | [Defir | ne Array Men | u] | |
|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Array No | RAID Mode | Total Drv | Capacity(MB |) Status |
| * Array 1 | Mirror | 2 | xxxxx | Critical |
| Array 2 | | | | |
| Array 3 | | | | |
| Array 4 | | | ••• | |

- 【ESC **]を押して「**Main Menu」に戻る
- 5 「Main Menu」で Delete Array」の【4】を押す 「Delete Array Menu JでArray情報が無い場合には、4へ進んでく ださい。

| | [Defir | ne Array Men | u] | |
|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Array No | RAID Mode | Total Drv | Capacity(MB |) Status |
| * Array 1 | Mirror | 2 | xxxxx | Critical |
| Array 2 | | | | |
| Array 3 | | | | |
| Array 4 | | | | |

6 Array情報を削除するために【Delete 】を押す 以下のメッセージが表示されます。

> Are you sure you want to delete this array? Press Ctrl-Y to Delete, or others to abort...

- 「Save」の【Ctrl】+【Y】を押す
- ★チェック! 複数のArrayがCritical表示されている場合はすべてのArray情報を削除して ください。
 - 8 【ESC 】を押す [Main Menu]へ戻ります。
 - 「Auto Setup」の【1】を押す [Auto Setup Options Menu]が表示されます。

Auto Setup Options Menu Optimize Array for Performance Typical Application to use DESKTOP

- 10 「Optimize Array for」の設定を【 】を押して「Security」へ 変更(ミラーリングの設定)する
- 11 【Ctrl】+【Y **]を押す** 以下のメッセージが表示されます。

Do you want the disk image to be Duplicated to another? (Yes/No)

Create and Duplicate

N Create Only

12 「Create and Duplicate」の【Y 】を押す 以下のメッセージが表示されます。

| | Please Select A Source | ce Disk |
|------------|------------------------|----------------|
| Channel:IE | Drive Model | Capacity(MB) |
| 1:xx | xxxx | xxxx |
| 2:xx | xxxx | xxxx |

13 【Enter 】を押す 以下のメッセージが表示されます。

Start to duplicate the image...

Do you want to continue? (Yes / No)

Y - Continue, N - Abort

14 【Y】を押す 以下のメッセージが表示されます。

| PI | ea | se | e V | ۷a | it | W | 'hi | le | D | up | oli | ca | tir | าดู | ıΤ | The Image |
|----|----|----|-----|----|----|---|-----|----|---|----|-----|----|-----|-----|----|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | xx % Completed |

★チェック! Duplicate作業には30~60分程度かかります。Duplicate終了後、以下のメット セージが表示されます。


Disk duplication completed... Any Key to Reboot the System!

15 何かキーを押す 再起動します。

以上の操作を行い、「Status 」の「Critical 」の表示が変わらない場合 は、ハードディスクドライブが故障している可能性があります。ご購入元、 またはNECに相談ください。

参照 / NECのお問い合わせ先 『NEC PCあんしんサポートガイド』

以降継続して再セットアップを行ってください。再セットアップについ ては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。



コンピュータに入力したプログラムやデータは、フロッピーディスクに書き込んで保存することができます。

使用上の注意

- フロッピーディスクに飲み物等をこぼした場合は使用しないでください。
- フロッピーディスクは、利用するときにだけフロッピーディスクドライブに入れてください。フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに入れたままで使用すると、ほこりによって読み書きエラーの原因になります。
- ・同じフロッピーディスクを連続して使用しないでください。連続使用 によりフロッピーディスクに劣化が生じ、読み書きエラーの原因にな ります。

!! 注意



フロッピーディスクドライブのディスクイジェクトボタンは、指の腹の部分で押してください。 爪の先でディスクイジェクトボタンを押しますと、爪と指先の間にディスクイジェクトボタンが入ってケガの原因となります。

使用できるフロッピーディスク

フロッピーディスクには2DD、2HDの2種類の媒体があります。本機で読み書きまたはフォーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。

| フロッピーディスク | 容量 | Windo | ws XP | Window | s 2000 |
|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|
| の種類 | 台里 | 読み書き | フォーマット | 読み書き | フォーマット |
| 2DD | 640KB | × | × | × | × |
| 200 | 720KB | | × | | |
| 2HD | 1.2MB | | × | | |
| 200 | 1.44MB | | | | |

★チェック! 1.2MBの媒体を利用する場合()3モード対応フロッピーディスクドライ バのセットアップが必要です。セットアップ方法については、「補足説明」に記 載されています。以下の方法でご覧ください。

Windows XP**の場合**


- 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「補足説明」 Windows 2000の場合
- ・「スタート」ボタン 「プログラム」「補足説明」

メモ

- 1.2MBは、1.2MB(512バイト/セクタ)と1.25MB(1,024バイト/セク タ xの2種類があります。1.25MB(1.024バイト/セクタ は、PC-9800シ リーズでサポートしているモードです。
- ・ 未使用のフロッピーディスクをフォーマットするには多少時間がかか ります。

フロッピーディスクの内容の保護

フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないように するために、ライトプロテクト(書き込み禁止)ができるようになってい ます。ライトプロテクトされているフロッピーディスクは、データの読み 出しはできますが、フォーマットやデータの書き込みはできません。重要 なデータの入っているフロッピーディスクは、ライトプロテクトしてお く習慣をつけましょう。ライトプロテクトノッチを、図のように穴の開く 方にスライドさせると、書き込み禁止になります。





CD-ROMはデータやプログラムが書き込まれているCDです。本機では音 楽用のCDを再生することもできます。なお、CDにラベルを貼ったり、信号 面、文字などが印刷されていない面)に傷を付けないようにしてください。

⚠ 警告

CD-ROM、CD-R、CD-RWは、対応プレーヤ以外では絶対に使用しないでください、大音 量によって耳に障害を被ったリスピーカがこわれたりする原因となります。またCD-R、 CD-RWがこわれて書き込むことができなくなる場合があります。

再生できるCDの種類

本機に標準で内蔵されているCD-ROMドライブでは、ISO9660に準拠し たCD、または下記の表中のCDを再生・表示することができます。CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。

CDのサイズ

| 本体の型 | CDの | サイズ |
|-----------------|------|-------|
| 本体の室 | 8センチ | 12センチ |
| スリムタワー型、省スペース型 | | |
| ミニタワー型、マイクロタワー型 | | |

ミニタワー型を横置きにして8センチCDを利用する場合は、5インチベ イ用内蔵機器の向きを変更してください。詳しくは『ハードウェア拡張 ガイド』をご覧ください。

▼ チェック/ 市販の12cmCDへの変換アダプタを使用すると、ドライブやCDを破損する ことがありますので、使用しないでください。

CD の規格

| 規格 | 概要 |
|--------------------------------|-------------------------|
| CD-DA(CD-Digital Audio) | 一般の音楽CD |
| | プログラム用のCD-ROMでは音楽トラックの部 |
| | 分のこと |
| CD-ROM | パソコンで利用するための情報が入ったCD |
| (CD-Read Only Memory) | |
| CD-ROM XA | CD-Iで提案されたマルチメディアシステムを、 |
| (CD-ROM eXtended Architecture) | 既存のパーソナルコンピュータでも実現できる |
| | ようにした規格 |
| CD Extra(CD PLUS) | 一般の音楽CDに文字や画像などを記録できる |
| | ようにした規格 |
| Photo CD マルチセッション | 写真を最大100枚まで記録できる追記型のCD |
| CD-R(CD-Recordable) | 書き込みができるCD |
| | マルチセッション対応の場合は、複数回に分けて |
| | の書き込みも可能 |
| CD-RW(CD-ReWritable) | 書き込み/書き換えができるCD |

CD-ROMドライブ使用上の注意(スリムタワー型、省スペース型の場合)

CD-ROMドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れ によって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。

非常時のディスクの取り出し

停電やソフトウェアの異常動作などにより、ディスクトレイイジェクト ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、次の手順で強制 的に取り出すことができます。

スリムタワー型、省スペース型の場合

▼チェック! 本体の電源が切れていることを確認してから行ってください。

1 細くて丈夫な針金を用意する ペーパークリップを伸ばしたものが使えます。



2 非常時ディスク取り出し穴(直径約1.5mm)に針金を差し込み、 強く押す ディスクトレイが15mmほど飛び出します。



3 ディスクトレイを手で引き出し、ディスクを取り出す



4 ディスクトレイをドライブの中に押し込む




ミニタワー型、マイクロタワー型の場合

★チェック! 本体の電源が切れていることを確認してから行ってください。

細くて丈夫な針金を用意する ペーパークリップを伸ばしたものが使えます。



非常時ディスク取り出し穴(直径約1.5mm)に針金を差し込み、 強く押す ディスクトレイが15mmほど飛び出します。



ディスクトレイを手で引き出し、ディスクを取り出す



4 ディスクトレイをドライブの中に押し込む



CD-R/RWドライブ

CD-R/RW(Compact Disc Recordable/Compact Disc ReWritable) ドライブが標準で搭載されているモデルでは、CD-RおよびCD-RWへ大量のデータやプログラムを記録することができます。なお、CDにラベルを貼ったり、信号面(文字などが印刷されていない面)に傷を付けないようにしてください。

▲ 警告

CD-ROM、CD-R、CD-RWは、対応プレーヤ以外では絶対に使用しないでください。 大音量によって耳に障害を被ったリスピーカがこわれたりする原因となります。また、 CD-R、CD-RWがこわれて書き込むことができなくなる場合があります。

再生できるCDの種類

本機に標準で内蔵されているCD-R/RWドライブでは、ISO9660に準拠したCDを再生・表示することができます。CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。再生できるCDについては、「CD-ROMドライブ」「再生できるCDの種類(P.99)の表をご覧ください。

CD-R**および**CD-RW**への書き込みおよび**CD-RW**のフォーマット**

本機に内蔵されているCD-R/RWドライブは、CD-ROMドライブの機能に加えて、CD-Rへの書き込み機能とCD-RWへの書き換え機能を加えたものです。

使用できるディスク

CD-RおよびCD-RWについては、ISO9660、Orange Book Part2(CD-R)およびPart3(CD-RW)に準拠したディスクをご利用ください。また、本機ではISO9660、Orange Book Part3 Volume2に準拠したHigh-Speed CD-RWディスクへの書き込み/書き換えおよびフォーマット(スリムタワー型および省スペース型:4倍速/8倍速に対応、ミニタワー型およびマイクロタワー型:4倍速/10倍速に対応)もできます。

書き込みできる容量は、使用するソフトウェアによって異なります。詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の「RecordNow DX」または「DLA」をご覧ください。

使用するソフトウェア

本機のCD-R/RWドライブを使って、CD-Rへの書き込み、CD-RWへの フォーマット/書き換えをするには、「RecordNow DX またば DLA が 必要です。使用方法については『活用ガイド ソフトウェア編』アプリ ケーションの概要と削除/追加 の Record Now DX またば DLA をご 覧ください。

- ▼チェック/ ・書き込みに失敗したCD-Rは再生できなくなります。書き損じによるCD-Rの補償はできませんのでご注意ください。
 - ・ 作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他のCD-ROMドライブ、CD-Rドライブ、CD-R/RWドライブでは使用できない場 合がありますのでご注意ください。
 - · お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCDなどの複製や改変を 行う場合、オリジナルのCD等について著作権を保有していなかったり、著 作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利用許 諾条件に違反することがあります。複製等の際は、オリジナルのCD-ROM などの利用許諾条件や複製等に関する注意事項に従ってください。

CD-R/RWドライブ使用上の注意(スリムタワー型、省スペース型の場合)

CD-R/RW ドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れ によって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。

非常時のディスクの取り出し

停電やソフトウェアの異常動作などにより、ディスクトレイイジェクト ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、強制的に取り出 すことができます。

非常時のディスクの取り出し手順については、「CD-ROMドライブ」非 常時のディスクの取り出し (P.100)をご覧ください。



CD-R/RW with DVD-ROM ドライブが標準で搭載されているモデルで は、CD-R/RW ドライブの機能に加えて、DVD(Digital Versatile Disc) に記録された音楽や動画映像を再生することもできます。なお、CDや DVDにラベルを貼ったり、信号面(文字などが印刷されていない面)に傷 を付けないようにしてください。

▲ 警告

CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD-Rは、対応プレーヤ以外では絶対に 使用しないでください。大音量によって耳に障害を被ったりスピーカがこわれたり する原因となります。また、ディスクがこわれて書き込むことができなくなる場合 があります。

再生できるCDおよびDVDの種類

本機に標準で内蔵されているCD-R/RW with DVD-ROM ドライブでは、 ISO9660に準拠したCDおよびDVDを再生・表示することができます。な お、再生できるCDについては「CD-ROMドライブ「再生できるCDの種 類 (P.94)の表をご覧ください。本機のCD-R/RW with DVD-ROMドラ イブを使ってDVDを再生するには、「Jet-Audio Player」をご利用くださ い。使用方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケー ションの概要と削除/追加」の「Jet-Audio Player」をご覧ください。

- ★チェック!! · GeForce2 MXを選択しない省スペース型でDVD-Videoを見る場合は、 解像度を1024×768ドット以下に設定してください。
 - ・ CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。
 - ・ 本機では、日本国内向け、リージョン2)および地域制限なし、リージョン0 (ゼロ)以外のリージョンコードのDVDは再生できません。

DVDのサイズ

| DVDa |)サイズ |
|------|-------|
| 8センチ | 12センチ |
| | |

▼チェック/ 市販の12cmCDへの変換アダプタを使用すると、ドライブやCDを破損する 恐れがありますので、使用しないでください。

DVD**の容量**

| DVDの容量 | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--|
| DVD-5 | DVD-9 | DVD-10 | DVD-18 | | | |
| 片面一層 | 片面二層 | 両面一層 | 両面二層 | | | |
| (4.7GB) | (8.5GB) | (8.5GB) | (17GB) | | | |

DVD**の規格**

| 規格 | 概要 |
|------------------------|-------------------------|
| DVD-ROM | パソコンで利用するための情報が入った |
| (DVD-Read Only Memory) | DVD |
| DVD-Video | MPEG2という圧縮方式を用いて記録され |
| | た動画用のDVD-ROM |
| DVD-Audio | 音楽用のDVD-ROM。CD-DAよりも広いレ |
| | ンジで音声が収録されています。 |
| DVD-R | 書き込みができるDVD |
| (DVD-Recordable) | |

専用のドライブとライティングソフトウェアがなければ書き込みはで きません。

CD-RおよびCD-RWへの書き込みおよびCD-RWのフォーマット

本機に内蔵されているCD-R/RW with DVD-ROMドライブは、CD-R/ RWドライブの機能に加えてDVD-ROMの再生機能を加えたものです。使 用できるCD-R、CD-RWおよびソフトウェアについては、「CD-R/RWドラ イブ「CD-RおよびCD-RWへの書き込みおよびCD-RWのフォーマット」 (P.103)をご覧ください。また、本機ではISO9660、Orange Book Part3 Volume2に準拠したHigh-Speed CD-RWディスクへの書き込み/書き換 えおよびフォーマット(4倍速/8倍速/10倍速に対応) もできます。

CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ使用上の注意

CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ内のレンズには触れないでくださ い。指紋などの汚れによって、データが正しく読み取れなくなるおそれが あります。

非常時のディスクの取り出し

停電やソフトウェアの異常動作などにより、ディスクトレイイジェクト ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、強制的に取り出 すことができます。

非常時のディスクの取り出し手順については、「CD-ROMドライブ」非 常時のディスクの取り出し (P.100)をご覧ください。

サウンド機能

本機には音声を録音、再生するためのサウンド機能が内蔵されています。 音声は内蔵スピーカまたは外部のオーディオ機器などから再生すること ができます。

参照〉 ボリュームコントロールのヘルプ

★チェック## ミニタワー型およびマイクロタワー型をご利用の場合、再生には外付けス

14 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

15 **

ピーカが必要です。

音量の調節

音量の調節には内蔵スピーカボリューム(スリムタワー型および省ス ペース型の場合 またば ボリュームコントロール」による方法がありま す。どちらかの方法で音量が最小になっていると、音が出ないので注意し てください。

- ★チェック/ ・メニューバーの「オプション」「トーン調整」を選択すると「トーン」ボタ ンがボリュームコントロール画面に追加表示され、それをクリックすると トーン調整画面で調整が行えますが、スリムタワー型、ミニタワー型、マイ クロタワー型では、そのほかの調整のみ調整可能です。その場合、高音、低 音の調整はできません。
 - ・「オプション」「トーン調整」が選択できない場合、以下の手順を行ってく ださい。

「オプション」「プロパティ」をクリック

「音量の調整」で「再生」をクリック

「表示するコントロール」で全てのチェックをつける

「OK ボタンをクリック

LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード

LANボードが標準で内蔵されているモデルでは、LAN(ローカルエリア ネットワーク)に接続することにより、離れた所にあるコンピュータ同士 で、データやプログラムなどを共有したり、メッセージを送受信すること ができます。ここではLANへの接続手順を簡単に説明します。

LAN(ローカルエリアネットワーク)への接続

接続前の確認

LANボードが標準で内蔵されているモデルでは、100BASE-TXまたは 10BASE-Tに対応したLANに接続することができます。本機をネット ワークに接続するには、別売のマルチポートリピータ(ハブ)と、別売の専 用ケーブル リンクケーブル が必要です。

100BASE-TXで使用するためには、カテゴリ5のリンクケーブルが必要 です。

「PART4 **付録 「機能一覧 (**P.186)

接続方法

リンクケーブルの接続方法については、はじめにお読みください』をご覧 ください。



- ★チェック! ・ 本機を稼働中のLANに接続するには、システム管理者またはネットワーク 管理者の指示に従って、リンクケーブルの接続を行ってください。
 - 搭載されているLANボードは、接続先の機器との通信速度(100Mbps/ 10Mbps を自動検出して最適な通信モードで接続するオートネゴシエー ション機能をサポートしています。なお、セットアップが完了したときに、 オートネゴシエーション機能は有効に設定されています。接続先の機器が オートネゴシエーション機能をサポートしていない場合は、「ネットワー クのプロパティ」で通信モードを接続先の機器の設定に合わせるか、接続 先の機器の通信モードを半二重(Half Duplex)に設定してください。

LANの設定(Windows XPの場合)

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方 法を簡単に説明します。必要な構成要素の詳細については、Windows XP のヘルプの中にあるネットワーク関連の項目をご覧ください。

ネットワークソフトウェアをセットアップする

- ▼ チェックケ 工場出荷時は、ネットワークプロトコル(TCP/IP)が設定されています。
 - 1 「スタート ボタン 「マイコンピュータ をクリック
 - 「その他」の「マイ ネットワーク」をクリック
 - 「ネットワークタスク」の「ネットワーク接続を表示する」をク リック
 - 4 「ローカル エリア接続 をクリック
 - 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック ここで サービス 、「プロトコル をセットアップできます。必要な 構成要素を追加してください。

メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワー クの管理者に相談してください。

- 「スタート ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
- 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
- 8 「コンピュータ名」タブをクリック
- 「変更 ボタンをクリック
- 「コンピュータ名の変更」の画面が表示されたら、「コンピュータ 名、「ワークグループ またば ドメイン に必要な情報を入力 する

メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネットワークの管理者に相談してください。

- 11 「OK」ボタンをクリック
- **12** 再起動を促すメッセージが表示された場合はコンピュータを 再起動する

以上で完了です。

LANの設定(Windows 2000の場合)

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方法を簡単に説明します。必要な構成要素の詳細については、Windows 2000のヘルプの中にあるオンライン形式の『Microsoft Windows 2000 Professionalファーストステップガイド』のネットワーク関連の項目をご覧ください。

ネットワークソフトウェアをセットアップする

- ダチェック

 // 工場出荷時は、ネットワークプロトコル(TCP/IP)が設定されています。
 - 1 「スタート ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
 - 2 「ネットワークとダイヤルアップ接続 をダブルクリック
 - **3** 「ローカルエリア接続」をクリック
 - 4 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック ここで「サービス」、「プロトコル」をセットアップできます。必要な 構成要素を追加してください。

メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システムの管理者またはネット ワークの管理者に相談してください。

- 5 「スタート」ボタン 「設定」 「コントロールパネル」をクリック
- 6 「システム」をダブルクリック

- 7 「ネットワークID」タブをクリック
- 8 「プロパティ ボタンをクリック
- 「コンピュータ名」「ワークグループ」またば「ドメイン」に、必要 な情報を入力する

メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネット ワークの管理者に相談してください。

- 10 入力を終えたら「OK」ボタンをクリック
- 11 再起動を促すメッセージが表示された場合はコンピュータを 再起動する

以上で完了です。

リモートパワーオン機能の設定(Windows XPの場合)

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能については次の表の通 リです。なお、省スペース型 MA12H/L またはマイクロタワー型をご利 用の場合、別売のDMITOOL Ver8.2 pcAnvwhere™ 9.2 EXホスト専用 版付 またはPCMANAGER Ver4.0のエージェントなどが必要です。 また、別途モジュールが必要になる場合がありますので「セキュリティ/ マネジメント機能」の「マネジメント機能 (P.121)をご覧ください。

| リモートパワーオン | スリムタワー型 | 省スペース型 | ミニタワー型 | マイクロタワー型 |
|---------------|---------|--------|--------|----------|
| 電源が切れている状態から電 | | | | , |
| 源を入れる | | | | × |
| スタンバイ状態から復帰する | | | | |
| 休止状態から復帰する | | | | |

ジチェック!!

前回のシステム終了(電源を切る、スタンパイ状態にする、休止状態にする)が 正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うことはできません。一 度電源スイッチを押してWindows XPを起動させ、再度、正常な方法でシス テム終了を行ってください。

電源が切れている状態からのリモートパワーオンの設定

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、以下の設定を行ってください。

- 1 電源を入れる
- **2** 「NEC」のロゴ画面で、「Press F2 to Enter BIOS Setup, F12 to Network Boot」」と表示されたら、【F2】を押す
- 3 以下の設定を行う

スリムタワー型、省スペース型の場合

・ メニューバーの「Advanced 」「On PME」を「Power On」に設定する。

ミニタワー型の場合

- ・メニューバーの「Power」「Resume On PME」を「On」に設定する。
- **⊿** 【F10】を押す
- 「Yes」を選択し、【Enter】を押す

以上で完了です。

▼ チェック! 必要に応じて、「Network Boot Setting (P.150)の設定も行ってください。

スタンパイ状態および休止状態からリモートパワーオンで復帰する場合は、次の「スタンパイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設定」へ進んでください。

スタンパイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設定

スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオン機能を利用す るには、以下の設定を行ってください。なお、設定の際は管理者 (Administrator権限を持ったユーザ)が行ってください。

- 1 「スタート ボタン 「マイコンピュータ をクリック
- 「その他」の「マイ ネットワーク」をクリック
- 3 「ネットワークタスク」の「ネットワーク接続を表示する」をク リック
- 4 「ローカル エリア接続 をクリック
- 5 「ファイル メニューの「プロパティ をクリック
- 6 「構成」ボタンをクリック
- 7 「電源の管理」タブをクリック
- 次の3つの項目にチェックを付ける
 - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオ フにできるようにする」
 - 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる」 ようにする」
 - ・「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンパイ状態を解 除できるようにする」
- **9** 「OK」ボタンをクリック
- **1 の** 「ネットワーク接続」を閉じる 以上で完了です。

リモートパワーオン機能の設定(Windows 2000の場合)

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能については次の表の通りです。なお、省スペース型(MA12H/L)またはマイクロタワー型をご利用の場合は、別売のPCMANAGER Ver4.0のエージェントが必要です。

| リモートパワーオン | スリムタワー型 | 省スペース型 | ミニタワー型 | マイクロタワー型 |
|---------------|---------|--------|--------|----------|
| 電源が切れている状態から電 | | | | |
| 源を入れる | | | | × |
| スタンバイ状態から復帰する | | | | |
| 休止状態から復帰する | | | | |

グチェック!!

前回のシステム終了(電源を切る、スタンパイ状態にする、休止状態にする)が 正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うことはできません。一 度電源スイッチを押してWindows 2000を起動させ、再度、正常な方法でシ ステム終了を行ってください。

電源が切れている状態からのリモートパワーオンの設定

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、 以下の設定を行ってください。

- **1** 電源を入れる
- 2 「NEC」のロゴ画面で、「Press F2 to Enter BIOS Setup, F12 to Network Boot.」と表示されたら、【F2】を押す
- **3** 以下の設定を行う

スリムタワー型、省スペース型の場合

・メニューバーの「Advanced」「On PME」を「Power On」に設定する。

ミニタワー型の場合

- ・ メニューバーの「Power」「Resume On PME」を「On」に設定する。
- **4** 【F10】を押す

5 「Yes を選択し、【Enter 】を押す

以上で完了です。

✓ チェック! 必要に応じて、「Network Boot Setting (P.150)の設定も行ってください。

スタンバイ状態および休止状態からリモートパワーオンで復帰する場合 は、次の「スタンパイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設 定 へ進んでください。

スタンパイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設定

スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオン機能を利用す るには、以下の設定を行ってください。なお、設定の際はAdministrator権 限を持ったユーザが行ってください。

▼チェック/ 本機能を利用するためには、Service Packがインストールされている必要 があります。Service Packを削除した場合は、本機能は利用できません。ま た、Service Packを再追加することはできませんので、『活用ガイド 再セッ トアップ編』をご覧になり、再セットアップを行ってください。

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
- 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルクリック
- 3 「ローカルエリア接続」をクリック
- 1 「ファイル メニューの「プロパティ をクリック
- 5 「構成 ボタンをクリック
- 6 「電源の管理」タブをクリック
- 7 以下の2つのチェックボックスにチェックを入れる
 - ・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すこ とができるようにする」
 - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオ フにできるようにする。

8 「詳細設定」タブをクリックし、以下の設定を行う

スリムタワー型、省スペース型(MA14T/E、MA13T/E) ミニタワー型、マイクロタワー型の場合

・プロパティの Enable PME 」を選択し、値を No Action 」に設定 する

省スペース型 MA12H/E、MA12H/L)の場合

- ・ プロパティの Wakeup Frame Jを選択し、値を Disable Jに設定 する
- ・ プロパティの「PME Enable」を選択し、値を「Enable」に設定する
- ・ プロパティの Link-up Wakeup 」を選択し、値を Disable 」に設定する
- **9** 「OK」ボタンをクリック
- **10** 「OK」ボタンをクリック
- **11** 「ネットワークとダイヤルアップ接続」を閉じる以上で完了です。

FAX**モデムボード**

FAXモデムボードが標準で内蔵されているモデルでは、データ通信機能 などを利用できます。また市販の電話機を接続するためのコネクタがつ いています。ATコマンドについては、『ATコマンド』、ここをクリック)を ご覧ください。

FAXモデムボードについて

ここでは、FAXモデムボードの機能を説明します。

データ诵信機能

本機にインストールされている次のデータ通信ソフトウェアを使用する ことにより、パソコン通信などのデータ通信を行うことができます。

ハイパーターミナル

その他のデータ通信ソフトウェアでは動作しないことがあります。

FAX通信機能

FAXアプリケーションを使用することにより、本機のデータをダイレク トにFAXに送信できます。また、本機でFAXを受信でき、効率的にFAX送 受信をサポートします。

最高56.000bpsまでの各種通信

FAXモデムは、米国CONEXANT SYSTEMS社等提唱のK56flex、および V.90を採用しています。K56flex、およびV.90では、受信時最高56.000bps、 送信時最高33.600bpsのデータ通信が可能です。

電話回線を利用して、最高56,000bpsの全二重データ通信と最高 14.400bps**の半二重**FAX**通信ができます。**

K56flexおよびITU-T V.90の最大受信速度56,000bpsは、理論値であり、 加入電話回線での通信速度とは異なります。

FAXモデムボードを使用するときの注意

適用電話回線について

回線は、電話回線(以降、加入電話回線と呼びます)総合デジタル通信網 (ISDN)ファクシミリ通信網、専用回線に区別することができます。FAX モデムボードは、加入電話回線に適合するように設計され、端末機器の設 計についての認証を受けています。「技術基準等適合認定について(P.8) 加入電話回線以外と接続すると、FAXモデムボードやパソコン本体等を 破損することがあります。

コードレスホンや親子電話、構内回線など、加入電話回線以外の回線をご 使用のときは、正常なデータの送受信ができないことがあります。 FAXモデムボードは、ファクシミリ通信網には対応していません。

送信レベルについての注意

加入電話回線を使用するときは、送信レベルは丁場出荷時の設定から変 更する必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できない ときは送信レベルの調整が必要となることがあります。送信レベルの調 整は、認定された工事担任者以外が行うことは法律で禁じられています ので、送信レベルの調整については、NECフィールディングの各支店、営 業所にお問い合わせください。

NECフィールディングの電話番号等については、添付の『NEC PCあん しんサポートガイド』をご覧ください。

诵信するときの注意

- ・ 本体にアース線を接続していないときや、回線の状態によっては、希望 の通信速度で通信できないことや、接続しにくいことがあります。
- ・ FAXモデムボードに接続できる電話機などは2線式のみです。電話機な どの種類によっては動作しない機種がありますので注意してください。 また、接続する電話機などによっては、FAXモデムボードが正常に通信 できないことがあります。正常に通信できないときは、次のいずれかの 方法で正常に通信できるようになります。
 - 接続する電話機などにアース接続用の端子があるときは、アース線 をつなぐ。
 - ・ 電話機などに別の電話を接続するためのコネクタがあるときは、接続 の順番を変える(加入電話回線==電話機==本機のようにする)。 接続については、電話機などのマニュアルをご確認ください。
 - モデムによる通信の際は、電話機などを取り外す。
- ・ 次のような接続を行っているときは、モデムによる通信の前に電話機 などを使用していないことを確認してください。
 - FAXモデムボードの電話機用モジュラーコネクタに電話機などを 接続しているとき
 - ・ 市販の分岐コネクタを使用して電話機などと本機とを加入電話回 線に接続しているとき
 - パソコン本体と電話機用モジュラーコネクタに接続されている外 付け電話機など(コードレスホン、親子電話)が離れているとき

また、モデムで通信中は電話機などを操作しないようにしてください。 電話機などを操作すると、通信が妨害され、切断されることがあります。

- ・ 電話機用モジュラーコネクタには、他のモデムを接続しないでくださ い。他の外付けモデムなどが、電話機用モジュラーコネクタに接続され ているときは取り外してください。
- ・ FAXモデムボードのダイヤル信号は、ご使用になる加入電話回線のダ イヤル信号に合わせた調整が必要です。加入電話回線がトーン式かパ ルス式かわからないときは電話装置メーカや保守業者、第1種通信事業 者(NTTなど)に確認してください。
- ・ データ通信を行うとき、フロー制御はハードウェア(RTS/CTS)工場 出荷時の設定)に設定してください。それ以外に設定するとデータ抜け が生じる可能性があります。
- ・ 通信中は、電話機用モジュラーコネクタに接続した電話機の受話器を 外さないようにしてください。受話器が外れると、受話器から通信中の 音が聞こえ、通信が中断されることがあります。
- ・ キャッチホンサービスを利用しているときは、モデムで通信中に電話 がかかってくると、モデムによる通信が切れる場合があります。キャッ チホンロのサービスを利用すれば、モデムによる通信が切れることは ありません。キャッチホンIIについてはNTTにご相談ください。
- ・ FAXを送信する相手が音声応答機能付きのFAXのときは、相手からの 音声の内容によってはFAXの送信ができなくなることがあります。
- 電話局の交換機の種類によっては、14.400bpsでFAXの通信ができな いことがあります。この場合は通信速度を9.600bps以下にしてくださ 61
- ・ 海外と直接接続したときは、伝送路の特性のため正常に通信できない。 ことがあります。
- ・回線の状態によっては希望の通信速度で通信できないことがあります。

COMポートの設定について

FAXモデムボードが標準で搭載されているモデルのモデムのボート番号 は、変更できません。工場出荷時の状態のままご使用ください。



本機は、システム管理者が効率よく本機をセキュリティ/マネジメントするための機能を備えています。

セキュリティ/マネジメント機能の概要

システム管理者が、効率よくパソコンをセキュリティ/マネジメントする ためには、次のような手段・機能を利用することが効率的であるといわれ ています。

- ・機密データの漏洩、改ざん防止、コンピュータウィルスの侵入を防ぐため、外部からデータを取り込むフロッピーディスクドライブを使用できないようにする(ロックする)(1/〇ロック)
- ・メモリやPCIボードなどパソコンのハードウェア構成を変更させない ようにする。(筐体ロック)
- ・システム管理者向けと一般ユーザ向けの利用環境を設定し、使用できる機能を制限する。(CyberAccess)
- ・ システム管理者のパソコンから管理するパソコンの電源、システムを 遠隔操作できる。(リモートパワーオン/オフ機能)
- ・ソフトウェアのバージョンアップのために、必要なパソコンのハードウェア構成情報(メモリ容量、ハードディスクの空き容量など)、ソフトウェア構成情報を管理する。(Intel® LANDesk® Client Manager 6 (with NEC Extensions))
- ・ ハードウェアに異常が発生したことを一般ユーザやシステム管理者に 通知する。(Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions))

本機には、このような手段・機能を利用するために、次のような機能を備えています。

セキュリティ機能

2000 指紋認証の利用

「PART2 システム設定(スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場 合)」の「Securityの設定(P.148)

別売の指紋認証ユニット(シリアル JPK-FP002M)を利用することで、本 体の起動時やパスワードの入力を要求されるような場合、かわりに指紋 を照合することで、ユーザーの不正使用やデータの漏洩を防止します。ま た、パスワードを忘れる、パスワードを解読されるといったことを未然に 防ぎます。なお、省スペース型 MA12H/L)ではBIOS レベルの認証 BIOS LOCK)はできません。マイクロタワー型ではご利用になれません。

指紋認証ユニット(シリアル) PK-FP002M)に添付のマニュアル

パスワードの設定

スーパパイザパスワード/ユーザパスワードを設定することで、本機の使 用者を制限するとともに、本機の不正使用を防止することができます。 BIOSセットアップメニューでそれぞれのパスワードを設定し、 「Password On Boot を「Enabled に設定してください。

★チェック!

下記の状態で、管理者側のパソコンからリモートパワーオン機能で本機を起 動するには、BIOSセットアップメニューの「Security の「Network Boot Setting of BIOS LOCK を Disabled にしなければなりません。

- · スーパパイザパスワード、ユーザパスワードが設定され、BIOSセットアッ プメニューの「Security」の「Password On Boot」が Enabled」に設定 されている場合
- · 本機に指紋認証ユニットが接続され、指紋認証ユニットのBIOS LOCKが 設定されている場合

ファイアウォール

別売のPCGATE Ver1.1により、インターネットを介した不正アクセスを 防ぎます。設定作業や監視を管理者PCからクライアントPCに対して集中 的に一括して行えます。

1/0ロック

|/Oロックは、外部とのデータ交換の手段である|/O/ フロッピーディス クドライブ、シリアルポート、パラレルポートなど)を利用できないよう にする機能です。この機能を利用することで、部外者のデータアクセスを 防止したり、システムに影響を及ぼすアプリケーションをインストール することを防止することができます。

- 参照 〉・「PART2 システム設定(スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の 場合) Security の設定」の「I/Oロック (P.152)
 - ・「PART3 システム設定 マイクロタワー型の場合)」「Peripheral Setup **の設定」の「I/Oロック(P.179)**

愛田 省受 湯 ハードディスクパスワード機能

本機で使用するハードディスクドライブにパスワードを設定することに より、本機以外のパーソナルコンピュータでハードディスクドライブの 不正使用を防止することができます。万一、ハードディスクドライブが盗 難にあって、他のパーソナルコンピュータに設置された場合でも、パス ワードが必要となるため、重要なデータの漏洩を防ぐことができます。 マイクロタワー型ではご利用になれません。また、IDE-RAIDボードを搭 載したモデルでは利用できません。

参照 > ハードディスクパスワードの設定 「PART2 システム設定 スリムタワー 型、省スペース型、ミニタワー型の場合) Securityの設定 (P.148)

筐体ロック

筐体ロックを使用することで、本体カバーをロックし、本体のハードウェ ア構成の変更や内蔵機器の盗難防止、パスワードの解除防止に役立てる ことができます。また、ロック付き盗難防止ケーブルを使用することで、 本体の開閉や盗難防止にも役立てることができます。

スリムタワー型の場合


キーケーブルロック等のセキュリティワイヤーに対応しており、以下 の別売のオプションを利用することができます。

セキュリティケーブル2(PK-SC/CA02)

省スペース型の場合

1つは南京錠とワイヤーまたはチェーンを利用することができます。も う1つはキーケーブルロック等のセキュリティワイヤーに対応してお り、以下の別売のオプションを利用することができます。

セキュリティケーブル2(PK-SC/CA02)



ミニタワー型、マイクロタワー型の場合 筐体ロックはキーケーブルロック等のセキュリティワイヤーに対応し ています。「スリムタワー型の場合」をご覧ください。

カバーセンサにより、ルーフカバーの開閉を検知します。開閉が検知され た場合は、Intel® LANDesk® Client Manager & with NEC Extensions) により通知されます。メモリ、ハードディスクドライブが盗難されていな いか、スーパバイザパスワード・ユーザパスワードが解除されていない か、データの改ざん、コンピュータウイルスの侵入がないか調査してくだ さい。省スペース型 MA12H/L)、マイクロタワー型ではご利用になれま せん。

- 参照 / · Intel LANDesk Client Manager 6(with NEC Extensions)」『活 用ガイド ソフトウェア編『アプリケーションの概要と削除/追加」
 - ・ スリムタワー型および省スペース型 「PART2 システム設定(スリムタ **ワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合)** Security **の設定** (P.148)
 - ・ ミニタワー型 「PART2 システム設定(スリムタワー型、省スペース型、 ミニタワー型の場合) J Advancedの設定 (P.139)

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した 機器の盗難を防止します。マイクロタワー型ではご利用になれません。

参照〉『ハードウェア拡張ガイド』

ウイルス検出・駆除

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うには「Norton AntiVirus」を使用します。

参照 **『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の** 「Norton AntiVirus」

エンドユーザ管理

本機に添付されているCyberAccessを使用することで、使用できるアプリケーションやシステムに影響を与える動作を制限することができます。また、別売のCyberAccess Ver3.1により、管理者PCから一括して設定、変更することができます。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の 「CyberAccess」

マネジメント機能

リモートパワーオン機能(Remote Power On 機能)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコンの電源を入れる機能です。

本体およびLAN ボードがリモートパワーオン機能に対応しているシステムでは、本体の電源が切れているときも、リモートパワーオン用の専用コントローラは通電されています。管理パソコンはIntel® LANDesk® Client Manager & with NEC Extensions などからのリモートパワーオンのコマンド指示により、パワーオンを指示する特殊なパケットを離れたところにあるパソコンに送信します。そのパケットを離れたところにあるパソコン(本機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワーオン動作を開始します。これにより離れたところにある管理パソコンから、LAN 接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機能を利用するためには、次のソフトウェア、設定、またば、121ware.com」からモジュールのダウンロードが必要になります。

本機がWindows XPの場合

スリムタワー型、省スペース型 MA14T/E、MA13T/E、MA12H/E) ミニタワー型の場合

- 管理パソコン 別売の「DMITOOL Ver8.2 (pcAnywhere™ 9.2 EX コンプリー ト版付)など
- ・ 本機 リモートパワーオンの設定(P.112)

省スペース型(MA12H/L)マイクロタワー型の場合

- 管理パソコン 別売の「DMITOOL Ver8.2 (pcAnywhere™ 9.2 EX コンプリー ト版付)」または別売の「PCMANAGER Ver4.0 のマネージャ」など
- ・ 本機
 - ・ 別売の「DMITOOL Ver8.2 (pcAnvwhere™ 9.2 EX ホスト専 用版付)、または別売の「PCMANAGER Ver4.0 のエージェン トなど
 - ・ リモートパワーオンの設定(P.112)

本機がWindows 2000の場合

スリムタワー型、省スペース型(MA14T/E、MA13T/E、MA12H/E) ミニタワー型の場合

- 管理パソコン 別売の「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX コンプリー ト版付)」など
- ・本機 リモートパワーオンの設定(P.115)

省スペース型(MA12H/L)マイクロタワー型の場合

- 管理パソコン 別売の「PCMANAGER Ver4.0 のマネージャ」など
- ・本機
 - ・ 別売の「PCMANAGER Ver4.0 のエージェント など
 - リモートパワーオンの設定(P.115)

- デェック! ・ 本機に「DMITOOL Ver8.2 (pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付)」 を使用する場合、管理パソコンには DMITOOL Ver8.2 (pcAnywhere™ 9.2 FX コンプリート版付)が、本機に「PCMANAGER Ver4.0 のエー ジェント」を使用する場合は、管理パソコンに「PCMANAGER Ver4.0 の マネージャ」が必要となります。
 - ・「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX コンプリート版付)」。 「PCMANAGER Ver4.0」または「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付)を使用する場合、次のモジュールが必要となり ます。

次のアドレスから「レスキュー」「ダウンロード」「カテゴリ検索」の順 にクリックし、「カテゴリ」に「運用管理関連」を指定して、ダウンロードし てください。

http://121ware.com/

・「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX コンプリート版付)」 を使用する場合

Windows XP

「DMITOOL Ver8.xに含まれている Intel® LANDesk® Client Manager 6.0 with NEC Extensions) Windows® XP対応アップ デートモジュール コンプリート版用)」

Windows 2000/Windows NT 4.0/Windows Me/Windows 98SE

「DMITOOL Ver8.x(コンプリート版付)用アップデートモジュー JΙνι

・「PCMANAGER Ver4.0」を使用する場合

Windows XP

「PCMANAGER Ver4.0 Windows® XP対応アップデートモジュー ルュ

Windows 2000/Windows NT 4.0/Windows Me/Windows 98 必要ありません。

・「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付)」 を使用する場合

Windows XP

「DMITOOL Ver8.xに含まれている Intel® LANDesk® Client Manager 6.0 (with NEC Extensions) Windows® XP対応アップ デートモジュール(ホスト専用版用)」

参照 > • Intel LANDesk Client Manager 6(with NEC Extensions)」 『活 用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」

・ リモートパワーオンの設定 「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボー ド **「リモートパワーオン機能の設定** Windows XP**の場合**) (P.112)また ば リモートパワーオン機能の設定(Windows 2000の場合)(P.115)

ネットワークブート機能

OSのセットアップ、BIOSフラッシュ(BIOS ROMの書き換え)BIOS設 定変更の操作を管理者側のパソコンから複数のクライアントPCに対し て一括でリモート操作することができます。PXE(Peboot eXecution Enviroment)に準拠した運用管理ソフトウェアが必要です。

参照 / 「PART2 システム設定(スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場 合) Advancedの設定 (P.139)

「PART3 システム設定 マイクロタワー型の場合)」 Advanced Chipset Setup **の設定 (**P.172)

リモートコントロール

本機のデータやシステムファイルなどのバックアップ、ファイル転送、ア プリケーションのインストール、アプリケーションの実行などの操作 を離れたところにあるシステム管理者のマシンから、本機を操作す ることができます。Windows 2000の場合は、本機には別売のDMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EXホスト専用版付入またはpcAnywhere (Symantec社製)が必要です。また、システム管理者のパソコンに別売の DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EXコンプリート版付)または pcAnvwhere Symantec社製 が必要です。

アプリケーションによっては、できないものがあります。

クライアントモニタリング

Intel® LANDesk® Client Manager & with NEC Extensions)により、 離れたところにあるパソコンから本機の構成情報を知ることができま す。また、システム管理者が別売のPCMANAGER Ver4.0などを利用して 一括でクライアントPCの構成情報を確認できます。

省スペース型(MA12H/L) マイクロタワー型で利用する場合は、別売の DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付))また はPCMANAGER Ver4.0のエージェントが必要です。

Windows XPの場合のみご利用できます。

● チェック! Windows XPで「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用 版付)」またば PCMANAGER Ver4.0」を使用する場合は、次のモジュール が必要となります。

> 次のアドレスから「レスキュー」「ダウンロード」「カテゴリ検索」の順にク リックし、「カテゴリ」に「運用管理関連」を指定して、ダウンロードしてくだ さい。

> ・「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付)」を使用 する場合

「DMITOOL Ver8.xに含まれている Intel® LANDesk® Client Manager 6.0 (with NEC Extensions) Windows® XP対応アップデートモジュール ホ スト専用版用)」

- ・「PCMANAGER Ver4.0」を使用する場合 「PCMANAGER Ver4.0 Windows® XP対応アップデートモジュール」
- 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の Intel LANDesk Client Manager 6 with NEC Extensions).

資産管理

本機のメモリ容量、PCIスロットの使用状況などのハードウェア構成 およびインストールされているソフトウェアについての情報が得られ ます。また、離れたところにあるマシンから、本機の情報を知ることが できます。

OFF state Alert II機能 **省**公

本機の電源が切れている状態での筐体の開閉、CPU/LANケーブル抜け 等の異常を検出し、LANで接続された管理者側パソコンに通知します。ま た、オペレーティングシステムがハングアップした場合、LANで接続され た管理者側パソコンに通知し、管理者側パソコンからリモートで電源を 切ったり、再起動させることができます。なお、この機能を使用する場合、 管理者側パソコンに別売のDMITOOL Ver8.2 pcAnvwhere M 9.2 EX コンプリート版付入およびNECのパソコン関連サイト「121ware.com」 のサイトからダウンロード()インストールする必要があります。 省スペース型(MA12H/E、MA12H/L)マイクロタワー型ではご利用に なれません。

http://121ware.com/

「レスキュー」「ダウンロード」「カテゴリ検索」の順にクリックし、 「カテゴリ」に「運用管理関連」を指定して、以下を参照してください。

Windows XP

「DMITOOL Ver8.xに含まれている Intel® LANDesk® Client Manager 6.0(with NEC Extensions)Windows® XP対応アップデー トモジュール コンプリート版用)」

Windows 2000/Windows NT 4.0/Windows Me/Windows 98SE 「DMITOOL Ver8.x/ コンプリート版付)用アップデートモジュール」

『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の Intel LANDesk Client Manager 6 with NEC Extensions)

ハードウェア(筐体内温度、電圧、CPUファン)の状態を監視して異常が発 生した場合、アラームで利用者に知らせます。省スペース型(MA12H/L) マイクロタワー型ではご利用になれません。

『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の Intel LANDesk Client Manager 6(with NEC Extensions).

罗斯 省 Standby Disk

クドライブ(プライマリスレーブ)に自動的にバックアップします。ハー ドディスクドライブの障害発生時に増設ハードディスクドライブに最終 バックアップしたときの状態に復元できます。増設ハードディスクドラ イブ Standby Disk付き を搭載したモデルでご利用になれます。

『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の 「StandbyDisk」

ハードディスクドライブの異常を監視します(SMART機能)、標準装備さ れているハードディスクドライブは、S.M.A.R.T(Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology)に対応しています。また、「Masty Data Backup/F 」との連携によってバックアップをとることができます。 省スペース型(MA12H/L)マイクロタワー型ではご利用になれません。

『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の 「Masty Data Backup」

장의 등 ミラーリング(RAID 1)機能

2つのハードディスクドライブに同じ内容のデータをリアルタイムで書 き込みます。常に同じデータを2つのハードディスクドライブに保持する ことによってデータを保護しますので、一方のハードディスクドライブ に故障があっても、他方のハードディスクドライブで作業を継続するこ とができます。IDE-RAIDボードを搭載したモデルでご利用になれます。

参照〉「ハードディスクドライブ(IDE-RAIDボードを搭載したモデルの場合)」 (P.87)

システム設定

(スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場合)

この章では、BIOSセットアップメニューについて説明します。BIOSセットアップメニューは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。

マイクロタワー型をご利用の場合は、「PART3 システム設定(マイクロタワー型の場合)(P.161)をご覧ください。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップメニューについて」を読んだ後に、目的にあわせて該当するページをお読みください。

この章の内容

| BIOS セットアップメニューについて | 134 |
|----------------------------|-----|
| Main の設定 | 136 |
| Advanced の設定 | 139 |
| Security の設定 | 148 |
| Power の設定 | 154 |
| Boot の 設定 | 159 |



本機には、使用環境を設定するためにBIOSセットアップメニューが内蔵 されています。

BIOSセットアップメニューの起動と初期画面

1 電源を入れた直後に表示される「NEC」ロゴの画面で、「Press F2 to Enter BIOS Setup, F12 to Network Boot. () と表示されたら、【F2】を押す 以下の画面が表示されます。

> メニューを日本語に設定した場合は、「F2:BIOSセットアップメニューを 起動します、F12:ネットワークブートします。」と表示されます。

| Pho | enixBIOS Setup Utilit | у | | $]_{-}$ | |
|---|--|------|--|---------|-----------------|
| Main Advanced Security | y Power Boot | Exit | | ľ | メニューバー |
| System Time : | [hh:mm:ss] | | Item Specific Help | 1= |] |
| System Date : | [mm/dd/yyyy] | | <tab>, <shift-tab>, or</shift-tab></tab> | 1 | |
| Language : Legacy DisketteA : Legacy DisketteB : Primary Master Primary Slave Secondary Master Secondary Master | [English(US)] [1.44/1.25 MB 3 1/2 [Disabled] [x x x x x x] [None] [x x x x x x] [None] | 2] | <enter> selects field</enter> | | パラメータ |
| ► Keyboard Features Boot-time Diagnostic Screen System Memory Extended Memory BIOS Revision | [Disabled] 640KB × × KB × × × × × × | | | | |
| F1 Help Select Item Esc Exit Select Menu | - / + Change Va | | F9 Setup Defaults F10 Save and Exit |]= | キーステータスパー |

ングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた直後、キー ボード上のNumLockランプが点灯するタイミングで【F2】を2~3回押して ください。

メモ

BIOSセットアップメニューの基本操作

- ・【 】 】 】で設定項目および設定項目内を選択します。
- 「Date Time の設定ではカーソル移動は Tab で行います。
- ・【Enter **]で設定項目を表示します。**

BIOSセットアップメニューの終了

メニューバーの「Exit」の選択項目

| 選択項目 | 説 明 |
|-------------------------|---------------------|
| Exit Saving Changes | 変更した内容を保存してから終了します。 |
| | (【F10】を押す終了方法と同じ) |
| Exit Discarding Changes | 変更した設定を保存せずに終了します。 |
| Load Setup Defaults | すべての選択項目を工場出荷時の設定値に |
| | 戻します。(【F9】を押す方法と同じ) |
| Discard Changes | 変更前の値に戻します。 |
| Save Changes | 変更した値を保存します。 |

工場出荷時の設定値に戻す

工場出荷時の設定値に戻す方法について説明します。

- 1 電源を入れる
- **2** 「NEC」ロゴの画面で、「Press F2 to Enter BIOS Setup, F12 to Network Boot.」と表示されたら、【F2】を押す BIOSセットアップメニューが表示されます。
- **3** 【F9 **】を押す**「Setup Confirmation」のダイアログボックスが表示されます。
- 4 「Yes」を選択し、【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- 5 【F10 】を押す 「Setup Confirmation」のダイアログボックスが表示されます。
- 6 「Yes」を選択し、【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップメニューが終了します。

以上で作業は終了です。

Main の設定

Mainの設定

()マークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで起動したとき に変更可能な項目です。

System Time()

現在の時刻を「時:分:秒」で入力します。

System Date()

日付を「月/日/年」で入力します。

Language()

BIOSで使用する言語を設定します。日本語または英語を選択できま す。工場出荷時は「English(US)」に設定されています。

Legacy Diskette A

フロッピーディスクドライブのモードを選択します。

「Disabled」にするとフロッピーディスクドライブが使用できなくな **ります。(**1/0**ロック**)

| 設定項目 | 設定内容 | |
|-------------------|--------------|--------|
| Legacy Diskette A | Disabled | |
| | 360 Kb | 5 1/4" |
| | 1.2 MB | 5 1/4" |
| | 720 Kb | 3 1/2" |
| | 1.44/1.25 MB | 3 1/2" |
| | 2.88 MB | 3 1/2" |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

Legacy Diskette B

「Legacy Diskette A Jの設定と同じです。工場出荷時は Disabled Jに 設定されています。本項目が表示されない機種もあります。

Primary Master

現在マザーボードのIDEインタフェースに接続されているIDEデバイス(工場出荷時に内蔵されているハードディスクドライブ)が表示されます。この項目にカーソルをあわせ【Enter】を押すと設定画面となります。

★チェック! 本項目の設定は変更しないでください。

Primary Slave

プライマリマスタの設定と同様です。増設ハードディスクドライブが 搭載されたモデルなどでは、増設したハードディスクドライブの設定 画面になります。

★チェック

ク 本項目の設定は変更しないでください。

Secondary Master

プライマリマスタの設定と同様です。工場出荷時に内蔵されている CD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROM ドライブの設定画面となります。

★チェック

ク 本項目の設定は変更しないでください。

Secondary Slave

プライマリマスタの設定と同様です。 5インチベイに増設されるIDEデバイスの設定画面になります。

✓ チェック
// 本項目の設定は変更しないでください。

্ট্রিল্ল SMART Device Monitoring

ハードディスクドライブに対してSMART機能を設定します。工場出荷時ば Enabled 』に設定されています。本項目はミニタワー型の場合に表示されます。

Keyboard Features

キーボード機能を設定します。この項目にカーソルをあわせ【Enter】を 押すとサブメニュー設定画面となります。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|---------|--------------|----------------------------|
| NumLock | Auto /On/Off | 起動時にNum Lockを有効にするかどうかを設定し |
| | | ます。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| Key Click | Disabled /Enabled | キークリック音を使用する |
| | | かどうかを設定します。 |
| Keyboard auto- | 30/sec, 26.7/sec, 21.8/sec, | キーリピート間隔を設定し |
| repeat rate | 18.5/sec、13.3/sec、10/sec、 | ます。 |
| | 6/sec、2/sec | |
| Keyboard auto- | 1/4sec、1/2sec、3/4sec | キーリピートが開始される |
| repeat delay | 1sec | までの待ち時間を設定し |
| | | ます。 |
| Legacy USB | Enabled / Disabled | USBレガシー機能を設定 |
| Support | | します。 |
| USB Packet | 8 / 6 4 | USBデバイスを認識する |
| Size | | 際の最初のデータパケット |
| | | サイズを設定します。スリ |
| | | ムタワー型または省スペー |
| | | ス型の場合に表示されます。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

Boot-time Diagnostic Screen

起動時に自己診断画面を表示するかを設定します。「Enabled」にする とNECのロゴを表示せずに自己診断画面を表示します。工場出荷時は 「Disabled」です。

ブル解決Q&A」をご覧ください。

System Memory

搭載されているシステムメモリ容量を表示します。

Extended Memory

搭載されている拡張メモリ(メインRAM)を表示します。

BIOS Revision

搭載されているBIOSのリビジョンを表示します。

Advanced**の設定**

Advancedの設定

ユーザパスワードで起動した場合、「Advancedの設定」が選択できなくなります。

Plug & Play O/S

プラグ&プレイ対応のオペレーティングシステムを使用している場合は、「Yes」を選択します。工場出荷時は「Yes」に設定されています。

多学 省受

APIC interrupt routing

スリムタワー型および省スペース型(MA14T/E、MA12H/E、 MA12H/L)の場合に表示されます。

▼チェック! 本項目の設定は変更しないでください。

Reset Configuration Data

PCIボードなどのプラグ&プレイ機器の設定値のみを初期化したい場合には、「Yes」を選択します。工場出荷時ば「No」に設定されています。ただし、「Yes」に設定した後、再度BIOSセットアップメニューを起動すると「No」に戻ります。

PCI Configuration

各PCIデバイスの割込み番号(IRQ)を設定します。この項目にカーソルをあわせ【Enter】を押すとサブメニューの設定画面となります。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| PCI IRQ line 1 | Disabled/ Auto Select /3/ | PCI IRQ line 1で使用す |
| | 4/5/7/9/10/11/12/14/15 | るIRQ番号を設定します。 |
| PCI IRQ line 2 | Disabled/ Auto Select /3/ | PCI IRQ line 2で使用す |
| | 4/5/7/9/10/11/12/14/15 | るIRQ番号を設定します。 |
| PCI IRQ line 3 | Disabled/ Auto Select /3/ | PCI IRQ line 3で使用す |
| | 4/5/7/9/10/11/12/14/15 | るIRQ番号を設定します。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| PCI IRQ line 4 | Disabled/ Auto Select /3/ | PCI IRQ line 4で使用す |
| | 4/5/7/9/10/11/12/14/15 | るIRQ番号を設定します。 |
| PCI IRQ line 5 | Disabled/ Auto Select /3/ | PCI IRQ line 5で使用す |
| | 4/5/7/9/10/11/12/14/15 | るIRQ番号を設定します。 |
| PCI IRQ line 6 | Disabled/ Auto Select /3/ | PCI IRQ line 6で使用す |
| | 4/5/7/9/10/11/12/14/15 | るIRQ番号を設定します。 |
| PCI IRQ line 7 | Disabled/ Auto Select /3/ | PCI IRQ line 7で使用す |
| | 4/5/7/9/10/11/12/14/15 | るIRQ番号を設定します。 |
| PCI IRQ line 8 | Disabled/ Auto Select /3/ | PCI IRQ line 8で使用す |
| | 4/5/7/9/10/11/12/14/15 | るIRQ番号を設定します。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

PCI Configurationの設定項目とPCIスロットは、次のように対応して います。

| 設定項目 | スリムタワー型 | 省スペース型 | ミニタワー型 |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| PCI IRQ line 1 | | DOITE 1 4 25-50 | PCIスロット1 注意 3、 |
| PCI IRQ line I | - | PCIスロット1 注意 2 | PCIスロット5 注意 4 |
| PCI IRQ line 2 | PCIスロット1 | PCIスロット2 | - |
| PCI IRQ line 3 | PCIスロット2 注意 1 | PCIスロット3 | PCIスロット2 |
| PCI IRQ line 4 | - | | |
| PCI IRQ line 5 | | = | |
| PCI IRQ line 6 | | PCIスロット3 | |
| PCI IRQ line 7 | - | | PCIスロット4 |
| PCI IRQ line 8 | | - | |

注意1 IDE-RAIDボードを搭載したモデルの場合は、PCIスロット2に IDE-RAIDボードが入ります。

注意2 LANボードを搭載したモデルの場合は、PCIスロット1にLAN ボードが入ります。FAXモデムボードを搭載したモデルの場合 は、PCIスロット1は空きになり、PCIスロット2にFAXモデムボード が入ります。

注意3 IDE-RAIDボードを搭載したモデルの場合は、PCIスロット1に IDE-RAIDボードが入ります。

注意4 PCIスロット5にLANボードが入ります。

Cache Memory



★ チェック / 本項目の設定は変更しないでください。

I/O Device Configuration

入出力機器の設定を行います。この項目にカーソルをあわせ【Enter】を 押すとサブメニューの設定画面となります。

| 設定項目 | 設定内容 | 説明 |
|---------------|------------------|-----------------------|
| Serial port A | Disabled | シリアルポートAが使用できなく |
| (シリアルコネク | | なり(I / Oロック)、割り込みが開 |
| タまたはシリア | | 放されます。 |
| ルコネクタ1) | Enabled | I/Oベースアドレスと割り込みが |
| | | 設定できます。 |
| | Auto | I/Oベースアドレスと割り込みを |
| | | 自動的に設定します。 |
| Base I/O | 3F8 /2F8/3E8/2E8 | シリアルポートAのI/Oベースア |
| Address | | ドレスを設定します。 |
| Interrupt | IRQ3/IRQ4 | シリアルポートAの割込み番号を |
| | | 設定します。 |
| Serial port B | 「Serial port A」 | 工場出荷時は「Disabled」です。 |
| (シリアルコネクタ2) | と同様です。 | ミニタワー型の場合に表示され |
| | | ます。 |
| Parallel port | Disabled | パラレルポートが使用できなくな |
| (パラレルコネクタ) | | り(I/Oロック)、割り込みが開放 |
| | | されます。 |
| | Enabled | パラレルポートのモード、1/0ベー |
| | | スアドレス、割込み番号を設定で |
| | | きます。 |
| | Auto | 自動的にパラレルポートを設定し |
| | | ます。 |
| Mode | Output only/ | モードを設定します。ミニタワー |
| | Bi-directional / | 型のみ「EPP」が表示されます。 |
| | EPP/ECP | ご利用のプリンタのモードについ |
| | | ては、プリンタのマニュアルをご |
| | | 覧ください。 |
| Base I/O | 378 /278/3BC | オプションを使用してパラレルポー |
| Address | | トにI/Oアドレスを設定します。 |
| | | 「Mode」で「EPP」を選択した |
| | | 場合は表示されません。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|--------------|-----------------|----------------------|
| Interrupt | IRQ5/IRQ7 | パラレルポートに割込み番号を |
| | | 設定します。 |
| DMA Channel | DMA 1/ DMA 3 | パラレルポートがECPモードの |
| | | ときに使用するDMAチャネルを |
| | | 設定します。「Mode」で「ECP」 |
| | | を選択した場合に表示されます。 |
| Floppy Disk | Disabled / | フロッピーディスクコントローラ |
| Controller | Enabled / Auto | の使用を設定します。「Disabled」 |
| | | ではフロッピーディスクコントロー |
| | | ラが使用できなくなります(I/Oロッ |
| | | ク)。 |
| Base I/O | Primary / | フロッピーディスクコントローラ |
| Address | Secondary | のI/Oベースアドレスを設定します。 |
| | | スリムタワー型および省スペー |
| | | ス型の場合に表示されます。 |
| Game Port & | Disabled | Midiポートが使用できなくなり、 |
| Midi(MIDI/ | | 割り込みが開放されます。本項目 |
| Joysticコネクタ) | | はミニタワー型の場合に表示さ |
| | | れますが、変更しないでください。 |
| | Enabled | I/Oベースアドレスと割り込みが |
| | | 設定できます。本項目はミニタワー |
| | | 型の場合に表示されますが、変更 |
| | | しないでください。 |
| | Auto | I/Oベースアドレスと割り込みを |
| | | 自動的に設定します。本項目はミ |
| | | ニタワー型の場合に表示されま |
| | | すが、変更しないでください。 |
| Base I/O | 201/209/211/219 | MidiポートのI/Oベースアドレス |
| Address | | を設定します。本項目はミニタワー |
| | | 型の場合に表示されますが、変更 |
| | | しないでください。 |
| Base I/O | 300 IRQ_5 / | Midiポートの割り込みを設定し |
| Address/IRQ | 310 IRQ_10/ | ます。本項目はミニタワー型の |
| | 320 IRQ_5/ | 場合に表示されますが、変更しな |
| | 330 IRQ_10 | いでください。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

参照/ I/Oロック 「Securityの設定 (P.152)

Large Disk Access Mode

▼チェック // 本項目の設定は変更しないでください。

Local Bus IDE adapter

内蔵用のIDEアダプタを使用するかを設定します。工場出荷時は「Both」に設定されています。「Primary」ではセカンダリマスタ/スレープ接続のIDEデバイスが、「Secondary」ではプライマリマスタ/スレープ接続のIDEデバイスが、「Disabled」ではすべてのIDEデバイスが使用できなくなります(I/Oロック)。

(**省**) Ad

Advanced Video Control

使用するビデオの設定をします。本項目はスリムタワー型および省スペース型の場合に表示されます。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|-----------------|---------------|------------------|
| Default Primary | PCI/ AGP | 使用するグラフィックカードの |
| Video Adapter | | 設定をします。「AGP」では本 |
| | | 体内蔵のグラフィックカードを、 |
| | | 「PCI」ではPCIスロットに挿 |
| | | 入された別売のグラフィックカー |
| | | ドを優先して使用します。 |
| Graphics | (256Mb/128Mb) | 本体内蔵のグラフィックカード |
| Aperture | 64Mb /32Mb | が使用するグラフィックアパー |
| | | チャーサイズを設定します。() |
| | | 内はスリムタワー型の場合に |
| | | 表示されます。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

Advanced Chipset Control

本項目はミニタワー型の場合に表示されます。

▼チェック

ク 本項目の設定は変更しないでください。

QuickBoot Mode

「Enabled」に設定した場合、本機起動時の一部のテストをスキップします。システム起動時間が短縮されます。工場出荷時は「Enabled」に設定されています。

る。 **省**会

Sound

サウンドのリソースを設定します。本項目は、スリムタワー型および省 スペース型の場合に表示されます。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|-------|----------|--------------|
| Sound | Disabled | サウンドを切り離します。 |
| | Enabled | サウンドが使用できます。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

DMI Event Logging

起動時に起きたイベントログを参照できます。この項目にカーソルを あわせて【Enter】を押すとサブメニューの設定画面となります。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|---------------|--------------------|------------------|
| View DMI | (設定項目はありません) | 【Enter】を押すとDMIイ |
| Event Log | | ベントログを表示します。 |
| Clear All DMI | No /Yes | 「Yes」を選択すると、再 |
| Event Logs | | 起動後すべてのDMIイベ |
| | | ントログをクリアします。 |
| Event Logging | Enabled / Disabled | 「Enabled」ではDMIイベ |
| | | ントログを記録します。 |
| ECC Event | Disabled/ Enabled | 「Enabled」ではメモリエ |
| Logging | | ラーのDMIイベントログを |
| | | 記録します。ミニタワー型 |
| | | の場合に表示されます。 |
| Mark DMI | Yes/No | 【Enter】を押し、「Yes」 |
| Events As | | を選択すると表示されて |
| Read | | いるログは既読状態となり |
| | | ます。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

メモ

DMI(Desktop Management Interface)とは、システム管理を行うため に各PCの管理を容易に行うためのハードウェア/ソフトウェアのインタ フェースの標準仕様のことです。

婴 Network Boot Agent

> ネットワークブート機能を使用する場合は「Enabled」を選択します。 工場出荷時は Enabled です。スリムタワー型の場合に表示されます。

参照 スットワークプート機能 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ/マ ネジメント機能 (P.121)

3学(省受)

Restore On AC/Power Loss

AC電源(AC100V)が失われ、再投入されたとき、どの状態に復旧する かを設定します。本項目はスリムタワー型および省スペース型の場合 に表示されます。

₹チェック! ミニタワー型の電源については、「Powerの設定」の「Power Loss Resume」 (P.157)をご覧ください。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|------------|------------|----------------|
| Restore On | Power Off | AC投入時に電源は入りま |
| AC/Power | | せん。 |
| Loss | Last state | AC電源が失われたときの |
| | | 状態に戻します。 電源が入っ |
| | | ている状態で、AC電源が |
| | | 切れた場合は、電源が入り |
| | | ます。電源が切れている状 |
| | | 態でAC電源が切れた場合 |
| | | は、電源は入りません。 |
| | Power On | AC投入時に電源が入りま |
| | | す。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

發 **省**致 On PME

PCIデバイス(LANボード等)によって電源を操作します。リモートパ ワーオン機能を利用するには、本項目を「Power On」に設定します。丁 場出荷時は「Stav Off」に設定されています。本項目はスリムタワー型 および省スペース型の場合に表示されます。

メモ

PME(PCI Power Management Event)とは、管理者のパソコンからク ライアントPC(本機)をリモートパワーオン機能で起動することです。

リモートパワーオン機能「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ/マ ネジメント機能 (P.121)「PART1 本体の構成各部」の「LAN(ローカルエ リアネットワーク ボード J リモートパワーオン機能の設定(Windows XP の場合)(P.112) **またば リモートパワーオン機能の設定**(Windows 2000 の場合)(P.115)

Summary Screen

「Enabled に設定すると起動時にシステム設定状況を表示します。工 場出荷時ば Disabled」に設定されています。

- \$<u>-</u> AC97 Audio
 - 内蔵サウンドの使用を設定します。工場出荷時は Enabled Jです。本項 目はミニタワー型の場合に表示されます。
- 昜 AC97 Modem 本項目はミニタワー型の場合に表示されます。

▼チェック! 本項目の設定は変更しないでください。

\$5-Default Primary Video Adapter プライマリのグラフィックカードの設定をします。「AGP」では本体内 蔵のグラフィックカードを、「PCI」ではPCIスロットに挿入された別売 のグラフィックカードを優先して使用します。工場出荷時は「AGP」で

す。本項目はミニタワー型の場合に表示されます。

[\$\frac{1}{2} = -1 Chassis Intrusion 筐体の開閉監視を設定します(ルーフカバーオープン検知)メッセー ジを解除する場合は、「Reset Chassis Intrusion」を「Yes」にして再起 動してください。工場出荷時は、「Disabled」です。本項目はミニタワー 型の場合に表示されます。

\$- Reset chassis intrusion

筐体の開閉監視の初期化を設定します。「Yes」で初期化します。再起動 時には「No」に設定されます。工場出荷時は、「No」です。本項目はミニ タワー型の場合に表示されます。

ジチェック!! スリムタワー型および省スペース型のルーフカバーオープン検知機能につい ては、「Securityの設定」の「Cover Open Check (P.151)をご覧ください。

Security**の設定**

Security の設定

セキュリティに関する各種設定を行います。

項目の右側に(アークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで 起動したときに変更可能な項目です。

▼ チェック! スーパパイザパスワード/ユーザパスワード、BIOS LOCK、ハードディスク パスワードを設定する場合は、パスワードやパスワードの解除の方法を忘れ たときのために、事前にこの「Securityの設定」および「ハードウェア拡張力 イド』PART6 付録」の「ストラップスイッチの設定」を印刷しておくことを おすすめします。

Supervisor Password Is

スーパパイザパスワードの設定状態を表示します。工場出荷時は 「Clear です。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|-------------|---------|--------------------|
| Supervisor | (設定項目は | 「Set」が表示された場合、スー |
| Password Is | ありません) | パバイザパスワードが設定され |
| | | ています。 |
| | | 「Clear」が表示された場合、スー |
| | | パバイザパスワードが設定され |
| | | ていません。 |

Set Supervisor Password

スーパパイザパスワードを設定します。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|----------------|---------|------------------|
| Set Supervisor | (パスワード | 項目にカーソルをあわせて |
| Password | を設定します) | 【Enter】を押すとスーパバイ |
| | | ザパスワードの設定画面になり |
| | | ます。 |

User Password Is

スーパパイザパスワードと同じ表示です。

Set User Password() スーパパイザパスワードと同じ設定です。

★チェック! ご購入元、またはNECに本機の修正を依頼される際は、設定したパスワード を解除、および無効にしておいてください。

参照 > NECのお問い合わせ先 『NEC PCあんしんサポートガイド』

メモ

スーパパイザパスワードとはBIOSセットアップメニューの使用者を制 限するための機能です。

スーパバイザパスワードの設定を行うとBIOSセットアップメニュー起 動時、パスワードの入力画面となり設定されたスーパバイザパスワード を入力しない限りBIOSセットアップメニューの起動はできません。

ユーザパスワードとはBIOSセットアップメニューの使用者を制限し、 BIOSセットアップメニューで設定可能な項目も制限するための機能 です。

Security Mode

セキュリティモードを設定します。「Password 」と「FingerPrint」が設 定できます。工場出荷時は「Password」です。

- ・「Password」 スーパパイザパスワード設定時に設定します。
- ・「FingerPrint」 ... 指紋認証ユニット使用時に設定します。

Password On Boot

起動時にパスワード入力を行うかの設定をします。「Security Mode」 が Password 」の場合に表示されます。リモートパワーオン機能を利用 するときは、「Network Boot Setting」の「BIOS LOCK」を「Disabled」 に設定します。工場出荷時は「Disabled」です。

Fixed disk boot sector

ハードディスク起動セクタを書き込み禁止にするかの設定をします。 「Write Protect」にすると起動セクタをウィルスから保護します。工場 出荷時は「Normal」です。

Diskette Access

下記の設定の後、「Supervisor」に設定するとスーパパイザ以外フロッ ピーディスクドライブにアクセスできなくなります。工場出荷時は Supervisor JC5.

- ・ スーパバイザ/ユーザパスワードを設定
- ・「Password On Boot」を「Enabled」に設定

Network Boot Setting

この項目にカーソルをあわせ、【Enter】を押すと、サブメニュー設定画 面となります。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|------------|-------------------|--------------------|
| Keyboard/ | Disabled/ Enabled | 「Enabled」を選択すると、 |
| Mouse Lock | | リモート起動時(OSが起 |
| | | 動されるまで)にキーボー |
| | | ド/マウスをロックします。 |
| BIOS LOCK | Enabled/ Disabled | 「Disabled」を選択すると、 |
| | | 「Security Mode」で |
| | | 「FingerPrint」が設定さ |
| | | れていてもリモート起動時 |
| | | にパスワード入力を要求し |
| | | ません。この項目は、パス |
| | | ワードを設定して |
| | | 「Password On Boot」 |
| | | を「Enabled」に設定した |
| | | 場合、または指紋認証ユニッ |
| | | トを接続した場合に表示さ |
| | | れます。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。



ここでのリモート起動時とは、管理者側のパソコンからクライアントPC(本 機をリモートパワーオン機能により起動することを指します。

参照 / リモートパワーオン機能 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ/マ ネジメント機能 (P.121)

Virus check reminder

起動時に警告メッセージを表示します。表示するタイミングは 「Disabled」「Daily」「Weekly」「Monthly」の中から選択します。工場 出荷時は「Disabled」に設定されています。

System backup reminder

起動時に警告メッセージを表示します。表示するタイミングは 「Disabled」「Daily」「Weekly」「Monthly」の中から選択します。工場 出荷時ば Disabled 」に設定されています。二度と同じものを作れない ような大切なデータがある場合には、定期的にバックアップをとれる よう、設定を変更することをおすすめします。

정의 **省**쪽 Cover Open Check

「Enabled」を選択すると、本体のカバーが取り外された状態では起動できなくなります(ルーフカバーオープン検知機能)。なお、メッセージを解除する場合は、「Disabled」に設定して再起動してください。工場出荷時は「Disabled」に設定されています。本項目は、スリムタワー型および省スペース型の場合に表示されます。

ジチェック! ミニタワー型のルーフカバーオープン検知機能については、「Advancedの 設定」の「Hardware Monitor Control」「Chassis Intrusion」(P.146)をご なください。

ハードディスクドライブ(プライマリマスタ、プライマリスレーブ)にパスワードを設定します。ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワード(HDD Master Password)とハードディスクユーザパスワード(HDD User Password)の2つがあります。【Enter】を押すとハードディスクマスタパスワードの設定画面が表示され、ハードディスクマスタパスワードを設定すると、ハードディスクユーザパスワードの設定画面が表示されます。次にプライマリマスタまたはプライマリスレーブの設定を【+】・】で行います。なお、プライマリマスタまたはプライマリスレーブの設定をで変更されないよう、スーパバイザパスワードを設定してください。

マイクロタワー型ではご利用になれません。また、IDE-RAIDボードを 搭載したモデルでは、利用できません。

参照 / NECのお問い合わせ先 『NEC PCあんしんサポートガイド』

- ・ハードディスクマスタパスワード(HDD Master Password)
 ハードディスクマスタパスワードは、ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。ハードディスクマスタパスワードの解除方法については、後述の「ハードディスクパスワードの場合」
 (P.153)をご覧ください。
- ハードディスクユーザパスワード(HDD User Password)
 ハードディスクユーザパスワードは、本機とハードディスクドライブの認証を行うためのパスワードです。ハードディスクユーザパスワードを設定することにより、本機以外でハードディスクドライブの不正使用を防止できます。

★チェック!! ハードディスクマスタパスワードを設定していないとハードディスクユーザ パスワードを設定することはできません。

҈注意

設定したパスワードを忘れないように控えておくことをおすすめします。 パスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成されたデータは、 当社でも取り出せなくなります。また、パスワードを忘れたために使用で きなくなったハードディスクドライブを交換する場合は有償になります。 ハードディスクドライブのパスワードは忘れないように十分に注意して ください。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| Primary | Enabled/ Disabled | ハードディスクドライブ(プラ |
| Master HDD | | イマリマスタ)へ、ハードディ |
| Password | | スクパスワードを設定します。 |
| Primary Slave | Enabled/ Disabled | 増設ハードディスクドライブ(プ |
| HDD | | ライマリスレーブ)へ、ハード |
| Password | | ディスクパスワードを設定し |
| | | ます。増設ハードディスクドラ |
| | | イブを搭載したモデルの場合 |
| | | に表示されます。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

本機 プライマリマスタにインストールされたWindows を起動する場 合、「Primary Master HDD Password」を「Enabled」にしても、設定した ハードディスクマスタパスワードやハードディスクユーザパスワードを 入力する必要はありません。

メモ 1/0ロック

1/○ロックは、外部とのデータ交換の手段である1/○を使用しないように する(ロックする)機能です。BIOSセットアップメニューのI/Oを 「Disabled」に設定することでロックを有効にすることができます。対象 となるインターフェイスは、フロッピーディスクドライブA、フロッピー ディスクドライブB、シリアルポートA、シリアルポートB、パラレルポー ト、MIDIポートです。

パスワードの解除

スーパパイザ/ユーザパスワードの場合 スーパパイザ/ユーザパスワードは、BIOSセットアップメニューを起動して「Security」の「Set Supervisor Password」または「Set User Password」にパスワードを入れて、新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を押すと解除されます。なお、スーパパイザ/ユーザパスワードを忘れてしまった場合のパスワードの解除方法については『ハードウェア拡張ガイド』「PART6 付録」の「ストラップスイッチの設定」をご覧ください。

> ハードディスクパスワードの場合 次の手順でハードディスクドライブのパスワードをすべて解除してく ださい。

1 BIOSセットアップメニューを起動する

参照/「BIOSセットアップメニューについて(P.134)

- **2** 「Security」を選ぶ
- **3** 「Assign HDD Password」を選んで、【Enter】を押す ハードディスクパスワードの入力画面が表示されます。
- 4 ハードディスクマスタパスワードを入力する
- 5 【Enter **lを押す**
- 6 【Enter 】を押す セットアップ通知画面が表示されますので、BIOSセットアップメ ニューの変更を保存して終了してください。

以上でハードディスクドライブのパスワードがすべて解除されます。

Power の設定

Power**の設定**

省電力の設定を行うための設定項目について説明します。

表示が異なるところは、スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の 順に記述してあります。

ミニタワー型をユーザパスワードで起動した場合、「Powerの設定」の項 目は設定できなくなります。

()マークがついている設定項目はユーザパスワードでBIOSセット アップメニューを起動したときに変更可能な項目です。

ACPI対応のオペレーティングシステム Windows XP、Windows XP Home, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 ACPIモード)をご 利用の場合、()マークがついている設定項目は無効になります。特に Power Savings L Auto Suspend Timeout L Hard Disk Timeout L 「System Switch、Power Button Behavior」は、ACPI対応のオペレーティ ングシステムの電源管理の項目で設定してください。APM対応のオペ レーティングシステム Windows NT 4.0、Windows 98 APMモード)) をご利用の場合は、各項目の内容になります。

参照 電源管理の設定 Windowsのヘルプ

Power Savings () パワーマネジメントモードを選択します。モードを選択することに よって本機のパワーマネジメント設定を変更します。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| Power | Disabled | パワーマネジメント機能を |
| Savings | | 停止します。 |
| | Customized | Auto Suspend Timeout |
| | | およびHard Disk Timeout |
| | | をユーザが選択できます。 |
| | Maximum Power Savings | 消費電力を最小限におさ |
| | | えることができます。この |
| | | ときのタイムアウト時間は |
| | | 以下の通りです。 |
| | | Auto Suspend Timeout: 5 Minutes. |
| | | Hard Disk Timeout: 1 Minute |
| | Maximum Performance | 電力をより多く消費します |
| | | が、性能は最大限に発揮し |
| | | ます。このときのタイムア |
| | | ウト時間は以下の通りです。 |
| | | Auto Suspend Timeout: 60 Minutes |
| | | Hard Disk Timeout: 15 Minutes |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

▼チェック!! 「Customized」、「Maximum Power Savings」で10分未満に設定した場合、 設定した時間になってもハードディスクドライブの電源が切れないこともあ りますのでご注意ください。

Auto Suspend Timeout()

本機が自動的にサスペンド状態またはスタンバイ状態に移行するまで の時間を設定します。工場出荷時は「Off」に設定されています。

ダチェック

// Windows 98(APMモード)の場合、本項目の設定は変更しないでください。 なお、本機を自動的にスタンパイ状態にする場合は、「スタート」ボタン 「設 定」「コントロールパネル」「電源の管理」の「システムスタンパイ」で設定 してください。

(정원) **省**정(1

Hard Disk Timeout()

ハードディスクドライブの電源が切れるまでの時間を設定します。工 場出荷時は「Disabled」です。10分未満に設定した場合、設定した時間 になってもハードディスクドライブの電源が切れないこともあります のでご注意ください。本項目はスリムタワー型および省スペース型の 場合に表示されます。

★チェック! APM対応のオペレーティングシステムで、10分未満に設定した場合、設定し た時間になってもハードディスクの電源が切れないこともありますのでご注 意ください。また「Hard Disk Timeout の時間を設定しても、Windowsの 電源管理の設定と「Hard Disk Timeout」で設定時間の短い方が優先され ます。

> System Switch, Power Button Behavior () 「System Switch 「Power Button Behavior」は、本体前面にある電 源スイッチをパワーボタンまたはスリープボタンとして利用できるよ うにする機能です。工場出荷時の設定は、「Power Button 、「On/Off」 に設定されています。

- ・「Power Button」「On/Off」に設定した場合は、電源スイッチを押す ことによって電源を入れる/切ることができます。
- ・「Sleep Button」「Wake/Sleep」に設定した場合は、電源スイッチを 押すことによってサスペンド/レジュームまたはスタンパイ/スタ ンバイから復帰することができます。

「System Switch」、「Power Button Behavior」の設定を「Power Button 「On/Off 【工場出荷時 から「Sleep Button」「Wake/Sleep」 に変更した場合の電源を切る操作は、次のようになります。

正しく電源を切る方法

正しく電源を切る方法については、各オペレーティングシステムの 「PART1 本体の構成各部 「電源」の「電源の入れ方/切り方(電源の手 動操作)」をご覧ください。

強制的に電源を切る方法

ソフトウェアなどのエラーでWindowsが操作できなくなってしまっ た場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』トラブル解決Q&A「電源 を切ろうとしたが...」をご覧ください。

\$5-Power Loss Resume

> AC電源(AC100V)が失われ、再投入したとき、どの状態に復旧するか を設定します。本項目はミニタワー型の場合に表示されます。

▼ チェック/ スリムタワー型および省スペース型の電源については「Advancedの設定」 の「Restore On AC/Power Loss (P.145)をご覧ください。

| | T | I |
|------------|-----------|---------------|
| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
| Power Loss | Keep Off | AC投入時に電源は入りま |
| Resume | | せん。 |
| | Keep Loss | AC電源が失われたときの |
| | | 状態に戻します。電源が入っ |
| | | ている状態でAC電源が切 |
| | | られた場合は、電源が入り |
| | | ます。電源が切れている状 |
| | | 態でAC電源が切れた場合 |
| | | は、電源は入りません。 |
| | Keep On | AC投入時に電源が入りま |
| | | す。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

Resume On Modem Ring()

「On」に設定すると、モデムが呼出し信号を受信したときに、本機をス タンバイ状態から復帰します。工場出荷時は、「Off に設定されていま す。なお、本項目は、本機でWindows NT 4.0をご利用の場合は使用で きません。

\$\overline{\beta_{0}}{\overline{\beta_{0}}} Resume On PME(

PCIデバイス(LANボード等)によって電源を操作します。リモートパ ワーオン機能を利用するには、本項目を「On」に設定します。工場出荷 時ば On」に設定されています。本項目はミニタワー型の場合に表示さ れます。

メモ

PME(PCI Power Management Event)とは、管理者のパソコンからク ライアントPC(本機)をリモートパワーオン機能で起動することです。

参照 / リモートパワーオン機能 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ/マ ネジメント機能 (P.121)「PART1 本体の構成各部」の「LAN(ローカルエ リアネットワーク)ボード [リモートパワーオン機能の設定 Windows XP **の場合)** P.112 **またば リモートパワーオン機能の設定** Windows 2000 の場合)(P.115)

Resume On Time()

「On」に設定すると、レジューム時刻設定時間(Resume Time)で本機 をレジュームまたはスタンパイ状態から復帰します。工場出荷時は 「Off」に設定されています。

Resume Time() レジュームする時刻を設定します。

장의 **省**交 ACPI Assist

本項目はスリムタワー型および省スペース型の場合に表示されます。

★チェック! 本項目の設定は変更しないでください。

Boot の設定

起動順位の設定

起動するデバイスを優先順に従ってリスト表示します。本機を起動する デバイス(ブートデバイスともいいます)を設定します。

起動順位(次の表が表示されます)

| 設定内容 | 説 明 |
|--------------------|------------------|
| +Removable Devices | 本機を起動するデバイスの順番を決 |
| ATAPI CD-ROM Drive | めます。設定したデバイスの上から |
| +Hard Drive | 順番に起動されます。 |
| Network Boot | |

起動するデバイスを変更するには【 】 を使用して変更したいデバ イスにカーソルを合わせます。【+】を押すとリストの上側に移動し、 【 - 】を押すとリストの下側に移動します。

複数のデバイスが存在する「Hard Drive」「Removable Devices」につ いてはさらにその中で起動する順位を設定することができます。

- ★チェック/ ・使用環境にあわない起動順序に変更すると正常に動作しなくなる場合が ありますので、変更には十分注意してください。
 - ・使用環境によっては、上記内容の項目が増えることがあります。

Removable Devices

取り外し可能なデバイスのうち、内蔵フロッピーディスクドライブの 検索する順番を設定します。本機は、フロッピーディスクドライブが1 台なので設定を変更する必要はありません。

Hard Drive

ハードディスクドライブの検索する順番を設定します。 本機は、オペレーティングシステムを検出するまで、表示されたリスト の上から順に検索を続けます。

3

システム設定(マイクロタワー型の場合)

この章ではマイクロタワー型のBIOSセットアップメニューについて説明します。BIOSセットアップメニューは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップメニューについて」を読んだ後に、目的にあわせて該当するページをお読みください。

この章の内容

| BIOS セットアップメニューについて 1 | 162 |
|-------------------------------------|-----|
| Standard CMOS Setupの設定1 | 164 |
| Advanced CMOS Setup の設定 1 | 167 |
| Advanced Chipset Setup の設定 1 | 172 |
| Power Management Setupの設定1 | 173 |
| PCI / Plug and Play Setupの設定1 | 176 |
| Peripheral Setup の設定 1 | 177 |
| Hardware Monitor Setup の設定 1 | 180 |
| Auto-Detect Hard Disks の設定 1 | 181 |
| Security Setupの設定1 | 182 |



BIOSセットアップメニューについて

本機には、使用環境を設定するためにBIOSセットアップメニューが内蔵 されています。

BIOSセットアップメニューの起動と初期画面

本体の電源を入れた直後に表示される「NEC」のロゴ画面で、 Press F2 to Enter BIOS Setup, F12 to Network Boot. と表示されたら、【F2】を押す 以下の画面が表示されます。

AMIBIOS HIFLEX SETUP UTILITY - VERSION X.XX (C) 1999 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved BIOS Revision XXXXXXXX Standard CMOS Setup Advanced CMOS Setup Advanced Chipset Setup Power Management Setup PCI / Plug and Play Setup Peripheral Setup Auto-Detect Hard Disks Security Setup Auto Configuration with Optimal Settings Save Settings and Exit Exit Without Saving Standard CMOS setup for changing time, date, hard disk type, etc. : Sel F3/F4: Color F9: Load Optimal Values F10: Save & Exit

★チェック

// BIOSセットアップメニューが起動しない場合は、「NEC」のロゴ画面が表示 される前に【F2】を押してください。

メモ

BIOSセットアップメニューの基本操作

- 【 】 】 】で設定項目を選択します。
- ・ 設定項目内の選択は【Page Up 【Page Down 】で設定します。
- 【Enter 】で設定項目を表示します。

BIOSセットアップメニューの終了

終了の選択項目

| 選択項目 | 説 明 |
|------------------------|------------------------|
| Auto Configuration | すべての選択項目をデフォルト値(初期値) |
| with Optimal Settings | に戻します。(【F9】を押す終了方法と同じ) |
| Save Settings and Exit | 変更した設定を保存してから終了します。 |
| | (【F10】を押す終了方法と同じ) |
| Exit Without Saving | 変更した設定を保存せずに終了します。 |
| | (【Esc】を押す終了方法と同じ) |

工場出荷時の設定値に戻す

工場出荷時の設定値に戻す方法について説明します。

- **1** 本体の電源を入れ「NEC」ロゴ画面が表示されたら【F2】を押す BIOSセットアップメニューが表示されます。
- **2** 「Auto Configuration with Optimal Settings」を選択し、 【Enter **】を押す**
- 3 「Load high performance settings(Y/N)?」と表示されたら 【Y 】を押し、【Enter 】を押す
- 4 「Save Settings and Exit」を選択し、【Enter】を押す
- 5 「Save Current Settings and exit(Y/N)?」と表示されたら 【Enter 】を押す 設定値が保存され、自動的に再起動します。

Standard CMOS Setup の設定

Standard CMOS Setupの設定

Standard CMOS Setupでは、日付と時刻の設定や、本機の基本的なハードウェア(フロッピーディスクドライブやハードディスクドライブなどのIDEデバイス)の設定を行います。

項目の右側に()マークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで 起動したときに変更可能な項目です。

Date (mm/dd/yyyy) () 現在の日付を「月/日/年」で入力して設定します。 Time (hh/mm/ss) ()

現在の時刻を24時形式の「時:分:秒」で入力して設定します。

Floppy Drive A ()

標準で搭載されているフロッピーディスクドライブのモードを設定します。本項目の設定は変更しないでください。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|----------------|---------------|-------------------|
| Floppy Drive A | Not Installed | 「Not Installed」の場 |
| | 1.2 MB 5 1/4 | 合、フロッピーディスクド |
| | 720 KB 3 1/2 | ライブが接続されていて |
| | 1.44MB 3 1/2 | も使用することができま |
| | 2.88MB 3 1/2 | せん。工場出荷時は「1.44 |
| | | MB 3 1/2」です。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

Floppy Drive B ()

別売のフロッピーディスクドライブを接続したときのモードを設定します。設定項目はFloppy Drive Aと同じですが、工場出荷時にば Not Installed」に設定されています。 Pri Master() 現在接続されているIDEデバイス(Primary Master:ハードディスク ドライブ)が表示されます。

▼チェック! 本項目の設定は変更しないでください。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|--------------|---------------|------------------|
| Туре | User | 本項目の設定は変更しな |
| | Auto | いでください。 |
| | CDROM | |
| | ARMD | |
| | Not Installed | |
| | 1 ~ 46 | |
| Size | (表示項目です) | ハードディスクの容量(MB) |
| | | を表示します。 |
| Cyln(*) | 0~65535 | 本項目の設定は変更しな |
| Head(*) | 0 ~ 255 | いでください。 |
| WPcom(*) | 0~65535 | |
| Sec (*) | 0 ~ 255 | |
| LBA Mode (*) | Off | |
| | On | |
| Blk Mode(*) | Off | |
| | On | |
| PIO Mode (*) | Auto | |
| | 0、1、2、3、4、5 | |
| 32Bit Mode | Off | |
| (*) | On | |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

Pri Slave()

3.5インチベイに増設されるIDEデバイス(Primary Slave:モデルに よっては増設ハードディスクドライブ)の設定を行います。「Pri Master」と同じ設定です。

★チェック// 本項目の設定は変更しないでください。

Sec Master()

現在接続されているIDEデバイス(Secondary Master:CD-ROMドラ イブまたはCD-R/RWドライブ が表示されます。「Pri Master」と同じ 設定です。

▼チェック

// 本項目の設定は変更しないでください。

Sec Slave()

5インチベイに増設されているIDEデバイス(Secondary Slave)の設 定をします。「Pri Master」と同じ設定です。

★チェック

ク 本項目の設定は変更しないでください。

Boot Sector Virus Protection() ハードディスクドライブのブートセクタの設定をします。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|------------------|----------|-------------------|
| Boot Sector | Disabled | ハードディスク起動セクタ |
| Virus Protection | Enabled | を書き込み禁止にするか |
| | | の設定をします。書き込み |
| | | 禁止(Enabled)にすると |
| | | 起動セクタをウィルスから |
| | | 保護します。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。



Advanced CMOS Setupの設定

Advanced CMOS Setupでは、DMIイベントログの設定、起動デバイスの設定、その他のハードウェアの機能を設定します。

メモ

各設定内容で起動する装置は次の通りです。

・ Disabled 使用しない

・ IDE-0~3 工場出荷時に内蔵されているハードディスクドライブ

IDE-0:Pri Master(ハードディスクドライブ)

IDE-1:Pri Slave(増設ハードディスクドライブ)

IDE-2、IDE-3は設定しないでください。

・ Floppy 工場出荷時に内蔵されているフロッピーディスクド

ライブ

・ ARMD-FDD スーパーディスクドライブ等のATAPIリムーパブル

メディアデバイス

・ ARMD-HDD ... ZIPドライブ等のATAPIリムーバブルメディアデバ

イス

・ CDROM 工場出荷時に内蔵されているCD-ROMドライブまた

はCD-R/RWドライブ

• SCSI SCSIインタフェースポード

・ NETWORK ... 工場出荷時に内蔵されているLANボード

・ BBS-0~3 BIOS Boot Specification に対応したデバイス

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|-----------|----------|-----------------------|
| View DMI | (表示項目です) | 【Enter】を押すと、DMIイベントログ |
| event log | | 情報(履歴)が表示されます。 |

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|----------------|----------|------------------------|
| Clear all DMI | No | DMIイベントログの消去を設定します。 |
| event logs | Yes | 消去する(Yes)に設定し、設定を保 |
| | | 存して終了しても再起動後は消去し |
| | | ない(No)になります。 |
| Event logging | Disabled | DMIイベントログの記録を設定します。 |
| | Enabled | |
| Mark DMI | No | DMIイベントログのマーキングを設 |
| events as read | Yes | 定します。DMIイベントログがない場 |
| | | 合は選択できません。 |
| Quick Boot | Disabled | コンピュータ起動時のクイックブート |
| | Enabled | の使用を設定します。「Enabled」の |
| | | 場合、一部のテストをスキップするので、 |
| | | 本機の起動時間が短縮されます。 |
| 1st Boot | Disabled | 本機を起動するために使用するデバ |
| Device | IDE-0 | イスの優先順位を指定します。起動 |
| | IDE-1 | 順位は1st Boot Deviceに指定し |
| | IDE-2 | たディスク装置から順番に起動され |
| | IDE-3 | ます。 |
| | Floppy | |
| | ARMD-FDD | |
| | ARMD-HDD | |
| | CDROM | |
| | SCSI | |
| | NETWORK | |
| | BBS-0 | |
| | BBS-1 | |
| | BBS-2 | |
| | BBS-3 | |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

| 設定項目 | 設定内容 | | 説 明 |
|----------|----------|----------|---------------|
| 2nd Boot | Disabled | 1st Boot | Deviceの説明をご覧く |
| Device | IDE-0 | ださい。 | |
| | IDE-1 | | |
| | IDE-2 | | |
| | IDE-3 | | |
| | Floppy | | |
| | ARMD-FDD | | |
| | ARMD-HDD | | |
| | CDROM | | |
| | SCSI | | |
| | NETWORK | | |
| | BBS-0 | | |
| | BBS-1 | | |
| | BBS-2 | | |
| | BBS-3 | | |
| 3rd Boot | Disabled | 1st Boot | Deviceの説明をご覧く |
| Device | IDE-0 | ださい。 | |
| | IDE-1 | | |
| | IDE-2 | | |
| | IDE-3 | | |
| | Floppy | | |
| | ARMD-FDD | | |
| | ARMD-HDD | | |
| | CDROM | | |
| | SCSI | | |
| | NETWORK | | |
| | BBS-0 | | |
| | BBS-1 | | |
| | BBS-2 | | |
| | BBS-3 | | |

網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|-----------------|------------|-------------------------|
| 4th Boot | Disabled | 1st Boot Deviceの説明をご覧く |
| Device | IDE-0 | ださい。 |
| | IDE-1 | |
| | IDE-2 | |
| | IDE-3 | |
| | Floppy | |
| | ARMD-FDD | |
| | ARMD-HDD | |
| | CDROM | |
| | SCSI | |
| | NETWORK | |
| | BBS-0 | |
| | BBS-1 | |
| | BBS-2 | |
| | BBS-3 | |
| Try Other | Yes | 「1st Boot Device」から「4th |
| Boot Devices | No | Boot Device」で設定された以外の |
| | | デバイスから起動します。 |
| Initial Display | BIOS | BIOSチェック画面のモードを設定し |
| Mode | Silent | ます。「BIOS」ではBIOSのチェック |
| | | 情報を表示します。「Silent」では |
| | | NECのロゴ画面が表示されます。 |
| Floppy Access | Read-Write | フロッピーディスクの読み書きについ |
| Control | Read-Only | て設定します。「Read-Only」の場合、 |
| | | 書き込み不可、読み込み専用となります。 |
| S.M.A.R.T for | Disabled | ハードディスクに対してSMART機能 |
| Hard Disks | Enabled | を設定します。「Enabled」の場合、ハー |
| | | ドディスクの異常を検知します。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|-------------|----------|------------------------------|
| BootUp Num- | Off | コンピュータ起動時にNum Lockする |
| Lock | On | か設定します。「Auto」の場合、起動時 |
| | Auto | にテンキーありキーボード(USB109 |
| | | キーボード、PS/2 109キーボード、 |
| | | テンキー付きPS/2小型キーボード、 |
| | | テンキー付きUSB小型キーボード) |
| | | が接続されているとNum Lockされ |
| | | ます。起動時にテンキーなしのキーボー |
| | | ドが接続されているとNum Lockさ |
| | | れません。「On」の場合、接続されて |
| | | いるキーボードの種類に関わらず、起 |
| | | 動時にNum Lockされます。「Off」 |
| | | の場合、接続されているキーボードの |
| | | 種類に関わらず、起動時にNum |
| | | Lockされません。 |
| CPU Serial | Disabled | 「Processor Serial Number」機能を |
| Number | Enabled | 設定します。本項目の設定は無効です。 |
| System BIOS | Disabled | BIOSシステムのキャッシングを設定 |
| Cacheable | Enabled | します。本項目は変更しないでくだ |
| | | さい。 |
| Hardware | Disabled | 本機のハードウェアの監視を設定しま |
| Monitor | Enabled | す。「Enabled」に設定して保存すると、 |
| | | 再起動時に「Hardware Monitor |
| | | Setup」の項目が表示されます。詳 |
| | | 細については、「Hardware |
| | | Monitor Setupの設定」(P.180) |
| | | をご覧ください。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

メモ

DMI(Desktop Management Interface)とは、システム管理を行うため に各PCの管理を容易に行うためのハードウェア/ソフトウェアのインタ フェースの標準仕様のことです。

Advanced Chipset Setup**の設定**

Advanced Chipset Setupの設定

USB Function

USB機能の有効/無効を設定します。工場出荷時は、有効 Enabled)に 設定されています。

USB Legacy Support

USB レガシー機能の有効/無効を設定します。工場出荷時は、有効 (Enabled)です。

Windows NT 4.0を利用する場合は、キーボードの種類によって、次の ようになります。

無効(Disabled)... PS/2 109キーボード、テンキー付きPS/2小型 キーボード

有効(Enabled) ... USB 109キーボード、テンキー付きUSB小型 キーボード

Network Boot Agent

ネットワークブート機能を使用する場合は Enabled Jを選択します。 工場出荷時は「Enabled」です。

参照 / ネットワークブート機能 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ/ マネジメント機能 (P.121)

APIC interrupt routing

★チェック! 本項目の設定は変更しないでください。



Power Management Setupの設定

省電力の設定を行うための設定項目について説明します。

ACPI対応のオペレーティングシステム(Windows XP、Windows XP Home, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 ACPIモード)をご 利用の場合、()マークがついている設定項目は無効になります。特に "Hard Disk Power Down Mode L" Suspend Time Out (Minute) 「Power Button Function」は、ACPI対応の各オペレーティングシステム の電源管理の項目で設定してください。APM対応のオペレーティングシ ステム(Windows NT 4.0、Windows 98(APMモード))をご利用の場合 は、各項目の内容になります。

電源管理の設定 Windowsのヘルプ

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|----------------|----------|--------------------------|
| ACPI Standby | S1/POS | 本項目の設定は変更しないでください。 |
| State | S3/STR | |
| USB Keyboard | Disabled | |
| Wakeup from S3 | Enabled | |
| Power | Disabled | BIOSによる省電力機能(電源管理が |
| Management/ | Enabled | APMモード)の使用を設定します。本 |
| APM() | | 項目の設定は変更しないでください。 |
| Hard Disk | Disabled | ハードディスクの電源が自動的に切れ |
| Power Down | Suspend | るまでの時間を設定できるようにする |
| Mode() | | (Suspend)、しない(Disabled)を |
| | | 設定します。なお、10分未満に設定し |
| | | た場合、設定した時間になってもハー |
| | | ドディスクドライブの電源が切れないこ |
| | | ともありますのでご注意ください。 |

網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。

| 設定項目 | 設定内容 | 説明 |
|-----------------|------------------|---------------------------|
| 放化項目 Suspend | 取集內容 Disabled | 武 明 本機の省電力機能のタイムアウト時間 |
| Time Out | | 本機の音電力機能のタイムアラド時間 |
| | 1, 2, 4, 8, 10, | |
| (Minute)() | 20、30 | をしない状態で設定した時間が経過す |
| | | ると、スタンバイ状態になります。 |
| | | 「Disabled」の場合スタンバイしませ |
| | | ん。本項目の設定は変更しないでくだ |
| | | さい。なお、Windows 98(APMモー |
| | | ド)で本機をスタンバイ状態にする場 |
| | | 合は、「スタート」ボタン 「コントロー |
| | | ルパネル 」 「電源の管理 」の「システ |
| | | ムスタンバイ」で設定してください。 |
| Power | On/Off | 詳細については「「Power Button |
| Button | Suspend | Function」について」(P.175)をご |
| Function() | | 覧ください。 |
| Restore on | Power Off | AC電源(AC100V)が失われ、電源 |
| AC/Power | Power On | を再投入したときの復旧状態を設定し |
| Loss | Last State | ます。「Power Off」はAC電源投入 |
| | | 時に電源は入らないように、「Power |
| | | On」はAC電源投入時に電源が入るよ |
| | | うに、「Last State」はAC電源が失 |
| | | われたときの状態に設定します。 |
| Ring Resume | Disabled | FAXモデムのリング機能で電源オン、 |
| From Soft | Enabled | スタンバイから復帰するかを設定します。 |
| Off() | | なお、本項目は、本機でWindows NT |
| | | 4.0をご利用の場合は使用できません。 |
| Resume By | Disabled | PCIデバイス(LANボード等)によって |
| PME From | Enabled | 電源を操作します。リモートパワーオ |
| Soft Off() | | ン機能を利用するには、本項目を |
| | | 「Enabled」に設定します。 |
| RTC Alarm | Disabled | 内蔵時計(RTC:リアルタイムクロック) |
| Resume | Enabled | で、電源オン、スタンバイから復帰する |
| From Soft | | かどうかを設定します。 |
| Off() | | · |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

下記の項目は、「RTC Alarm Resume From Soft Off 」が有效 Enabled) の場合に設定することができます。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|-----------|-----------|---------------------|
| RTC Alarm | Every Day | 内蔵時計の電源を入れる日を設定しま |
| Date() | 01~31 | す。 |
| RTC Alarm | 00~23 | 内蔵時計の電源を入れる時間(1時間 |
| Hour() | 00 | 単位)を設定します。 |
| RTC Alarm | 00~59 | 内蔵時計の電源を入れる時間(1分単位) |
| Minute() | 0 0 | を設定します。 |
| RTC Alarm | 00~59 | 内蔵時計の電源を入れる時間(1秒単位) |
| Second() | 0 0 | を設定します。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

- 「Power Button Function」は、本体前面にある電源スイッチをパワーボタンまたはスリープボタンとして利用できるようにする機能です。工場出荷時の設定は、「On/Off」に設定されています。
- 「On/Off」に設定した場合は、電源スイッチを押すことによって電源を 入れる/切ることができます。
- ・「Suspend」に設定した場合は、電源スイッチを押すことによってスタンパイ/スタンパイから復帰することができます。
- 「Power Button Function」の設定を「On/Off (工場出荷時)から「Suspend」に変更した場合、またばコンピュータの電源ボタンを押したとき」の設定を「スタンバイ」に変更した場合の電源を切る操作は、次のようになります。

正しく電源を切る方法

正しく電源を切る方法については、各オペレーティングシステムの「PART1 本体の構成各部」、電源の「電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)」をご覧ください。

強制的に電源を切る方法

ソフトウェアなどのエラーでWindowsが操作できなくなってしまった場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』トラブル解決Q&A 』 電源を切るうとしたが…」をご覧ください。

[「]Power Button Function」について

PCI / Plug and Play Setupの設定

PCI / Plug and Play Setupの設定

PCI / Plug and Play Setupでは、プラグ&プレイに関しての設定をし ます。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|---------------|------------|-------------------------|
| Plug and Play | No | プラグアンドプレイ対応のOSかどうか |
| Aware O/S | Yes | を設定します。工場出荷時は「Yes」 |
| | | です。 |
| Clear NVRAM | No | PCIボードなどのプラグ&プレイ機器 |
| | Yes | の設定値の初期化を設定します。「Yes」 |
| | | で初期化します。ただし、再起動時に |
| | | は「No」に設定されます。 |
| Primary | OnBoad VGA | プライマリのグラフィックカードの設定 |
| Graphic | Add-on VGA | をします。「OnBoard VGA」で本体 |
| Adapter | | 内蔵のグラフィックを、「Add-on VGA」 |
| | | では別売のグラフィックカードを優先 |
| | | して使用します。 |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。



Peripheral Setupの設定

Peripheral Setupでは、周辺装置に関しての設定をします。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|---------------|----------|-------------------------|
| OnBoard FDC | Auto | 内蔵フロッピーディスクコントローラを |
| | Disabled | 使用する(Enabled)、使用しない |
| | Enabled | (Disabled:I/Oロックが有効)、自動 |
| | | (Auto)を設定します。 |
| OnBoard | Auto | シリアルポート(COMポート、シリアル |
| Serial Port A | Disabled | コネクタ)の設定をします。「Auto」 |
| | 3F8/COM1 | の場合は空きリソースが自動的に割り |
| | 2F8/COM2 | 当てられます。「Disabled」に設定す |
| | 3E8/COM3 | ると、I/Oロックが有効になり、他のデ |
| | 2E8/COM4 | バイスにリソースを開放し、PnP対応 |
| | | OSがシリアルポートを使用できない |
| | | ようにします。 |
| OnBoard | Auto | パラレルポート(プリンタポート、パラ |
| Parallel Port | Disabled | レルコネクタ)の設定をします。「Auto」 |
| | 378 | の場合は空きリソースが自動的に割り |
| | 278 | 当てられます。「Disabled」に設定す |
| | 3BC | ると、I/Oロックが有効になり、他のデ |
| | | バイスにリソースを開放し、PnP対応 |
| | | OSがパラレルポートを使用できない |
| | | ようにします。 |
| Parallel Port | Normal | パラレルポートの動作モードを設定し |
| Mode | Bi-Dir | ます。ご利用のプリンタのモードにつ |
| | EPP | いてはプリンタのマニュアルをご覧く |
| | ECP | ださい。 |

網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|---------------|-----------|--------------------------------|
| EPP Version | EPP 1.9 | Parallel Port ModeのEPP Version |
| | EPP 1.7 | を設定します。「Parallel Port Mode」 |
| | | の設定が「EPP」の場合に設定可能とな |
| | | ります。 |
| Parallel Port | 5 | パラレルポートで使用するIRQを設定 |
| IRQ | 7 | します。 |
| Parallel Port | 0 | パラレルポートで使用するDMAチャ |
| DMA Channel | 1 | ネルを設定します。「Parallel Port |
| | 3 | Mode」の設定が「ECP」の場合に設 |
| | | 定可能となります。 |
| OnBoard Midi | Disabled | MIDIポート |
| Port | 330 | (MIDI/Joystickコネクタ)の設定を |
| | 300 | します。本項目は利用できないので変 |
| | | 更しないでください。 |
| Midi IRQ | 3 | MIDIポート |
| Select | 4 | (MIDI/Joystickコネクタ)に割り当 |
| | 5 | てるIRQの設定をします。「OnBoard |
| | 7 | Midi Port」の設定が「330」「300」 |
| | 9 | の場合に設定可能となります。本項目 |
| | 10 | は変更しないでください。 |
| OnBoard | Disabled | ゲームポート |
| Game Port | 200 | (MIDI/Joystickコネクタ)の設定を |
| | 208 | します。本項目は変更しないでください。 |
| OnBoard IDE | Disabled | IDEコントローラの設定をします。I/O |
| | Primary | ロックを有効(Disabled)にするとき |
| | Secondary | 以外は、設定内容を変更しないでくだ |
| | Both | さい。 |
| OnBoard | Enabled | 内蔵サウンド機能の使用を設定します。 |
| AC'97 Audio | Disabled | |

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

メモ 1/0ロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/Oを使用しないように する(ロックする)機能です。BIOSセットアップメニューの「Peripheral Setup Jで以下のI/Oを「Disabled 」に設定することでロックを有効にする ことができます。対象となるインターフェイスは、フロッピーディスクド ライブ(OnBoard FDC)シリアルポート(OnBoard Serial Port A)パ ラレルポート(OnBoard Parallel Port)です。



Hardware Monitor Setupの設定

Hardware Monitor Setupの設定

Hardware Monitor Setupでは、ハードウェアの監視機能を設定します。 「Advanced CMOS Setup」「Hardware Monitor (P.171)を「Enabled」 に設定後、設定を保存して再起動すると表示されます。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|-------------|-----------|-------------------|
| CPU | CPU | CPUの温度監視を設定します。本項 |
| Temperature | Themistor | 目は変更しないでください。 |
| Detected by | | |

は、工場出荷時の設定値です。 網かけの部分



Auto-Detect Hard Disksの設定

Auto-Detect Hard Disksでは、接続された各IDE機器を自動的に設定 します。設定できる項目は、「Standard CMOS Setupの設定 (P.164) と同じです。ユーザパスワードでも設定可能です。



Security Setupの設定

Security Setupでは、スーパバイザパスワードおよびユーザパスワード の設定をします。パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、6文 字以内でなければなりません。また、大文字/小文字の区別はありません。

- ★チェック!

 ・ スーパパイザパスワード/ユーザパスワードを設定する場合は、パスワー ドやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前にこの 「Security Setup の設定」および「ハードウェア拡張ガイド」「PART7 付 録」の「ストラップスイッチの設定」を印刷しておくことをおすすめします。
 - ・ ご購入元、またはNECに本機の修正を依頼される際は、設定したパスワー ドは解除、および無効にしておいてください。

参照 > NECのお問い合わせ先 『NEC PCあんしんサポートガイド』

項目の右側に、アークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで 起動したときに変更可能な項目です。

| 設定項目 | 設定内容 | 説 明 |
|-------------|-----------|-------------------------|
| Password | Setup | パスワードを入力する場面を設定します。 |
| Check() | Always | 「Setup」ではBIOSセットアップメニュー |
| | | 起動時に、「Always」ではシステム起 |
| | | 動時とBIOSセットアップメニュー起動 |
| | | 時にパスワードの入力を要求します。 |
| Change User | (パスワード入力) | ユーザパスワードの設定を行います。 |
| Password | | スーパバイザパスワードが設定されて |
| () | | いないときは設定できません。 |
| Change | (パスワード入力) | スーパバイザパスワードの設定を行い |
| Supervisor | | ます。設定した場合、BIOSセットアッ |
| Password | | プメニュー起動時にスーパバイザパス |
| | | ワードを入力する必要があります。 |

網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。

パスワードの解除

スーパパイザ/ユーザパスワードは、BIOSセットアップメニューを起動 して Security Setup of Change Supervisor Password またば Change User Password」にパスワードを入れて、新しいパスワードに何も入れず に【Enter 】を押すと解除されます。なお、スーパパイザ/ユーザパスワード を忘れてしまった場合のパスワードの解除方法についてば「ハードウェ ア拡張ガイド』PART6 付録」の「ストラップスイッチの設定」をご覧く ださい。

4

付 録

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを お読みください。

この章の内容

| 機能一覧 | 186 |
|-----------------|-----|
| 割り込みレベル・DMAチャネル | 198 |
| 本機のお手入れ | 201 |

機能一覧

型番の読み方

型番の表示場所や確認方法については、『はじめにお読みください』をご 覧ください。

仕樣一覧

スリムタワー型本体機能仕様

| 機種名 | | | | MA24V/D | MA20V/D | MA18S/D | MA17X/D | |
|-------|-----|-------------------|--------|---|----------------------------|-------------|----------------|--|
| CPU | СР | U種別 | | インテル® Pentiu | m® 4プロセッサ | | インテル® Celeron® | |
| | | | | | | | プロセッサ | |
| | クロ | ック周波数 | | 2.40GHz | 2A GHz | 1.80GHz | 1.70GHz | |
| | 内蔵 | キャッシュメモリ | 1次 | 12Κμ命令実行トレ | ノースキャッシュ/ 8 K | Bデータキャッシュ | 注 | |
| | | | 2次 | 512KB | | 256KB | 128KB | |
| | | テムバス | | 400MHz(メモリ | | | | |
| メモリ | BIO | S ROM(Flas | h ROM) | 512KB、プラグ& | プレイ対応 | | | |
| | | ンRAM | | 最大1GB DIMM | 1スロット×2 | | | |
| 表示機能 | グラ | フィックアクセラレ | | | | | | |
| | | GeForce 2 M | /IXを選択 | nVIDIA™社製Ge | Force2 MX TM 搭載 | 載(AGPスロット)、 | | |
| | | した場合 | | ビデオRAMは32MB(SDRAM) | | | | |
| | | GeForce2 N | | nVIDIA TM 社製GeForce2 MX200 TM 搭載(AGPスロット)、ビデオRAMは | | | | |
| | | を選択した場 | 合 | 16MB(SDRAM) | | | | |
| | グラ | フィック表示 | | 640×480ドット 最大1,677万色 | | | | |
| | | | | 800×600ドット 最大1,677万色 | | | | |
| | | | | 1,024×768ドット 最大1,677万色 | | | | |
| | | | | | ット 最大1,677万 | | | |
| | | | | 1,600×1,200ドット 最大1,677万色 | | | | |
| | | | | | レイにより表示解像原 | | | |
| サウンド機 | 能 | | | | Aを搭載 PCM録音 | | | |
| | | | | | | , | ノラル、量子化8ビッ | |
| | | | | | ·スピーカ装備、MIDI | | PMIDI) | |
| 補助記憶 | フロ | ッピーディスク | ドライブ | | ィスクドライブ(3モ | | | |
| 装置 | | | | * 増設ハードディス | スクドライブを搭載し | たモデルおよびIDE | -RAIDボードを搭載 | |
| | | | | したモデルの場 | | | | |
| | ハー | ·ドディスクドラ <i>·</i> | | | 対応、SMART機能対 | | | |
| | | 出荷時ソフトウェ | ェア占有量 | | トウェア編 』「 アプリ | | 削除/追加」の「ソフ | |
| | | | | トウェア占有量につ | いて」をご覧くださし | ١, | | |

| 機種名 | | | | | MA2 | 4V/D | MA20V/D | MA18S/D | MA17X/D |
|----------|--------|------------------|-----------------|----------------------|--|--------------------|--|---------------------------------------|--------------|
| 補助記憶 | *= | イスク関連 | Ē | | , \ Z | , = | | 1 | 1 |
| 装置 | ′ ′ ′ | CD-ROM | | イブ | 内蔵 | 最大24倍速 | Į | | |
| | | CD-R/R | | | | | D-ROMは最大24倍 | ····································· | |
| | | CD-R/RWドライブ with | | | 書き込み: CD-Rは最大8倍速、CD-RWは8倍速 | | | | |
| | | | | | 内蔵 読み込み: CD-ROMは最大24倍速、DVD-ROMは最大8倍速 | | | | |
| | | DVD-RO | Μドラ | イブ | | 書き込み: C | D-Rは最大16倍速、 | CD-RWは10倍速 | |
| インタ | ディ | スプレイ | | | | | | | |
| フェース | | GeFord | e 2 | デジタル | デジタ | アルフラットパ | ネル信号出力(TM | DS), DVI-I 29ピ | |
| | | M X を 選 | 選択 | RGB | ン(ア | ナログインタ | フェース利用時は | DVI-アナログ変換 | |
| | | した場合 | | | ケーフ | ブルを使ってD | VI-Iに接続) | | |
| | | GeFord | e 2 | アナログ | アナロ | コグRGBセハ | 『レート信号出力(7 | 75 アナログインタ | フェース)、ミニD- |
| | | M X 2 0 | 0を | RGB | sub1 | 5ピン | | | |
| | | 選択した | 場合 | | | | | | |
| | シリ | アル | | | 最大1 | 15,200bp | s、D-sub9ピン | | |
| | パラ | レル | | | D-su | b25ピン | | | |
| | US | | | | 4(本 | 体前面×1、本 | 体背面×3) | | |
| | サウ | ンド関連 | | | | | | | |
| | | 入力 | ₹1 | 「ク入力 | モノラ | ラル、ミニジ | ャック 、入 カイン ヒ | ピーダンス10K . | 、入力レベル最大 |
| | | | | | | mVrms、ゲイ | | | |
| | | | ライ | ン入力 | ステレ | ノオ、ミニジャ | ック、入力インピータ | プンス10K 、入力レ | ベル最大2Vrms、 |
| | | | | | ゲイン-6db ステレオ、ミニジャック、出力レベル最大500mVrms(負荷インピーダンス | | | | |
| | | 出力 | ヘッ | ドホン出力 | | | ック、出力レベル最 | 大500mVrms(負 | 負荷インピーダンス |
| | | | | | 33K | | | | |
| | | | | ン出力 | | | | 、1 Vrms(負荷インビ | |
| | LAI | N用モジュ | ラーコ | コネクタ | | | | T)LANコネクタ、リー | E-トパワーオン機 |
| | | | | | 能、O | FF state Al | ert II機能 | | |
| | A.T. | 関連 | 00+ | . 42 10 | | ± 101± ±/± | DO / O to to to to | じっさんなに拉体 コ | ウスはD0/0位体 |
| | | P5/2 1 | 09+ | ールート | | | | ドコネクタに接続、マ | リスはPS/2接続 |
| | | =>,+ | /+ * | DC / 2 | | くコネクタに接 | | ドコナカカトロ0/25 | はマウィコウクク |
| | | テンキー | | | | | | ドコネクタとPS/2持 | 対抗マソスコイング |
| | | 小型キー USB 10 | | <u> ト</u> ーボード | | | ーボードに接続 USBコネクタに接続 | た、マウスはキ <i>ーボー</i> l | *に接続 |
| | | | | <u>ールート</u> JSB小型 | | バートは、本体 .パワードハブ | | に、くうへはモーホー | 1~1女形: |
| | | ナノギー | | 19日小宝 | (// | ハノードハノ | ^ _ / | | |
| PCIスロッ | ᅡ | | | | 27 🗆 | Iット(ハーフ+ | ナイズ×2)[2] | | |
| 01/11/11 | | 1 | | | 274 | • | / | IDボードで占有済)、 | ハーフサイズx1) |
| | | | | | | [1] | | | >> (\\\) |
| AGPZ I | י ז-אע | 空き 1 | | | 120 | | ックカードで占有済 |)f 0 1 | |
| ファイル | | ェー」 〔3.5型ベイ | 1「空 | き] | | | | <u>ぇ。」</u> スロット占有済)[1] | |
| ベイ | | | | | | • | | 、ロン・ロト/グ ぇ・」 を搭載したモデル、増 | 設ハードディスクド |
| | | | | | | • | | E-RAIDボードを搭載 | |
| | | | | | | | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| | 5型 | ベイ[空き |] | | 120 | | | RWドライブ、または | CD-R/RW with |
| | | | - | | | | OMドライブで1ス[| | |
| カレンダ時 | 計 | | | | 電池に | こよるバックア | | | |
| | | | | | | | | | |

| 機種名 | | | MA24V/D | MA20V/D | MA18S/D | MA17X/D |
|-------|----|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| セキュリ | セキ | ・ュリティ機能 | スーパバイザパスワ | , フード、ユーザパスワ・ | - -ド、ファイアウォール | √*1、I/Oロック、ハー |
| ティ/マネ | | | ドディスクパスワー | ド機能*2、筐体ロック、 | ルーフカバーオープ | ン検知機能(「Intel |
| ジメント | | | LANDesk Clien | t Manager 6 (w | ith NEC Extensi | ons)」標準添付)、 |
| 機能 | | | ケーブルストッパ、「 | ウイルス検出・駆除(| Norton AntiViru | s」標準添付)、エン |
| | | | ドユーザ管理(「Cy | berAccess」標準沒 | 添付) | |
| | | | *1 別売のPCGA | TE Ver1.1が必要 | *2 IDE-RAIDボ | ードを搭載したモデ |
| | | | ルでは利用不可 | | | |
| | マネ | ジメント機能 | | | プブート機能、リモート | |
| | | | | | Alert II機能*1、八- | |
| | | | StandbyDisk*2、 | 障害時の自動バック | アップ機能(「Masty | y Data Backup」 |
| | | | | リング(RAID 1)機能 | | |
| | | | | , | ger 6(with NEC | , |
| | | | | | (StandbyDisk付 | , |
| | | | | , | PROMISE社製Fas | |
| | | | | | DDMITOOL Ver8. | ` ' |
| | | | | | ows 2000の場合 | , |
| 環境条件 | 電源 | | | | ウェアパワーオフ対応 | , |
| | | 湿度条件 | | 80%(但し結露しな | | |
| 消費電力 | | 標準構成時 | , | , | 約60W(最大約158W) | , |
| | | ルギー消費効率 | | | Q区分 0.00057 | |
| 外形寸法 | 本体 | Z | | , , , , | スタビライザ(縦置き | |
| | | ** ** | 372(H)×360(| D)×230(W)mm(| スタビライザ(縦置 | き台)含む) |
| | +- | ボード | | | | |
| | | PS/2 109キーボード | | | | |
| | | テンキー付きPS/2 | 44(H)×179(D |)×382(W)mm | | |
| | | 小型キーボード | 00(11) 47-17 | | | |
| | | USB 109キーボード | | | | |
| | | テンキー付きUSB小型 | 44(H)×179(D |)×382(W)mm | | |
| 哲量 | | キーボード - | 450.7K~ | | | |
| 貝里 | 本体 | <u>`</u> - ボード | 約9.7Kg | | | |
| | +- | PS/2 109キーボード | 420 0 K a | | | |
| | | アS/2 109キーホート テンキー付きPS/2 | _ | | | |
| | | テクキー付きPS/2 小型キーボード | 約1.2Kg | | | |
| | | 小型キーホート USB 109キーボード | 1/2 L 2 L 2 | | | |
| | | | 約1.2Kg 約1.2Kg | | | |
| | | | ועא ו.∠ ויעא ן | | | |
| | | キーボード | | | | |

注 最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコー ドに要する時間を不要にします。

省スペース型本体機能仕様

| 機種名 | | | | MA14T/E | MA13T/E | MA12H/E | MA12H/L | | |
|-----------|---------------------|----------|-------------------|---|----------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| CPU | СРІ | J種別 | | インテル® Pentiu | m® IIIプロセッサ | インテル® Celero | n® プロセッサ | | |
| | クロ | ック周波数 | ጳ | 1.40GHz | 1.33GHz | 1.20GHz | | | |
| 1 | 内蔵 | キャッシュ | レメモリ | 32KB/256KB | | | | | |
| | (1) | 欠/2次)(| CPU内蔵) | | | | | | |
| | シス | テムバス | | 133MHz(メモリ) | | 100MHz(メモリ | バス:100MHz) | | |
| メモリ | ВІО | S ROM(| Flash ROM) | | | · | | | |
| | | ンRAM | | 最大512MB DI | MMスロット×2 | | | | |
| 表示機能 | グラ: | フィックアク | セラレータ | | | | | | |
| | | | e 2 MXを選択 | | Force2 MX TM 搭載 | (AGPスロット)、ビ | デオRAMは32MB | | |
| | | した場合 | | (SDRAM) | | | | | |
| | | | | | ipsetに内蔵(DVM | | * * | | |
| | | しない場 | 合 | | て使用(メインRAM | から7~12MB占有 | 、表示領域として使 | | |
| | | | | 用されるのは一部 | | | | | |
| | グラ | フィック表 | 示 | 640×480 | | | | | |
| | | | | 800×600 | | | | | |
| | | | | 1,024×768 | | | | | |
| | | | | 1,280×1,024 | | | | | |
| | | | | 1,600×1,200 | | | | | |
| <u> </u> | | | | | レイにより表示解像原 | | | | |
| サウンド機 | 能 | | | YAMAHA社製YMF743搭載 PCM録音再生機能内蔵(ステレオ、量子化8 | | | | | |
| ĺ | | | | ビット/16ビット、サンプリングレート 8~48KHz)、全二重対応(モノラル、量 | | | | | |
| ********* | | | | 子化8ビット時)、内蔵モノラルスピーカ装備、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI) 3.5型フロッピーディスクドライブ(3モード対応)×1 | | | | | |
| | | | スクドライブ | | | | | | |
| 装置 | / | ドディスク | | | 対応、SMART機能対 | | | | |
| | | 山何時ソフ | 가ウェア占有量 | | トウェア編 』「アプリイ | | 削除/追加」の"ソフ | | |
| i - | N/ = | イスク関連 | b | トリエア白有重にフ | いて」をご覧ください | ١, | | | |
| | 元テ | | <u>Ľ</u> Mドライブ | 内蔵 最大24倍退 | 5 | | | | |
| | | | Wドライブ Wドライブ | | <u>:</u> CD-ROMは最大24 | 台 市 | | | |
| | | OD-IV/K | VVI DID | | CD-ROMは最大24 CD-Rは最大8倍速、 | | | | |
| | | CD-R/R | W with | | CD-ROMは最大24 | | 是 大 8 位 诗 | | |
| | | | OMドライブ | | CD-ROMは最大24 CD-Rは最大16倍速 | | | | |
| インタ | ディ | スプレイ | ···· / / / | | | L C D I WIGHTON | _ | | |
| フェース | | | アナログRGB | EED-sub 15H | ン(利用できません | Y DVI-アナログ変 | 奐ケーブルを使って | | |
| - ^ | | MXを選択 | , , , , , , , , | DVI-Iに接続) | - (| , , , = , Q , | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| | | した場合 | デジタルRGB | | ネル信号出力(TMD | S), DVI-I 29ピン | (DVI-Dは利用でき | | |
| | | | | ません) | | ,, | | | |
| | | GeForce2 | アナログRGB | , | レート信号出力(75 | アナログインタフェ | ニース)、ミニD-sub | | |
| | | MXを選択 | | 15ピン | | | ** | | |
| | | しない場合 | デジタルRGB | デジタルフラットパ | ネル信号出力(TMD | S)、DVI-D 24ピン | , | | |
| | シリ | アル | | 最大115,200bp | | | | | |
| i t | シリアル パラレル USB | | | 取入115,200bps、D-sub9モノ D-sub25ピン | | | | | |
| ! | | | | 4(本体前面×1、本体背面×3) | | | | | |

| 機種名 | | | | MA14T/E | MA13T/E | MA12H/E | MA12H/L |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--|
| インタ | ++ + | ンド関連 | 1 | | | /(1211/2 | |
| フェース | | 入力 | | モノラル ミニジ | セック λカイン | ピーダンス10K | 、入力レベル最大 |
| ' | | | | 100mVrms、ゲイ | | C ////ION | (/(/) V (// AX/) |
| | | | ライン入力 | | | ブンス10Κ λカレ | ベル最大2Vrms、ゲ |
| | | | | イン-6db | | | VIVAXICE VIIIIS |
| | | 出力 | ヘッドホン出力 | | カ 出力レベル是ま | 500mVrms(負荷へ | インピーダンフ33) |
| | | " / " | ライン出力 | | | 大1Vrms(負荷インb | |
| | 诵信 | 関連 | ТЭТЭЩЛ | スプレカ、ニーンド | フノ、山 <i>ハレ 、</i> ル取 | スTVIIII3(東南 Tン t | L //////////////////////////////////// |
| | , JOE 15 | LANボ | _ K | R 145(100BAS | SE-TY/10BASE | -T \ Δ N コ ネ ク タ II | リモートパワーオン機 |
| | | LANA | ' | , | | | H/Lでは利用できま |
| | | | | 一能、OTT State / | TIETT THE BE | WATZII/L, WATZ | .11/LCは利用 くさみ |
| | | EAVE | デムボード | - | ラーコマクタ 電託 | 幾用モジュラーコネク | |
| | λ + | 関連 | 7 4 1 - 1 | 电面四級用 しノユ | ノーコイノノ、电面1 | 成用 ピノユノーコイノ | , |
| | ^ /. | | 109キーボード | キーボードけ 木体 | DC/2 按结土 _ ボ | ードコネクタに接続、 [、] | フウフけ D C / 2 控結 |
| | | F 3/2 | 1094-1-1 | マウスコネクタに持 | | ードコイングに接続、 | マンスは F3/2 技統 |
| | | =>,+ | ー付きPS/2 | | | ードコネクタとPS/2 | |
| | | | ーボード | ヤーホードは、本体 に接続、マウスはキ | | -FJA77CF3/2 | 按続マンスコインフ |
| | | | 09キーボード | | | 続、マウスはキーボー | ピー技生 |
| | | | -付きUSB小型 | (バスパワードハブ | | 続、マンスはヤーホー | 「「し技術 |
| | | ナンギー キーボ- | | (/\&/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | *2) | | |
| PCIスロッ | ᆙ | | -1- | 370 NF(N = 7 | サイブック ハーフサ | イズ(Low Profile | PCI) × 1(I A N ボー |
| | 11 1 | -C] | | , | ァ 八へ2、ハ・フゥ 済) [[2] | 1X(LOW 1 TOTALE | TOTAL LANA |
| | | | | | | イズ×1(FAXモデムオ | げードで上右溶 \ ハー |
| | | | | ` | (Low Profile PC | • | N-I CURA AN- |
| AGPスロ | w.kr | 穴 キ 1 | | | | | ボードで占有済([0] |
| AGFAL | יוכ | TC] | | - | | はい場合はLow Pro | |
| ファイル | 2 5 | 型ベイ[: | 穴 キ 1 | | Cez W人を選択した ニーディスクドライブ | | IIIE AGFXI [I] |
| ベイ | - | | ェc 」 ベイ「空き] | | | スロット占有済)[1] | 1 |
| | LA NE | ¥3.3 <u>∓</u> . | vil Te] | | | プ搭載時は2スロット | |
| | 5 #1 | ベイ[空 | + 1 | | | | はCD-R/RW with |
| | 1 2 3 | . v.I[± | e] | , | ROMドライブで占有 | | .iacb-k/kw with |
| カレンダ時 | <u> </u> 5≐+ | | | 電池によるバックフ | | 3 /A /L ∪] | |
| セキュリ | | ニュリティ | 松 台比 | | | フード、ファイアウォー <i>リ</i> | II.*1 I/OUND II |
| ティ/マネ | 27 | -10711 | IX BE | | | | ル 、I/Oロラフ、バー /検知機能*²(「Intel |
| ジメント | | | | | | ith NEC Extension | |
| 機能 | | | | | | | us」標準添付)、エン |
| אר אנר | | | | | ノールス 18出 。起源、 /berAccess 」標準 | • | は3月赤牛が円人エン |
| | | | | | | =/がり) *2 MA12H/Lで | け利田できません |
| | | | | *3 MA12H/Lは | | 2 W/A 1211/LC | istim cesero. |
| | マネ | ・ジメント | ## 台に | | | - クブート機能、リモー | -トコントローIL*5 カ |
| | \ 1 | ·//// | TAX HE | | | | dbyDisk*4、障害時 |
| | | | | | | エアピーク 、Stair ata Backup」標準液 | |
| | | | | | | • | min / Extensions)標準 |
| | | | | | | • | 引売のPCMANAGER |
| | | | | | | M N A 1 2 H / L ではオ | |
| | | | | | | | 村用できません。 搭載したモデルで利 |
| | | | | | | • | TM 9.2 EXホスト専 |
| | | | | | indows 20000 | ` ' ' | 3.4 ピベルベト号 |
| 環境条件 | 電源 | 5 | | | | <u>物品)</u> ・ウェアパワーオフ対♪ | 広. |
| 垠児活計 | | ₹ ☑度条件 | | | <u>、50/60HZ、タント</u> 80%(但し結露した | | lin. |
| 消費電力 | - | | #: a± | | | _ | 11111 |
| 用其電刀 | | は標準構成 はルギー消 | | | | 約56W(最大約1 R区分 0.00072 | |
| | エイ | ・ルナール | 月貝刈平 | 下区方 0.000// | K込力 U.UUU81 | K区方 U.UUU/2 | KLT U.UUU80 |

| 機種名 | | | MA14T/E | MA13T/E | MA12H/E | MA12H/L |
|------|----|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 外形寸法 | 本体 | Z | 340(H)×326(| D)×86(W)mm(7 | スタビライザ(縦置き | 台)含まず)、 |
| | | | 340(H)×326(I | D)×198(W)mm(| スタビライザ(縦置 | き台)含む) |
| | +- | ボード | | | | |
| | | PS/2 109キーボード | 40(H)×169(D |)×456(W)mm | | |
| | | テンキー付きPS/2 | 44(H)×179(D |)x382(W)mm | | |
| | | 小型キーボード | | | | |
| | | USB 109キーボード | 39(H)×179(D |)x472(W)mm | | |
| | | テンキー付きUSB小型 | 44(H)×179(D |)x382(W)mm | | |
| | | キーボード | | | | |
| 質量 | 本体 | Z | 約7.2Kg | | | |
| | +- | ・ボード | | | | |
| | | PS/2 109キーボード | 約0.9Kg | | | |
| | | テンキー付きPS/2 | 約1.2Kg | | | |
| | | 小型キーボード | | | | |
| | | USB 109キーボード | 約1.2Kg | | | |
| | | テンキー付きUSB小型 | 約1.2Kg | | | |
| | | キーボード | | | | |

注 GeForce2 MX**を選択した場合は最大**1,677**万色**、GeForce2 MX**を選択しない場合** は最大256色

ミニタワー型本体機能仕様

| 機種名 | | | | | | MA20V/M | MA18S/M | | |
|-------|----------------------------------|--------------|---------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|--|--|
| CPU | CP | U種別 | | インテ | ・ル® Pentium® 4 | プロセッサ | | | |
| | クロ | ック周波数 | | 2.40 | GHz | 2A GHz | 1.80GHz | | |
| | 内蔵 | キャッシュメモ | :リ 1次 | 12K | L命令実行トレース キ | Fャッシュ/8KBデータキャ: | | | |
| | | | 2次 | 5121 | KB | | 256KB | | |
| | シス | テムバス | • | 4001 | MHz(メモリバス:8 | 00MHz) | | | |
| メモリ | ВІО | S ROM(FI | ash ROM) | 5121 | KB、プラグ&プレイタ | 対応 | | | |
| | メイ | ンRAM | | ECC | ECC機能対応 最大1GB RIMMスロット×4 | | | | |
| | ビデ | オRAM | | 32M | B(DDR SGRAM |) | 32MB(SDRAM) | | |
| 表示機能 | グラ | フィックアク | セラレータ | nVID | IATM社製 | , | nVIDIATM社製 | | |
| | | | | GeFo | orce2 GTS TM 搭載 | (AGPスロット) | GeForce2 MX TM 搭載 | | |
| | | | | | | | (AGPスロット) | | |
| | グラ | フィック表示 | ₹ | - 6 | 640×480ドット i | 最大1,677万色 | , | | |
| | | | | 8 | 300×600ドット i | 最大1,677万色 | | | |
| | | | | 1.0 | 024×768ドット i | 最大1.677万色 | | | |
| | | | | | 0×1,024ドット | | | | |
| | | | | | 0×1,200ドット | | | | |
| | | | | | , | より表示解像度は異なります | f) | | |
| サウンド機 | 能 | | | | | 載 PCM録音再生機能内蔵 | • | | |
| ,,, | . 130 | | | | | | | | |
| | | | | | 16ビット、サンプリングレート 8~48KHz)、全二重対応(モノラル、量子化8ビット時)、ブザー装備、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI) | | | | |
| 補助記憶 | חכ | ッピーディス | マクドライブ | 3.5型フロッピーディスクドライブ(3モード対応)×1 | | | | | |
| 装置 | ハードディスクドライブ | | Ultra ATA-100対応、SMART機能対応 | | | | | | |
| , | 出荷時ソフトウェア占有量 | | | | | | | | |
| | шки) > 1 > 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | | | | ア占有量について」 | | 《女 C内体/ | | |
| | * 7 | ディスク関連 | | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | | | | |
| | ,,,, | CD-ROM | ドライブ | 内蔵 | 最大40倍速 | | | | |
| | | CD-R/RV | | 内蔵 読み込み:CD-ROMは最大40倍速 | | | | | |
| | | | | 内蔵 読み込み:CD-ROMは取入40 選き込み:CD-Rは最大24倍速、CD-RWは10倍速 | | | | | |
| インタ | ディ | ニーニー スプレイ | | | | | | | |
| フェース | | アナログR | GB | アナロ | プタス Bセパレート1 | 信号出力(75 アナログイ | | | |
| | | | | | フェース)、ミニD-su | | | | |
| | | | | | , | | | | |
| | | デジタルR | GB | デジタ | 7ルフラットパネル信 | 号出力(TMDS), DVI-D | デジタルフラットパネル | | |
| | | | | 24ピ | | - / | 信号出力(TMDS)、 | | |
| | | | | | | | DVI-I 29ピン | | |
| | シリ | アル | | | | | | | |
| | | コネクタ1 | | 最大1 | 15,200bps, D-s | ub9ピン | | | |
| | | コネクタ2 | | | 15,200bps, D-s | | | | |
| | パラ | レル | | | b25ピン | | | | |
| | | Ol/Joystic | | | b15ピン(利用でき | ません) | | | |
| | US | | | | 体前面×1、本体背面 | | | | |
| | | ンド関連 | | - , ' | | | | | |
| | | | マイク入力 | E / = | ラル、ミニジャック | 、入力インピーダンス1 | 0K 、入力レベル最大 | | |
| | | ` ' | | | mVrms、ゲイン20c | | - · · · / · / › · / · / · AX / · | | |
| | | - | ライン入力 | | <u> </u> | <u>カインピーダンス10K</u> 、 | λ カレベ ル最大 2 V rm c | | |
| | | | 2 1 2 /(/J | | /-6db | (), 12 | VIVA NAME AND AND A STREET OF STREET | | |
| | | 出力: | ライン出力 | | | カレベル最大1Vrms(負荷 | ライン/ピーダン/フォフビ N | | |
| | | ш /) : | ノコノ山刀 | ヘテレ | ィ カ、ミーンアツク、山 | ハレハル取入 I VIIIIS(貝作 | リコンヒーランス4/K) | | |

| 機種名 | | MA24V/M | MA20V/M | MA18S/M | | | |
|--------------|--------------------------|---|--|--|--|--|--|
| インタ | 通信関連 | | | • | | | |
| フェース | LANボード | RJ45(100BASE-TX | /10BASE-T)LANコネ | クタ、リモートパワーオン機 | | | |
| | | 能、OFF state Alert II機能 | | | | | |
| | 入力関連 | | | | | | |
| | PS/2 109キーボード | キーボードは、本体PS/2 | 接続キーボードコネクタに | に接続、マウスはPS/2接続 | | | |
| | | マウスコネクタに接続 | | -,2,550 | | | |
| | テンキー付き PS/2 | | 接続キーボードコネクタ | | | | |
| | 小型キーボード | に接続、マウスはキーボー | | | | | |
| | USB 109+-ボード | キーボードは、本体USB= | | キーボードに 培結 | | | |
| | テンキー付きUSB小型 | (バスパワードハブ×2) | 1-1-7 YICIXMUL Y JANIA | i a l'estat | | | |
| | キーボード | (////////////////////////////////////// | | | | | |
| PCIスロッ | L | 5フロット(フルサイブック | リ ハーフサイブック フル | サイズ×1(LANボードで占 | | | |
| TOIAL | I(Te) | (ラルライスへ2 有済) [4] | .(// / / / / / / / / / / / / / / / / / / | JIXXI(LANX I CL | | | |
| | | | ハーフサイブッ1 ハー | フサイズ×1(IDE-RAIDボー | | | |
| | | , | ハゲーフットスペー、ハー・ ルサイズ×1(LANボード | • | | | |
| AGP7 II | ット[空き] | 1スロット(グラフィックカ | | | | | |
| | 3.5型ベイ[空き] | 2スロット(フロッピーディ | | 上右沒了11 | | | |
| ベイ | 内蔵3.5型ベイ[空き] | 3スロット(ハードディスク | | | | | |
| ` ' | F1/m3 0.0 = \ I[\ T C] | | | デルおよびIDE-RAIDボー | | | |
| | | | スノーフィフを指載した デルでは2スロット占有済 | | | | |
| | 5型ベイ[空き] | 2スロット(CD-ROMまた | | | | | |
| カレンダ時 | | 電池によるバックアップ | BOD-K/KWI DIDC | | | | |
| セキュリ | セキュリティ機能 | | ユーザパフロード ファイフ | アウォール*1、I/Oロック、ハー | | | |
| ティ/マネ | とイユジノイIXX 形 | | | ーオープン検知機能(「Intel | | | |
| ジメント | | | | Extensions)」標準添付)。 | | | |
| 機能 | | | • | AntiVirus」標準添付)、エン | | | |
| TASK RIC | | ドユーザ管理(「CyberAc | | MILLY II はS J 振平 赤 门 人 エン | | | |
| | | *1 別売のPCGATE Ve | | | | | |
| | | *2 IDE-RAIDボードを搭 | | ਜ਼ | | | |
| | マネジメント機能 | | | 、リモートコントロール* ⁴ 、ク | | | |
| | マネクグクトが脱 | | | 、りモードコンドロール 、り 能*1、ハードウェアモニタ*1、 | | | |
| | | | | 服 、ハードウェアモニタ 、 「Masty Data Backup」 | | | |
| | | 標準添付)、ミラーリング(| | Masty Data Backup | | | |
| | | | | h NEC Extensions)標準 | | | |
| | | | | NEC Extensions /標準 VDisk付き)を搭載したモデ | | | |
| | | | | 対製FastTrak100 LP TM) | | | |
| | | | * | L Ver8.2(pcAnywhere TM | | | |
| | | 9.2 EXホスト専用版付): | | | | | |
| 環境条件 | 電源 | AC100V±10%、50/6 | | | | | |
| 坂児 赤計 | 温湿度条件 | 10~35 \20~80%(| | טונא ליני | | | |
| 消費電力 | 本体標準構成時 | | |) 約65W(最大約272W) | | | |
| //月电// | エネルギー消費効率 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Q区分 0.00085 | Q区分 0.00094 | | | |
| 外形寸法 | 本体 | 448(H)×455(D)×1 | | | | | |
| 71717 3 7A | キーボード | 7 7 0(11)× 7 3 3(D)× 1 | 7 O(W JIIIIII(JARWA) | - の人に切らよう) | | | |
| | PS/2 109キーボード | 40(H)×169(D)×45 | 6(W)m m | | | | |
| | テンキー付きPS/2 | 44(H)×179(D)×38 | | | | | |
| | ナノキー付き25/2 | ¬¬()x / 3(D)x 3 0 | در ۱۷ /۱۱۱۱۱۱ | | | | |
| | リSB 109キーボード | 39(H)×179(D)×47 | 2(W)mm | | | | |
| | テンキー付きUSB小型 | 44(H)×179(D)×47 | | | | | |
| | キーボード | 44(T)X / 9(D)X 38 | 2(VV)!!!!!! | | | | |
| | + - \(\nu - \rangle | | | | | | |

| 機種名 | | | MA24V/M | MA20V/M | MA18S/M | | | |
|-----|----|---------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 質量 | 本体 | | 約14.5Kg | 約14.5Kg | | | | |
| | +- | ボード | | | | | | |
| | | PS/2 109キーボード | 約0.9Kg | | | | | |
| | | テンキー付きPS/2 | 約1.2Kg | | | | | |
| | | 小型キーボード | | | | | | |
| | | USB 109キーボード | 約1.2Kg | | | | | |
| | | テンキー付きUSB小型 | 約1.2Kg | | | | | |
| | | キーボード | | | | | | |

注 最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコー ドに要する時間を不要にします。

マイクロタワー型本体機能仕様

| 機種名 | | | MA12H/R | | | |
|----------------|----------|--------------|--|--|--|--|
| CPU | CPU種別 | | インテル® Celeron® プロセッサ | | | |
| | クロック周 | 波数 | 1.20GHz | | | |
| | 内蔵キャッ | シュメモリ | 32KB/256KB | | | |
| (1次/2次)(CPU内蔵) | | | | | | |
| | システムバ | | 100MHz(メモリバス:100MHz) | | | |
| メモリ | BIOS RO | M(Flash ROM) | 512KB、プラグ&プレイ対応 | | | |
| | メインRAI | | 最大512MB DIMMスロット×2 | | | |
| | ビデオRA | | メインRAMと共有して使用(メインRAMから7~12MB占有、表示領域として | | | |
| | | | 使用されるのは一部) | | | |
| 表示機能 | グラフィック | クアクセラレータ | Intel® 810E2 Chipsetに内蔵(AGP相当、DVMアーキテクチャ採用) | | | |
| | グラフィック | | 640×480ドット 最大1,677万色 | | | |
| | | | 800×600ドット 最大1,677万色 | | | |
| | | | 1,024×768ドット 最大1,677万色 | | | |
| | | | 1,280×1,024ドット 最大1,677万色 | | | |
| | | | 1,600×1,200ドット 最大256色 | | | |
| | | | (使用するディスプレイにより表示解像度は異なります) | | | |
| サウンド機 | 能 | | ADI社製AD1881Aを搭載、PCM録音再生機能内蔵(ステレオ、量子化8ビッ | | | |
| | | | ト/16ビット、サンプリングレート8~48KHz)、全二重対応、ソフトウェアサウン | | | |
| | | | ド機能、ブザー装備、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI) | | | |
| 補助記憶 | フロッピー | ディスクドライブ | 3.5型フロッピーディスクドライブ(3モード対応)×1 | | | |
| 装置 | ハードディ | スクドライブ | Ultra ATA-100対応、SMART機能対応 | | | |
| | 出荷田 | 持ソフトウェア占有量 | 『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ソフ | | | |
| | | | トウェア占有量について」をご覧ください。 | | | |
| | 光ディスク | 関連 | | | | |
| | CD-F | ROMドライブ | 内蔵 最大40倍速 | | | |
| | CD-F | R/RWドライブ | 内蔵 読み込み: CD-ROMは最大40倍速 | | | |
| | | | 書き込み:CD-Rは最大24倍速、CD-RWは10倍速 | | | |
| インタ | ディスプレ | イ | アナログRGBセパレート信号出力(75 アナログインタフェース)、ミニD- | | | |
| フェース | | | sub15ピン | | | |
| | シリアル | | 最大115,200bps、D-sub9ピン | | | |
| | パラレル | | D-sub25ピン | | | |
| | MIDI/Joy | /stic | D-sub15ピン(利用できません) | | | |
| | USB | | 3(本体前面×1、本体背面×2) | | | |
| | サウンド関 | 連 | | | | |
| | λ : | カーマイク入力 | モノラル、ミニジャック、入力インピーダンス10K 、入力レベル最大 | | | |
| | | | 100mVrms、ゲイン20db | | | |
| | | ライン入力 | ステレオ、ミニジャック、入力インピーダンス10K 、入力レベル最大2Vrms、 | | | |
| | | | ゲイン-6db | | | |
| | 出: | カーライン出力 | ステレオ、ミニジャック、出力レベル最大1Vrms(負荷インピーダンス47K) | | | |
| | 通信関連 | | | | | |
| | | 用モジュラーコネクタ | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、リモートパワーオン機能 | | | |
| | | モデムボード | 電話回線用モジュラーコネクタ、電話機用モジュラーコネクタ | | | |
| | 入力関連 | | キーボードは、本体PS/2接続キーボードコネクタに接続、マウスはPS/2接続 | | | |
| | | | マウスコネクタに接続 | | | |
| PCIスロッ | ト[空き] | | 3スロット(フルサイズ×2 注、ハーフサイズ×1)[3] | | | |
| | | | (フルサイズ×2 注 、ハーフサイズ×1(FAXモデムボードで占有済))[2] | | | |

| 機種名 | | MA12H/R | |
|-------|----------------------------|--|--|
| | | | |
| | 3.5型ベイ[空き] | 1スロット(フロッピーディスクドライブで占有済)[0] | |
| ベイ | 内蔵3.5型ベイ[空き] | 2スロット(ハードディスクドライブで1スロット占有済)[1] | |
| | | (増設ハードディスクドライブを搭載したモデルでは2スロット占有済) | |
| | | [0] | |
| | 5型ベイ[空き] | 2スロット(CD-ROMドライブまたはCD-R/RWドライブで1スロット占有済) | |
| | | [1] | |
| カレンダ時 | 計 | 電池によるバックアップ | |
| セキュリ | セキュリティ機能 | スーパバイザパスワード、ユーザパスワード、ファイアウォール*、1/0ロック、筐体 | |
| ティ/マネ | | ロック、ウイルス検出・駆除(「Norton AntiVirus」標準添付)、エンドユーザ管 | |
| ジメント | | 理(「CyberAccess」標準添付) | |
| 機能 | | * 別売のPCGATE Ver1.1が必要 | |
| | マネジメント機能 | リモートパワーオン機能*1、ネットワークプート機能、リモートコントロール*3、ク | |
| | | ライアントモニタリング*1、StandbyDisk*2 | |
| | | *1 別売のDMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付) | |
| | | などが必要 *2 増設ハードディスクドライブ(Standby Disk付き)を搭載し | |
| | | たモデルで利用可能 *3 別売のDMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 | |
| | | EXホスト専用版付)が必要(Windows 2000の場合) | |
| 環境条件 | 電源 | AC100V±10%、50/60Hz、ソフトウェアパワーオフ対応 | |
| | 温湿度条件 | 10~35、20~80%(但し結露しないこと) | |
| 消費電力 | 消費電力 本体標準構成時 約42W(最大約141W) | | |
| | エネルギー消費効率 | R区分 0.0012 | |
| 外形寸法 | 本体 | 363(H)x389(D)x181(W)mm(ゴム足以外の突起物含まず) | |
| | キーボード | 40(H)×169(D)×456(W)mm | |
| 質量 | 本体 | 約10.5Kg | |
| | キーボード | 約0.9Kg | |

注 増設ハードディスクドライブを搭載したモデルの場合、ハーフサイズ×2

LAN**ボード機能仕様**

| ネットワーク形態 | スター型ネットワーク |
|--------------|----------------------------|
| 伝送速度 | 100BASE-TX使用時:100Mbps |
| | 10BASE-T使用時:10Mbps |
| 伝送路 | 100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5 |
| | 10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3,4,5 |
| 信号伝送方式 | ベースパンド伝送方式 |
| メディアアクセス制御方式 | CSMA/CD方式 |
| ステーション台数 | 最大1024台/ネットワーク |
| ステーション間距離/ | 100BASE-TX:最大約200m/ステーション間 |
| ネットワーク経路長 注 | 10BASE-T:最大約500m/ステーション間 |
| | 最大100m/セグメント |

注 リピーターの台数など、条件によって異なります。

FAX**モデムボード機能仕様**

| | 交信可能ファクシミリ装置 | ITU-T G3ファクシミリ装置 | | |
|-------------|--------------|--|--|--|
| F | 適用回線 | 加入電話回線 | | |
| | 同期方式 | 半二重調歩同期方式 | | |
| | 通信速度 | 14400/12000/9600/7200/4800/2400/300bps 注 | | |
| | 通信方式 | ITU-T V.17/V.29/V.27ter/V.21ch2 | | |
| A X 機 | 変調方式 | QAM:14400/12000/9600/7200bps | | |
| 機能 | | DPSK:4800/2400bps | | |
| 130 | | FSK:300bps | | |
| | 送信レベル | -10~-15dBm(出荷時-15dBm) | | |
| | 受信レベル | -10~-40dBm | | |
| | 制御コマンド | EIA-578拡張ATコマンド(CLASS1) | | |
| | 適用回線 | 加入電話回線 | | |
| | 同期方式 | 全二重調步同期方式 | | |
| | 通信速度 | 送受信:33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/ | | |
| | | 14400/12000/9600/7200/4800/2400/1200/300bps 注 | | |
| | | 受信のみ:56000/54667/54000/53333/52000/50667/50000/49333/ | | |
| | | 48000/46667/46000/45333/44000/42667/42000/41333/ | | |
| | | 40000/38667/38000/37333/36000/34667/34000/33333/ | | |
| | | 32000/30667/29333/28000bps 注 | | |
| デ | 通信規格 | K56flex ITU-T V.90/V.34/V.32/V.32bis/V.22/V.22bis/V.21 | | |
| データモデム機能 | 変調方式 | TCM:56000/54667/54000/53333/52000/50667/50000/49333/ | | |
| É | | 48000/46667/46000/45333/44000/42667/42000/41333/ | | |
| アム | | 40000/38667/38000/37333/36000/34667/34000/33600/ | | |
| 機 | | 33333/32000/31200/30667/29333/28800/28000/26400/ | | |
| 能 | | 24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200bps | | |
| | | QAM: 9600/7200bps | | |
| | | DPSK: 4800/2400/1200bps | | |
| | | FSK: 1200/300bps | | |
| | エラー訂正 | ITU-T V.42(LAPM)MNP class4 | | |
| | データ圧縮 | ITU-T V.42bis MNP class5 | | |
| | 送信レベル | -10~-15dBm(出荷時-15dBm) | | |
| | 受信レベル | -10~-40dBm | | |
| | 制御コマンド | HayesATコマンド準拠 | | |
| | 適用回線 | 加入電話回線 | | |
| | ダイヤル方式 | パルスダイヤル(10/20PPS) | | |
| NI. | | トーンダイヤル(DTMF) | | |
| N C | NCU形式 | AA (自動発信 / 自動着信型) | | |
| 機機 | | MA (手動発信 / 自動着信型) | | |
| 能 | | MM (手動発信 / 手動着信型) | | |
| | | AM (自動発信 / 手動着信型) | | |
| | 制御コマンド | HayesATコマンド準拠 | | |
| | | EIA-578拡張ATコマンド(CLASS1) | | |

注 回線状態によって通信速度が変わる場合があります。

ATコマンド

ATコマンドについては、『ATコマンド』(ここをクリック)をご覧くださ ll.

割り込みレベル・DMAチャネル

割り込みレベル

工場出荷時の割り込みレベルの割り当ては、次の通りです。

Windows XP**の場合**

| 割り込み | デバイス | | | |
|--------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| レベル | スリムタワー型 | 省スペース型 | ミニタワー型 | マイクロタワー型 |
| IRQ00 | カウンタおよびタイマ | | | |
| IRQ01 | PS/2接続キーボード | | | |
| IRQ02 | 割り込みコントローラ | | | |
| IRQ03 | USB (空き) | | | |
| IRQ04 | シリアルポートA 1 | | | |
| IRQ05 | SMBus Controller/ | SMBus Controller/ | SMBus Controller/ | USB |
| IIIQUS | サウンド | サウンド/FAX | サウンド | 036 |
| IRQ06 | フロッピーディスクドライブ | | | |
| IRQ07 | (空き) | | | |
| IRQ08 | リアルタイムクロック | | | |
| | A C P I - | USB/ACPI- | USB/ACPI- | ACPI- |
| IRQ09 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| | System | System | System | System/USB |
| | USB/RAID⊐ | グラフィック/LAN | グラフィック/LAN/ RAIDコントローラ 2 | LAN/FAX/ |
| IRQ10 | ントローラ 2 | | | SMBus Controller/ |
| | | | | サウンド |
| IRQ11 | グラフィック/LAN | USB (空き) | | |
| IRQ12 | PS/2接続マウス | | | |
| IRQ13 | 数値演算コプロセッサ | | | |
| IRQ14 | プライマリIDE | | | |
| IRQ15 | セカンダリIDE | | | |

- 1 別のI/O機器に変更する場合は、BIOSの設定を変更してください。
- 2 IDE RAIDボードを搭載したモデルの場合

Windows 2000の場合

| 割り込み | デバイス | | | |
|-------|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| レベル | スリムタワー型 | 省スペース型 | ミニタワー型 | マイクロタワー型 |
| IRQ00 | カウンタおよびタイマ | | | |
| IRQ01 | PS/2接続キーボード | | | |
| IRQ02 | 割り込みコントローラ | | | |
| IRQ03 | (空き) | | | |
| IRQ04 | シリアルポートA 1 | | | |
| IRQ05 | SMBus Controller (空き) | | | |
| IRQ06 | フロッピーディスクドライブ | | | |
| IRQ07 | パラレルポート 1 (空き) | | | き) |
| IRQ08 | リアルタイムクロック | | | |
| IRQ09 | ンド/グラフィック/ A C P I - C o m p I i a n t System/RAIDコ | USB/LANまた はFAX/サウンド/ グラフィック/ A C P I - Compliant System | ンド/グラフィック/ A C P I - Compliant | USB/ACPI- Compliant System |
| IRQ10 | | | | SMBus Controller |
| IRQ11 | (空き) LAN/FAX/USB/ サウンド | | | |
| IRQ12 | PS/2接続マウス | | | |
| IRQ13 | 数値演算コプロセッサ | | | |
| IRQ14 | プライマリIDE | | | |
| IRQ15 | セカンダリIDE | | | |

- 1 別のI/O機器に変更する場合は、BIOSの設定を変更してください。
- 2 IDE RAIDボードを搭載したモデルの場合

参照/「PART2 システム設定(スリムタワー型、省スペース型、ミニタワー型の場 合) Advancedの設定」の「I/O Device Configuration (P.141)「PART3 システム設定(マイクロタワー型の場合) 「Peripheral Setupの設定」 (P.177)

DMAチャネル

工場出荷時のDMAチャネルの割り当ては、次の通りです。

| DMAチャネル | データ幅 | デバイス |
|---------|-----------|-----------|
| 0 | 8または16ビット | (空き) |
| 1 | 8または16ビット | (空き) |
| 2 | 8または16ビット | フロッピーディスク |
| 3 | 8または16ビット | (空き) |
| 4 | | DMAコントローラ |
| 5 | 16ビット | (空き) |
| 6 | 16ビット | (空き) |
| 7 | 16ビット | (空き) |



本機のお手入れは、それぞれ次の要領で行ってください。

介注意



お手入れの前には、本機の電源を切って電源ケーブルのプラ グをACコンセントから抜いてください。



感電の原因になります。



電源ケーブルのプラグにほこりがたまったままの状態で、本機を使用しな いでください。

電源ケーブルのプラグにほこりがたまったまま長い間清掃しないと、プラグのピンの間で放 電(トラッキング現象)が起こり、火災の原因となります。

布で拭いてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に 含ませ、よくしぼってから、拭き取ってください。

本体の内部

長時間使うと、ほこりがたまるので、定期的に清掃してください。 本体内部の清掃については、ご購入元、またはNECにお問い合 わせください。


NECのお問い合わせ先 『NEC PCあんしんサポートガイド』

フロッピーディスクド ライブ、CD-ROMドラ イブ、CD-R/RWドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROMドライブ

クリーニングディスク(別売) を使ってクリーニングします。 ひと月に1回を目安にクリ ーニングしてください。

ディスプレイ

布で拭いてください。 汚れがひどいときは、水 かぬるま湯を布に含ませ、 よくしぼってから、拭き 取ってください。また、 ディスプレイの画面は傷 などが付かないように 軽く拭いてください。



電源ケーブル

雷源ケーブルのプラグを長 時間ACコンセントに接続し たままにすると、プラグにほ こりがたまることがあります。 定期的に清掃してください。

キーボード

布で拭いてください。汚れがひどい ときは、水かぬるま湯を布に含ませ、 よくしぼってから、拭き取ってください。 キーのすきまからゴミなどが入った ときは、掃除機などで吸い出します。 ゴミが取れないときは、ご購入元、ま たはNECにお問い合わせください。 NECのお問い合わせ先 『NEC PC あんしんサポートガイド』

布で拭いてください。汚れがひどいときは、 水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、 拭き取ってください。

マウスの内部

マウスポインタの動きが悪いときは、ボール とローラーもクリーニングしてください。 「マウスのクリーニング」(次ペ*ー*ジ)

- ★ チェック ・ 水や中性洗剤は、絶対に本体やキーボードに直接かけないでください。故 **障の原因になります。**
 - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の有機溶剤や化学ぞうきんは、使用しな。 いでください。本体の外装をいためたり、故障の原因となったりします。


マウスのクリーニング

マウス内部のローラーやボールが汚れると、マウスポインタの動きが悪 くなります。とくに汚れがたまりやすいので、定期的にクリーニングして ください。ローラーだけクリーニングするときは、4~6の手順は省略して もかまいません。

- 1 本機の電源を切り、マウスのケーブルをキーボードから外す
- 2 マウスの裏側のボール止めを、下図の矢印の方向に回転させる




3 ボール止めを取り外し、ボールを取り出す



- 4 ボールを中性洗剤で洗い、汚れを落とす
- 5 水で中性洗剤を洗い落とす
- 6 布で水分を拭き取り、風通しの良いところで充分に乾燥させる

マウス内部のローラーの汚れを、水分を含ませた綿棒でこすり 落とす

汚れが落ちないときは、柔らかい歯ブラシなどで汚れを取ります (このとき、歯ブラシに水やはみがき粉などを付けないでくださ 117



- 8 ボールをマウスに戻す
- ボール止めを取り付け、手順2と逆の方向に回して固定



- ・ クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないように注意してくださ ١١°
- ・ クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないようにして ください。
- ・ 水や中性洗剤は、絶対にマウスに直接かけないでください。故障の原因と なります。
- ・ シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、使用しないでください。マウスの 外装をいためたり、故障の原因となったりします。
- ・ ローラーの汚れを取る場合には、絶対に金属プラシやカッター、ヤスリな どのような硬いものは使用しないでください。ローラーに傷が付き、故障 の原因となります。



活用ガイドハードウェア編

PC98-NX >U-X Mate Mate R

スリムタワー型 省スペース型 ミニタワー型 マイクロタワー型

(Windows XP Professional / Windows 2000 Professionalセレクタブルモデル)

初版 2002年5月 NEC P